

A6OCS10 Příslušenství



Snadné čištění trouby

Nejsnazší a nejméně komplikovaný způsob, jak odstranit i tu nejdolnější masnotu. Stačí nastříkat a masnota nebo připálené zbytky se okamžitě rozpustí. Je to nejjednodušší způsob, jak zajistit, aby vnitřek vaší trouby, police a elektrické grily vypadaly opět jako nové.

Specifikace

Technické specifikace

Popis výrobku

- Výška (mm) : 195
- Šířka (mm) : 95
- Hloubka (mm) : 45
- partCode : 9029797132