

informačním listem výrobku

Obchodní značka	Electrolux
Model	EFI711X, PNC942490617
Roční spotřeba energie (kWh/rok)	96.3
Třída energetické účinnosti	C
Účinnost dynamiky kapalin	19.9
Třída účinnosti dynamiky kapalin	C
Účinnost osvětlení (lux/W)	68
Třída účinnosti osvětlení	A
Účinnost tukové filtrace (%)	75.1
Třída účinnosti tukové filtrace	C
Průtok vzduchu při minimální a maximální rychlosti dostupné při běžném používání (m ³ /h)	315/610
Průtok vzduchu při intenzivním nastavení nebo posílení výkonu (m ³ /h)	685
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A při minimální a maximální rychlosti dostupné při běžném používání (dB(A))	45/63
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A v intenzivním nebo zesíleném režimu (dB(A))	68
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W)	0
Spotřeba energie v režimu vypnuto (W)	0.49

Produktové informace dle směrnice komise EU 66/2014

Attribute Name	Symbol	Value	Unit
Identifikace modelu		EFI711X, PNC942490617	
Rocní spotřeba energie	AEC _{hood}	96.3	kWh/rok
Koeficient zvýšení času	f	1.3	
Účinnost proudění tekutin	FDE _{hood}	19.9	
Index energetické účinnosti	EEL _{hood}	76.7	
Naměřený průtok vzduchu v bode nejvyšší účinnosti	QBEP	396,0	m ³ /h
Naměřený tlak vzduchu v bode nejvyšší účinnosti	PBEP	354	Pa
Maximální průtok vzduchu	Q _{max}	610,0	m ³ /h
Naměřený elektrický příkon v bode nejvyšší účinnosti	WBEP	196.2	W
Jmenovitý příkon osvětlovacího systému	WL	4.4,0	W
Průmerné osvětlení varného povrchu osvětlovacím systémem	E _{middle}	300	lux
Naměřená spotřeba energie v pohotovostním režimu	P _s	0	W
Naměřená spotřeba energie ve vypnutém stavu	P _o	0.49	W
Hladina akustického výkonu	LWA	63	dB

EN 61591: Sporákové odsavače par pro domácnost – Metody pro měření vlastností

EN 60704-2-13: Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem – Část 2-13: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par

EN 50564: Elektrické spotřebiče pro domácnost – Měření příkonu pohotovostního režimu

Rady pro správné použití s cílem snížit dopad na životní prostředí:

- Na začátku vaření zapněte digestoř s nejnižší rychlostí a po ukončené vaření ji ponechejte zapnutou ještě několik minut.
- Rychlost zvýšte pouze v případě vysoké produkce výparů nebo pachů a zvýšenou rychlost používejte pouze v extrémních situacích.
- V případě potřeby vyměňte uhlíkový fi ltr za účelem zachování dobré účinnosti vstřebávání pachů.
- V případě potřeby umyjte uhlíkový fi ltr za účelem zachování dobré účinnosti vstřebávání pachů.
- Použijte maximální průměr odsávacího systému popsaného v této příručce za účelem optimalizace účinnosti a snížení hlučnosti.