

## Produktové informace dle směrnice komise EU 66/2014

| Parametr   | Pozice      | Symbol                         | Hodnota             | Jednotka |
|--|-------------|--------------------------------|---------------------|----------|
| Identifikace modelu  |             |                                | CIV634<br>949596825 |          |
| Typ varné desky  |             |                                | Built-In Hob        |          |
| Pocet varných zón  |             |                                | 4                   |          |
| Pocet varných ploch  |             |                                | 1                   |          |
| Technologie ohrevu (indukční varné zóny a varné plochy, sálavé varné zóny, pevné plotny)   |             |                                | Induction           |          |
| U kruhových varných zón nebo ploch: průměr užitečné plochy povrchu jednotlivých elektricky ohřívávaných varných zón zaokrouhlený na nejbližších 5 mm | Left Front  | ∅                              | 21,0                | cm       |
|  | Left Rear   | ∅                              | 21,0                | cm       |
|  | Right Front | ∅                              | 14.5                | cm       |
|  | Right Rear  | ∅                              | 18,0                | cm       |
| Spotřeba energie na varnou zónu nebo plochu prepoctenou na kg  | Left Front  | EC <sup>electric cooking</sup> | 178.4               | Wh/kg    |
|  | Left Rear   | EC <sup>electric cooking</sup> | 178.4               | Wh/kg    |
|  | Right Front | EC <sup>electric cooking</sup> | 183.2               | Wh/kg    |
|  | Right Rear  | EC <sup>electric cooking</sup> | 184.9               | Wh/kg    |
| Spotřeba energie varné desky prepoctená na kg  |             | EC <sup>electric hob</sup>     | 181.2               | Wh/kg    |

### EN 60350-2 - Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost - část 2: varné desky - metody pro měření výkonu"

**Rady pro správné použití s cílem snížit dopad na životní prostředí:**

- Při ohřívání vody použijte jen potřebné množství.
- Je-li to možné, vždy zakrývejte nádoby pokličkami.
- Před zapnutím varné zóny na ni položte nádobu.
- Menší nádoby stavte na menší varné zóny.
- Nádoby stavte přímo na střed varné zóny.
- Využijte zbytkové teplo k udržování teploty jídel nebo k jeho rozpuštění."