

# Návod na použití a montáž

Stojan Chladnička s funkcí BioFresh

DE

090118 **7086308 - 00**

KB (ES) 37 .. / (S) KB (BS / es / I / IES) 43 .. ... P

## obsah

1	<b>Přístroj na první pohled</b> .....	2
1.1	zařízení a přehled zařízení .....	2
1.2	Rozsah spotřebiče .....	2
1.3	Shoda .....	3
1.4	Údaje o produktu .....	3
1.5	Rozměry .....	3
1.6	úsporu energie 1.6 .....	3
1.7	Klasifikace Příklad .....	3
1.8	Inteligentní zařízení .....	3
2	<b>Všeobecné bezpečnostní</b> .....	3
3	<b>Ovládací prvky a displeje</b> .....	4
3.1	Domovská obrazovka .....	4
3.2	Provozní struktura .....	4
3.3	Navigace .....	4
3.4	Ikony na displeji .....	5
3.5	Možnosti zařízení .....	5
4	<b>Uvedení do provozu</b> .....	5
4.1	dopravní zařízení .....	5
4.2	Nastavení přístroje .....	5
4.3	Obrácení dveří .....	6
4.4	Zasunutí do kuchyňské linky .....	8
4.5	likvidaci obalů .....	8
4.6	Připojení zařízení .....	8
4.7	Spínací jednotka .....	8
4.8	Vložit FreshAir filtr .....	9
4.9	..... umožňují čistý časovače větrací mřížku	9
5	<b>Provoz</b> .....	9
5.1	Změna jednotky teploty .....	9
5.2	Rodičovská kontrola .....	9
5.3	Sabbath Mode .....	9
5.4	lednice .....	10
5.5	BioFresh .....	11
6	<b>Údržba</b> .....	13
6.1	FreshAir vyměnit filtr .....	13
6.2	Vyčistěte větrací mřížku .....	13
6.3	Čistý 6,3 jednotka .....	13
6.4	Zákaznický servis .....	14
7	<b>Poruchy</b> .....	14
8	<b>Zpráv</b> .....	15
9	<b>Vyřazování</b> .....	15
9.1	vypnutí zařízení .....	15
9.2	Vyřazování .....	15
10	<b>disponuje zařízení</b> .....	16

Výrobce neustále pracuje na dalším vývoji všech typů a modelů. Proto Vás prosíme o pochopení, že si vyhrazujeme právo provádět změny designu, zařízení a technologie.

Chcete-li poznat všechny výhody svého nového spotřebiče, přečtěte si prosím pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze pečlivě. Tento návod je určen pro více modelů se mohou objevit odchylky. Profily, které se vztahují pouze na konkrétní zařízení, jsou označeny hvězdičkou (\*).

**Pokyny jsou označeny symbolem, výsledky akce s.**

## 1 Celkový pohled na přístroj

### 1.1 zařízení a přehled zařízení

Obr. 1

(1) softstop

(12) mřížka

(2) Provozní a Kontrollelemente	(13) vyrovnávací nožky
(3) LED osvětlení interiéru	(14) Transportní úchyty vpřed, Transportní kolečka vzadu
(4) Boxenabsteller	(15) jmenovka
(5) konzervované potraviny	(16) LED osvětlení BioFresh
(6) láhev Cage	(17) Variabilní polička na láhve
(7) láhev rack	(18) police
(8) LED osvětlení interiéru	(19) varioSafe
(9) BioFresh, DrySafe ( 20) Police, dělené	(21) Nahrávání FreshAir-filtr
(10) Feuchteregulierungstaliř	(22) Transportní úchyty vzadu
(11) BioFresh, hydro-trezor	

## náznak

u Police, zásuvky a koše jsou při dodání byla uspořádána pro optimální energetické účinnosti.

## 1.2 Rozsah spotřebiče

### Účel použití

Přístroj je vhodný pouze k chlazení potravin v domácím či podobném prostředí. Tyto pokyny zahrnují použití

- v osobních kuchyních, bed and breakfast,
- hosty ve venkovských domech, hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních,
- v gastronomii a podobné služby ve velkoobchodě.

Jakékoli jiné použití je nepřipustné.

### předvídatelné nesprávné

Následující aplikace jsou výslovně zakázány:

- Skladování a chlazení léků, krevní plazmy, laboratorních preparátů nebo podobných směrnice zdravotnické prostředky 2007/47 / EC podkladové materiály a výrobky
- Použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
- Používá se na pohyblivý povrch, jako je lodní, železniční nebo letadla
- Skladování živých zvířat Nesprávné použití přístroje může vést k poškození uloženého zboží nebo znehodnocení.

### třídy klimatu

Přístroj je navržen tak, v závislosti na třídě klimatu pro provoz při teplotách okolí omezen. Právý pro vaše zařízení Klimatická třída je uvedena na typovém štítku.

## náznak

u Za účelem zárukou dokonalé operaci dovolit okolních teplotách specifikovaných v souladu.

klimatická třída	za teploty okolí
SN	10 ° C až 32 ° C
N	16 ° C až 32 ° C
ST	16 ° C až 38 ° C
T	16 ° C až 43 ° C

## 1.3 shoda

Chladicí okruh byl testován na těsnost. Přístroj splňuje příslušné bezpečnostní předpisy a směrnice 2014/35 / EU 2014/30 / EU, 2009/125 / ES, 2011/65 / EU a 2010/30 / EU.

Zásuvkách BioFresh splňuje požadavky Kaltlagerfa- ches podle DIN EN 62,552th

## 1.4 Product Data

Údaje o produktu nařízení (EU) 2017/1369 s jednotkou. Kompletní data produktu jsou k dispozici na webových stránkách společnosti Liebherr v oblasti stahování.

## 1.5 Rozměry

Na obr. 2

model	výška zařízení H (mm)
KB (es) 37 ..	1650
(S) Survey (bs / IT / I / y) 43 ..	1850

x S využitím stěnových rozpěrek, se zvyšuje, a sice 15 mm (viz bod 4.2).

Rozměry se při otevřených dveřích platí pro úhel rozevření 115 °. Rozměry vzdálenost se liší v závislosti na úhlu otevření.

## úsporu energie 1.6

- Vždy zajistit dobré větrání. Výpočty Lüftungsoff- nebo mřížky nepokrývá.
- Nestanovují vedle sporáku, topení nebo podobného zařízení v přímém slunečním světle.
- Spotřeba energie závisí na podmínkách instalace, například na okolní teplotě (viz 1.2). V případě odchylky okolní teploty na teplotě Normtem- 25 ° C, spotřeba energie se mohou měnit.
- otevřít tak krátká, jak je to možné zařízení.
- Čím nižší je teplota nastavena, tím vyšší je spotřeba energie.
- Obchod s potravinami řazený (viz Celkový pohled na přístroj).
- Zachovat všechny potraviny správně zabalené a na které se vztahuje. Aby nedošlo k jeho polevu.
- Odstraňte potraviny po dobu nezbytně nutnou, aby se jim nedostával příliš teplá.
- teplá jídla: nechte vychladnout na pokojovou teplotu.
- Pro delší období dovolených, Holiday-funkce (viz 5.4.4).

## 1.7 Klasifikace Příklad

Na obr. 3

## 1.8 Inteligentní zařízení

Přístroj je připraven pro integraci do inteligentní domácnosti a pro pokročilé služby. Prostřednictvím inteligentní

DeviceBox lze odemknout další možnosti. Je aktivován prostřednictvím portálu MyLiebherr zákazníka. Pro více informací o dostupnosti podmínkách a o možnostech dispozici na internetové adrese [www.smartdevice.liebherr.com](http://www.smartdevice.liebherr.com).

## 2 Všeobecné bezpečnostní

### Nebezpečí pro uživatele:

- Tento přístroj lze používat děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo pokyn bezüg- Lich bezpečného používání zařízení a pochopit skutečnosti, resultatier- nebezpečí. Děti nemusí hrát s přístrojem. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru. Děti od 3-8 let vkládáte přístroj a vybité. Děti do 3 let jsou drženy v dostatečné vzdálenosti od zařízení, pokud nejsou pod dohledem natrvalo.

- I když je přístroj odpojen od sítě vždy uchopte zástrčku. Netahejte za šňůru.

- Vytáhnout z chyb síťové napájení nebo přepnutí zajištění vání.
- Nepoškožují napájecí kabel. Nepracujte s poškozeným zařízením napájecí kabel.

- může běžet na vyškoleným personálem deteten opravách a údržbě se provádí pouze zákaznický servis nebo jiný.

- Zařízení pouze podle specifikace instrukce shromáždit, propojit a vyhodte.
- Uchovejte si tyto pokyny na bezpečném místě a předejte jej v případě potřeby k dalšímu majiteli.

- Speciální lampy, jako například LED lampy v zařízení slouží k osvětlení vnitřního prostoru a nejsou vhodné pro osvětlení místnosti.

### Nebezpečí požáru:

- Chladicí prostředek R 600a obsažený je šetrný k životnímu prostředí, ale je hořlavý. Unikající chladivo se může vznítit.
  - Nepoškožují potrubí chladicího cyklu.
  - Uvnitř zařízení neumožňuje nahý plamen ani jiné zdroje vznícení.
  - Stroj interiéru žádné elektrické zařízení používat (např. Jako parní čistič rad, ohřivačů, výrobníky zmrzliny atd.)
  - Pokud chladivo uniká: Otevřený oheň nebo zápalné zdroje v okolí Austritt-

## Ovládací prvky a displeje

představit eliminovat. vyvětrejte dobře místnost. oznámit  
zákaznický servis.

- Žádné výbušniny nebo spreje s hořlavými hnacími plyny, jako je. I butan, propan, pentan, atd

v jednotce store.

Příslušné spreje mohou být identifikovány pomocí tištěných obsahu nebo symbolu plamene. Možná austre- bývají plyny lze zapálit elektrických součástí.

- Udržovat hořící svíčky, lampy a jiné předměty s otevřeným ohněm dostatečné vzdálenosti od spotřebiče, takže nemají nastavit spotřebič do ohně.
- Uchovávat alkoholické nápoje nebo jiné alkoholické kontejnery obsahující pouze uzavřen. Alkohol případně unikající může být zapálen elektrických součástí.

### Crash a převrácení:

- a tak nebude zneužívat podstavci, zásuvky nebo dveře jako krok, nebo pro podporu. To platí zejména pro děti.

### Nebezpečí otravy jídlem:

- nespotřebovává superponovány jídlo.

### Nebezpečí omrzlin, pocitu otupění a bolesti:

- Delší kontakt s pokožkou s chladnými SUR- tváří nebo chlazení Objekt / mražených potravin nebo přijmout ochranná opatření, např. používat jako ruční boty. jíst zmrzlinu, led nebo ledové kostky ihned a ne příliš studené.

### Poranění a poškození:

- Horká pára může způsobit zranění. Používat s otevřeným ohněm nebo rozmrazovacích sprejů pro odmrazování jakéhokoli elektrického topení nebo párou zařízení.
- led ne ostré předměty  
Odebrat.

### drcení:

- Při otevírání a zavírání dveří nedosahuje do závěsu. Prsty mohou být uvízl.

### Symbyly na stroji:

Ikona může být umístěn na kompresoru. To se odkazuje na olej v kompresoru a má následující nebezpečí: Může při požití a vniknutí do dýchacích cest. Tato poznámka je relevantní pouze pro recyklaci. Za normálního provozu nehrozí žádné nebezpečí.

### Poznámka: konkrétních informací v ostatních sekcích:

	NEBEZPEČÍ	označuje bezprostředně nebezpečnou situaci smrt nebo
--	-----------	--

		bude mít za následek vážné zranění, pokud se jí nevyhnete.
	POZOR označuje	nebezpečnou situaci, ce, může mít za následek smrt nebo těžké ublížení na zdraví zranění, pokud se jí nevyhnete.
	POZOR označuje	nebezpečnou situaci, ce, může mít za následek menší nebo střední tělesná zranění dojit, pokud není zabráněno.
	POZOR označuje	nebezpečnou situaci, ce, by mohlo vést k poškození majetku, pokud se jí nevyhnete.
	náznak	identifikuje užitečné informace a rady.

## 3 Ovládací prvky a displeje

### 3.1 Úvodní obrazovka

Na obr. 4

- (1) chladnička pole  
(2) BioFresh pole

- (3) pole Menu  
(4) plátno

Domovská obrazovka je pohotovostní režim pro uživatele. Odtamtud, všechna nastavení jsou vyrobeny. Funkce zavolat a Hodnoty lze měnit stisknutím tlačítka na obrazovce.

### 3.2 Provozní struktura

chladnička pole

Na obr. 5

- (1) lednička symbol

- (2) Zobrazení teploty chladnička část

V oblasti chladničky je nastavená teplota chladničky ukazuje rozumné.

lze provést následující nastavení:

- nastavení teploty
- off zařízení, obrazovka je stále funkční.

BioFresh pole

Na obr. 6

- (1) symbol BioFresh

- (2) zobrazení teploty BioFresh

Nastavení teploty BioFresh (viz 5.5).

pole Menu

Obr. 7

- (1) hlavní menu

- (2) vybráno rádio

Menu poskytuje přístup k možnostem zařízení v terénu a - nastavení. Aktivované možnosti jsou ty znázorněné, poskytuje.

### 3.3 navigace

Přístup k různým možnostem lze získat stisknutím tlačítka menu. Po potvrzení opce nebo nastavení pípnutí. Zobrazení na displeji se změní na úvodní obrázek.

Přístroj se ovládá pomocí následujících symbolů:

**V pohotovostním režimu:**

Zapnutí přístroje nebo teplotní zóny.

**nabídka:**

Možnosti volání.

**Minus / Plus:**

ke změně nastavení (například teplota, teplotní regulace).

**Navigace Šipka vlevo / vpravo:**

Zvolte Volby a navigaci v menu.

Pomocí navigačních šipek může inspirovat blát- volbami. Po poslední možnost první z nich je opět zobrazen.

**back:**

Zrušit výběr.

Zobrazení na displeji se změní na vyšší úrovni, nebo na úvodní obrázek.

**OK:**

Potvrzení výběru. Po potvrzení se displej změní na domovskou obrazovku.

**ON / OFF START / STOP**

zapnout / vypnout možnost. Po aktivaci nebo deaktivaci opce, na displeji se změní na domovskou obrazovku.

**RESET:**

vynulovat časovač.

**servisní přístup**

**náznak**

Pokud se po 1 minutě je vyroben žádný výběr, přepne se displej na domovskou obrazovku.

### 3.4 Symboly na displeji

Tyto ikony poskytují informace o aktuálním zařízení-tezustand.

**Rostoucí šipky:**

Teplota se zvýší.

**Sestupném šipek:**

Teplota se sníží.

**V pohotovostním režimu:**

Zařízení nebo teplotní zóna je vypnutý.

**zprávy:**

Aktivní chybové zprávy a vzpomínky jsou.

### 3.5 Možnosti zařízení

Tyto volby lze aktivovat a nastavit, vysvětlení a nastavení (viz Provoz):

ikona	volba
	Super chlazení x
	Sabbath Mode
	Parental Control x
	Prázdninové jednotka
	teploty funkce BioFresh

x Je-li volba zapnuta, její ikona se zobrazí v poli menu.

Po dobu delší než 6 možností povolených v oblasti nabídky jsou prezentovány pouze čtyři možnosti. Další možnosti jsou zobrazeny po stisknutí spodní navigační šipky. Opakovaným stiskem navigační šipky se obrátit zpět do pohotovostního režimu.

Ikona zmizí, když je volba skončí nebo je vypnut.

## 4. uvedení do provozu

### 4,1 dopravní zařízení



**UPOZORNĚNÍ**

Zranění a poškození při špatné přepravě!

u Přístroj zabalené dopravu.

u Přepravovat spotřebič ve vzpřímené poloze.

u Nepřepravujte zařízení sám.

### 4.2 Nastavení zařízení



**VAROVÁNÍ**

Nebezpečí požáru v důsledku vlhkosti!

V případě živých částí nebo je napájecí kabel zvlhnu, může dojít ke zkratu.

u Přístroj je určen pro použití v uzavřených prostorách

určen. Neprovozujte přístroj venku nebo ve vlhkých prostorách nebo v blízkosti stříkající vodě.



**VAROVÁNÍ**

Nebezpečí požáru v důsledku zkratu!

Když kabel / konektor na zařízení nebo jiného zařízení a zadní dotykové, napájecí kabel / konektor může být poškozen vibrace na zařízení, tak, že tam může být zkrat.

u Spotřebič tak, že není zástrčka nebo napájecí kabel ovlivněna.

u Do zásuvky v zadní části ani nelze připojit zařízení jiný přístroj.

## uvedení do provozu



### VAROVÁNÍ

Nebezpečí požáru v důsledku chladiwa!

Chladicí prostředek R 600a obsažený je šetrný k životnímu prostředí, ale je hořlavý. Unikající chladivo se může vznítit.

u Nepoškožují potrubí chladicího cyklu.



### VAROVÁNÍ

Požáru a poškození!

u Spotřebiče produkující teplo, např. B. mikrovlnná trouba, toustovač atd. nejsou umístěny poblíž přístroje!



### VAROVÁNÍ

otvory proti požáru a nebezpečí poškození v důsledku zablokovaného větrání!

u Větrací otvory vždy jasně. Vždy se ujistěte, dobrá Větrání osmě!

### POZOR

Nebezpečí poškození vlivem kondenzátu! Pokud váš přístroj není Side-by-Side (SBS) zařízením:

u Jednotka přímo vedle dalšího chladničky / mrazničky přijde.

q V případě poškození přístroj ihned - ještě před připojením - obraťte se na svého dodavatele.

q Podlaha v místě instalace musí být vodorovná a rovná.

q Zařízení není na přímém slunečním světle nebo v blízkosti Kamna, ohříváče a podobně.

q Zařízení se zadní a pomocí belieq- tvořící stěnové sloupky (viz níže) se jedná vždy nastavit přímo na stěnu.

q Přístroj se může pohybovat pouze tehdy, když je prázdná být.

q Podklad musí být zařízením ve stejné výšce jako svěráku mají bene zem.

q Neinstalujte spotřebič bez cizí pomoci.

q Čím více chladiva R 600a je v prostředí, tím vyšší musí být v místnosti, kde je spotřebič stojí. V malých místnostech na hořlavou směs plynu se vzduchem, může vyplývat z úniku. Podle EN 378 norma musí na 11 g chladiva R 600a, je instalace alespoň 1 m<sup>3</sup> bylo skvělé. Množství chladiva v vašeho přístroje je uvedeno na typovém štítku uvnitř spotřebiče.

u Odstraňte ochrannou fólii z vnější strany skříně.

### POZOR

Nebezpečí poškození by přípravek na ošetřování nerezových! **Dveře z nerezové oceli a Nerezové oceli boční stěny jsou ošetřeny povrchovou úpravou ve vysoké kvalitě. Z nerezové oceli čističe napadají povrchy.**

u **Coated dveří a boční plochy stěnové stejně jako natřené dveře a boční plochy stěnové** Otřít výhradně Lich měkkým, čistým hadříkem. -Li silně znečištěn, použijte trochu vody nebo neutrální čisticí prostředek. volitelný může být také hadřík z mikrovláken

využít.

u Odstraňte ochrannou fólii z ozdobných lišt.

u Odstraňte všechny přepravní pojistky.

Rozpěrky mají být použity, aby se dosáhlo deklarovanou spotřebu energie, a aby se zabránilo kondenzaci při vysoké okolní vlhkosti. To umožňuje, aby hloubka zařízení je o cca 15 mm. Zařízení je plně funkční bez použití rozpěrek, ale má mírně fúgig vyšší spotřebu energie.

u U zařízení s doprovodnými stěn distančních shromáždít touto zdí distanční podložky na zadní levé a pravé dolní části.

u **Obaly,** (Viz bod 4.5)

u **Zařízení s doprovodným klíčem k pohonu** noha (A) a fixovány pomocí vodováhy vyrovnejte ebenste- základ.

u **Pak dvířka podepřete: nastavitelné nohy s klíčem SW10** na ložiskovém bloku (B) tak dlouho, až se opře o podlahu, poté o dalších 90 °. Když side-by-side přístroj (S ...) montuje společně s druhým zařízením (jako kombinace SBS):

u **Po montážního návodu** Side-by-side kombinace postupovat. (Sáček příslušenství SBS s mrazničkou, nebo zařízení s mrazákem)

### náznak

u **Vyčistěte přístroj (viz 6.3).**

Je-li přístroj instalován ve velmi vlhkém prostředí, může tvořit na vnější straně jednotky kondenzátu.

u **Je třeba dbát na dobré větrání v místě instalace.**

## obrácení 4,3 dveří

V případě potřeby můžete změnit útok: Ujistěte se, že tyto nástroje

jsou po ruce:

q Torx® 25 (T25)

q Torx® 15 (T15)

q šroubovák

q End klíč SW10

q vodováha

q Uzavřený konec klíč s nástrojem T25

q V případě potřeby, akumulátorový šroubovák

q V případě potřeby, žebřík

q Pokud je to nutné, druhá osoba v montážních prací

### POZOR

Nebezpečí škody na stranu-by-side spotřebičů v důsledku kondenzační vody!

Některá zařízení mohou být stanoveny jako side-by-side kombinace (dvě zařízení vedle sebe). Pokud váš přístroj **side-by-side (SBS) jednotka** zní:

u kombinovaný SBS odpovídající samostatný list. v případě, že **předem stanovené uspořádání zařízení** zní:

u **Závěs dveří** nezmění.

## Odebrat 4.3.1 měkký doraz

Na obr. 8

u Otevřete dveře.

### POZOR

Nebezpečí poškození!

Je-li těsnění dveří poškozené, dveře se zavřou nemusí správně a chlazení není dostačující.

u **Použijte šroubovák aby nedošlo k poškození těsnění dvířek!**

u **Odstraňte vnější kryt. Obr. 8 (1)**

u **Krytu úložného nosiče Uvolněte a uvolnění. Lagerbockab- Odstraňte kryt. Obr. 8 (2)**

u **Clona uvolnit se šroubovákem a na straně houpáčka. Na obr. 8 (3), obr. 9**



**UPOZORNĚNÍ**

Drcení by hrotití tvořící kloub!  
u Zablkujte.

- u zamknout bezpečnostního prvku při otevírání. *Obr. 9 (1)*
- u Vystrčit šrouby pomocí šroubováku. *Obr. 9 (2)*
- u Odstraňte šroub směrem nahoru. *Obr. 9 (3)*
- u otáčení závěs ke dveřím. *Obr. 9 (4)*

*Na obr. 10*

- u Stiskněte jazýček šroubovákem. *Obr. 10 (1)*
- u Vytáhněte kryt z uvedeného aretací. *Obr. 10 (2)*

*Na obr. 11*

- u Našroubovat uzavírací klapky jednotku pomocí šroubováku T15 řešit asi 14 mm. *Obr. 11 (1)*
- u Se stranou šroubováku rukojeti za uzavření tlumicí jednotka pohonu a otáčí dopředu. *Obr. 11 (2)*
- u Vytáhnout měkké zastavení jednotky. *Obr. 11 (3)*

**Vyjměte dveře 4.3.2**

**náznak**

- u Potraviný z regálů dveří před přijetím dveře jsou odstraněny, takže žádné jídlo vypadnout.

*Na obr. 12*



**UPOZORNĚNÍ**

Nebezpečí zranění, když se dveře převrátí!  
u hold dveře pevně.  
u nechte dveře opatrně.

- u Odpojte kryt pojistek opatrně. *Obr. 12 (1)*
- u Šrouby s T15 šroubovákem odšroubovat jeden kus. *Obr. 12 (2)*
- u Držte dveře a vytáhněte šroub prsty. *Obr. 12 (3)*
- u Vytáhněte ložiskové pouzdro vedení. Z druhé strany Vložit a zapojit. *Obr. 12 (4)*
- u Zvedněte dvířka a dejte stranou.
- u Zástrčku ze ložiskového dveří pouzdem jemně šroubovák a vytáhnout. *Obr. 12 (5)*

**implementovat 4.3.3 horní ložisko díly**

*Na obr. 13*

- u Vyšroubovat pomocí šroubováku T25 obou šroubů.
- u Podstavec Zvedněte a vyjměte.

- u Odstraňte kryt a vyjměte ji do strany. *Obr. 14 (1)*
- u Kryt otočit o 180 ° na druhé straně Háček právo. *Obr. 14 (2)*
- u Pokrytí záběru. *Obr. 14 (3)*
- u spustit šroubu pomocí šroubováku T25. *Obr. 14 (4)*
- u upevnění horního otočného závěsu. *Obr. 14 (5)*,  
w Kolíky jsou v uvedených otvorů pro šrouby.
- u Utáhnout šroub. *Obr. 14 (4)*
- u Vložit šroub pomocí šroubováku T25 a pevným obrátit. *Obr. 14 (6)*

**4.3.4 realizovat spodní nosné prvky**

- u Ložisko šroub vytáhnout úplně na vrchol. *Obr. 15 (1)*
- u Odstraňte šrouby šroubovákem a T25 Odstraňte ložiskový blok. *Obr. 15 (2)*

*Na obr. 15*

*Na obr. 16*

- u Odstraňte kryt a na druhé straně Připojit. *Obr. 16 (1)*
- u spuštění nesoucí blok na druhé straně a pomocí šroubovák T25 šroub. Začněte s šroubu 2 v dolní části města. *Obr. 16 (2)*
- u Šroub 3 a 4 utáhnout. *Obr. 16 (3, 4)*
- u Vložte ložiskový čep úplně. Ujistěte se, že blokovací vačka na zadní výstavách. *Obr. 16 (5)*,

**4.3.5 provádět kliky**

*Na obr. 17*

- u Vytáhněte kryt. *Obr. 17 (1)*
- u Odstraňte šrouby pomocí šroubováku T15. *Obr. 17 (2)*
- u Vyjměte kliku. *Obr. 17 (3)*
- u Boční konektor opatrně děrovanou šroubem Zvedněte šroubovák a vytáhněte. *Obr. 17 (4)*
- u Zasuňte zástrčku na druhé straně. *Obr. 17 (5)*

*Na obr. 18*

- u začít kreslit na opačné straně. *Obr. 18 (1)*
- w Otvory pro šrouby musí být přesně nad sebou.
- u Utáhnout šrouby pomocí šroubováku T15. *Obr. 18 (2)*
- u připevněte boční kryty a skluzavka. *Obr. 18 (3)*
- w Zajištění řádného zapojení.

**Nainstalovat 4.3.6 Dveře**

*Na obr. 19*

- u dát dveře na spodním čepu.
- u Srovnejte dveří, nad otvorem v úložném bloku. *Obr. 19 (1)*
- u Čep se šroubovákem T15 pevnou Šroub. *Obr. 19 (2)*
- u Kryt pojistek zabezpečit dveře namontované:  
Vložte kryt pojistky a zkontrolujte, zda se opře o dveře. V opačném případě pouze zcela šrouby. *Obr. 19 (3)*

- u Vložte zátku. *Obr. 19 (4)*

**Srovnejte 4.3.7 Dveře**



**VAROVÁNÍ**

Nebezpečí poranění od dveří vypadnutí! V případě, že ložiskové části nejsou přišroubovány dostatečně hustá, mohou dvířka vypadnout. To může vést k vážnému zranění. Navíc se dveře nemohou zavřít, takže nechladí správně.

- u Ložiskové bloky šroub pevně s 4 Nm.
- u Zkontrolujte, zda všechny šrouby a v případě potřeby dotáhnout.

- u Dveře případně prostřednictvím dvou podélnými otvory v úložném bloku Srovnejte spodní těsně u pouzdra přístroje. Za tímto účelem, vyšroubovat středový šroub ložiskového bloku pod s průvodním T25 nástroje. Zbývající šrouby na T25 nástroje nebo šroubováku mírně T25 a zarovnaní na dlouhých otvorů.

- u Dveře se zapojily opěrná patka s otevřeným koncem klíče SW10 při skladování Bock odšroubovat dolů, až se opře o podlahu a další otočení o 90 °.

**Nainstalovat 4.3.8 měkký doraz**

*Na obr. 20*

- u Měkký odstavovací jednotka na straně závěsu na Zastavení vložit šikmo do vybrání. *Obr. 20 (1)*
- u Zatlačte jednotku až na doraz.
- w Jednotka je ve správné poloze, když je žebro Uzavírací klapka jednotka je umístěna ve vedení ve skříni.
- u Šroub šroub pomocí šroubováku T15. *Obr. 20 (2)*

## uvedení do provozu

Na obr. 21

Dveře se otevřou o 90 °.

- u otočného kloubu v ložiskovém bloku. *Obr. 21 (1)*
- u Čep do ložiskového bloku a kloubu. zde ji zda je blokovácí vačka je správně usazena v drážce. *Obr. 21 (2)*
- u Zámek odstranit. *Obr. 21 (3)*
- u Slide kryt. *Obr. 21 (4)*

Na obr. 22

- u Závěs kryt na svém místě a zaskočit, pokud je to nutné Roztrhat jemně. *Obr. 22 (1)*
- u Umístěte clony. *Obr. 22 (2)*
- u Aperture otočná a zaskočí. *Obr. 22 (3)*
- u Stiskněte vnější kryt. *Obr. 22 (4)*
- u Zavřete horní dvířka. *Obr. 22 (5)*

## 4.4 Zasunutí do kuchyňské linky

Na obr. 23

A [mm]	B [mm]	C [cm 2]	D [mm]	E [mm]
665 x	65	min. 300 min.	50 min. 46	

x S využitím stěnových rozpěrek, se zvyšuje, a sice 15 mm (viz bod 4.2).

Tyto rozměry platí pro úhel otevření 90 °. Rozměry vzdálenost se liší v závislosti na úhlu otevření.

Sada pro omezení úhlu otevření dveří do 90 ° je možné získat pro zařízení s tlumené zavírání služeb pro zákazníky.

Spotřebič může být vložen s kuchyňskou linkou. Pro použití přístroje *Obr. 23 (2)* výška kuchyně řádek tak, aby odpovídala, zařízení může horní skříňky *Obr. 23 (1)* být připojen.

Přístroj může vedle kuchyňské skříňky *Obr. 23 (3)* být stanoveny. Aby se plně otevřel dveře, musí být jednotka do hloubky *Obr. 23 (B)* Projekt z kuchyňské skříně dopředu. V závislosti může dále vyčnívat přístroj z hloubky kuchyňských skříněk a použití stěnových rozpěrek.

### POZOR

Nebezpečí poškození v důsledku přehřátí unzureich- formování větrání!

Se špatnou ventilací, kompresor může dojít k poškození.

u zajistit dostatečné větrání.

u Všimněte si, požadavky na větrání. požadavky

na větrání:

- Rozteč žeber na zadním panelu poskytuje větrání. v koncové poloze, nesmí být umístěny v prohlubních nebo průlomů.
- ventilační potrubí s hloubkou na zadní straně skříňky nástavce *Obr. 23 (D)* přes celou šířku pracovní desky kabinetu být přítomen.
- Pod stropem ventilační průřez mošt *Obr. 23 (C)* jsou dodrženy.
- Čím větší je větrací průřez je energeticky účinnější zařízení pracuje.

V případě, že zařízení se závěsy vedle stěny

*Obr. 23 (4)* je nastaven, musí být vzdálenost *Obr. 23 (E)*

být udržována mezi zařízením a stěnou. To koresponduje s rukojetí, když jsou dveře otevřené.

## Obalů likvidovat 4.5



### VAROVÁNÍ

Udušení balicím materiálem a fólií!

u Nedovolte dětem hrát si s obalovým materiálem. Obal je vyroben z

recyklovatelných materiálů:

- Vnitřní lepenka / lepenka
  - Rozšířené části polystyrenu
  - Fólie a sáčky z polyethylenu
  - polypropylenové popruhy
  - přibitý dřevěný rám s polyetylenu \*
- u Obalový materiál do oficiálního sběrného přinést.

## 4.6 Připojení zařízení



### VAROVÁNÍ

Nesprávné připojení! Požáru.

u Nepoužívejte prodlužovací šňůry.

u Nepoužívejte rozdvojký.

### POZOR

Nesprávné připojení! Poškození elektroniky.

u Nepoužívají samostatné měničů.

u Nepoužívejte šetřit energii svíčky.

### náznak

Používejte pouze dodávaný napájecí kabel.

u Delší napájecí kabel může zákaznický servis možné objednat.

Na obr. 24

	b	C	d	G
~ ~ 1800 mm	1400 mm	2100 mm	~ ~ 200 mm	Gerätete- cker

Ujistěte se, že jsou splněny následující podmínky:

- Druh proudu a napětí na zasedání informace na typovém štítku (viz Celkový pohled na přístroj).
- Výstup je uzemněn a elektricky zabezpečuje vypnutí.
- Vypínací proud pojistky je mezi 10 a 16 A
- Zásuvka je snadno přístupná.
- Vývod je mimo zadní plochy v dané oblasti *Obr. 24 (a, b, c)*.

Zkontrolujte elektrické připojení.

u konektory *Obr. 24 (G)* Na zadní straně přístroje

Vložit. Zajištění řádného zapojení.

u připojte zástrčku s napájením.

w Na obrazovce se objeví logo Liebherr.

w Displej se přepne do pohotovostního symbol.

## 4,7 spínací zařízení

### náznak

Je-li aktivován režim demonstrace, na domovské obrazovce se zobrazí DEMO.

u Demonstrace zakázání (viz Poruchy). Zařízení o 2 hodiny dříve, než první vložení a spínač.



## Zapnout 4.7.1 zařízení

Když se objeví ikona v pohotovostním režimu na displeji v plné výši:

u stisknete symbol pohotovostního režimu.

w Přístroj je zapnutý. Na displeji se zobrazí

Výchozí obrazovka.

w Zařízení nastavuje na teplotu zobrazeny. toto je reprezentována klesající šipek.

Když se objeví ikona v pohotovostním režimu v Kühlteil- a BioFresh krabici:

u stisknete symbol pohotovostního režimu.

w Přístroj je zapnutý.

w Zařízení nastavuje na teplotu zobrazeny. toto je reprezentována klesající šipek.

V případě, že obrazovka je černá:

u stisknete obrazovku.

w objeví se na celý obraz ikona standby obrazovka.

u stisknete symbol pohotovostního režimu.

w Přístroj je zapnutý. Na displeji se zobrazí

Výchozí obrazovka.

w Zařízení nastavuje na teplotu zobrazeny. toto je reprezentována klesající šipek.

## 4.8 Vložení FreshAir filtru

Přiložená FreshAir filtr lze použít pro optimální kvalitu ovzduší.

Záznam je v zařízení horním rozsahu (viz pohled na přístroj)

u Sejmутí krytu.

Na obr. 25

u Vložte kryt filtru FreshAir a ve směru hodinových ručiček obrátit.

u Ujistěte se, že filtr na své místo.

u Výměna krytu.

aktivovat časovač

u stisknete tlačítko Menu.

u Navigační šipky Opakovaným FreshAir filtru Zobrazí se.

u Stisknete ikonu FreshAir filtr.

u Stisknete tlačítko ON.

w Časovač je aktivován. hovory v nastaveném čase Zpráva o výměně FreshAir filtru.

## 4.9 Timer mřížka čistý aktivované čtyřky

Pro správné větrání musí být větrací mřížka čistit nejméně jednou za rok. Časovač může být aktivován jako připomenutí.

u stisknete tlačítko Menu.

u Navigační šipky, dokud se větrací mřížkou Zobrazí se.

u Stisknete ikonu větrací mřížku.

u Stisknete tlačítko ON.

w Časovač je aktivován. hovory v nastaveném čase zpráva o vyčistit větrací mřížku.

## 5 provoz

### 5.1 Změna teploty Unit

Na displeji se teplota může měnit od ° C a ° F.

u stisknete tlačítko Menu.

u Zobrazí se navigační šipky, dokud se ° C.

u lis ° F.

w Teplota je zobrazena ve ° F Konverze z ° F na ° C se provádí podle toho.

### 5.2 Rodičovská kontrola

S rodičovskou kontrolou, můžete zajistit, že děti nemají náhodou vypnutí napájení při hře.

#### Přepnout 5.2.1 Rodičovská kontrola

u stisknete tlačítko Menu.

u Navigační šipky, dokud Rodičovský zámek přiměřená přehlídky bude.

u Stisknete tlačítko ON.

w Rodičovská kontrola je zapnutý.

#### off 5.2.2 Rodičovský zámek

u stisknete tlačítko Menu.

u Navigační šipky, dokud Rodičovský zámek přiměřená přehlídky bude.

u Stisknete tlačítko OFF.

w Rodičovská kontrola je vypnuta.

### 5.3 Sabbath Mode

Tuto funkci plní náboženské požadavky na sobotu nebo židovských svátků. Je-li aktivován režim Sabbath, některé funkce řídicí elektroniky jsou vypnuty. Po nastavení režimu sabatu, které již nepotřebujete k ovládání světel, čísla, symboly displeje, poplašné zprávy na starosti a fanoušky. Cyklus odmrazování bude fungovat pouze po nastavenou dobu bez ohledu na použití chladničky. Po výpadku proudu, přístroj se automaticky přepne zpět do režimu Sabbath. Můžete najít seznam certifikované zařízení Star-K za [www.star-k.org/appliances](http://www.star-k.org/appliances).



#### VAROVÁNÍ

Nebezpečí otravy jídlem! Dojde-li k výpadku napájení během režimu Sabbath je povoleno, tato zpráva se neuloží. Je-li k výpadku napájení skončilo, zařízení bude pokračovat v režimu Sabbath. Je-li to dokončeno, žádná zpráva je výstup přes výpadku proudu na displeji teploty. Pokud se během režim Sabbath k výpadku napájení dojit uvedeny:

u Zkontrolujte, zda jídlo na jejich kvalitě. rozmražené potraviny medium nej!!

- Všechny funkce jsou zakázány až do vypnutí režimu Sabbath.
- Jsou funkce, jako je SuperFrost, SuperCool, větrání atd aktivuje, když je Režim Sabbath zapnutý, oni zůstanou aktivní.
- Nejsou k dispozici žádné zvukové signály a teplota zobrazovat žádné varování / Einstel- jsou nastavení zobrazené (např teplotní alarm, alarm dveří)
- Osvětlení interiéru je zakázána.

#### Přepnout 5.3.1 Režim sobotní

u stisknete tlačítko Menu.

u Navigační šipky, dokud se režim Sabbath rozumný přehlídky bude.

u Stisknete tlačítko ON.

w Režim Sabbath je zapnutý. Je na obrazovce Pouze ikona Sabbath Mode.

Sabbath Mode se automaticky vypne po 120 hodin, pokud není vypnut ručně předtím. Na displeji se změní na domovskou obrazovku.

### 5.3.2 off Sabbath Mode

u stiskněte obrazovku.

u Stiskněte tlačítko OFF.

w Sabbath režim je vypnutý.

## 5,4 lednice

Vzhledem k přirozené cirkulaci vzduchu v chladicím prostoru, různé teplotní rozsahy nastavení. Bezprostředně nad dělicí deskou pro BioFresh oblasti je nejchladnější. V horní přední oblasti a ve dveřích je nejtepleji.

### 5.4.1 chladný potraviny

#### náznak

Spotřeba energie stoupá a chladicí výkon se snižuje, pokud je větrání nedostatečné.

u Vždy mějte chladicích žaluzií.

u V horní části a ve dveřích máslo a konzervy třídění. (Viz Celkový pohled na přístroj)

u U obalů na jedno použití plastu, kovu, Použití hliníku a skleněné nádoby a fólie.

u Potraviny, které snadno přijímá pach nebo chuť nebo uvolňování, jakož i kapaliny by měly být vždy uloženy v uzavřených nádobách nebo zakryty.

u Přední plocha dna chladničky pouze pro krátkodobé Odložila chlazených potravin, např. použít jako při překládání a třídění. Nicméně nenechávejte chlazených potravin tam jinak mohou být tlačena nebo když jsou dveře zavřené rozrušená.

u Potraviny neskladujte příliš těsně u sebe, aby dobrý vzduchu cirkuluje ztratit plechovku.

### Teplota 5.4.2 Nastavení

Teplota závisí na těchto faktorech:

- četnost dveřních otvorů
- pokojová teplota v místě instalace
- druh, teplota a množství potravin, je teplota nastavena od 9 °

C do 2 ° C, Doporučené nastavení teploty: 5 ° C

u Stiskněte pole chladničky.

w Objeví se následující obrazovka:

*Na obr. 26*

Pro nastavení vyšší teplotu:

u Stisknutím tlačítka plus.

snížení teploty Nastavení teploty:

u Stiskněte červené.

Při výběru nejchladnější teplotu, symbol minus je neaktivní.

Po výběru nejteplejší teplotu plus symbol je neaktivní stisknutím tlačítka. Na displeji se zobrazí ikona Standby.

u potvrdí požadovanou teplotu pomocí OK.

w Na displeji se změní na domovskou obrazovku.

w Zobrazí se zvolená teplota.

w Stoupající nebo klesající šipky označují teplotu turänderung dál. Po dosažení nastavené teploty, šipky zmizí.

### 5.4.3 Super cool

Pomocí SuperCool přepínáte na nejvyšší chlazení. Tím se dosáhne nižších chladicích teplot. použití

Super Ochladí se na rychlé ochlazení velkého množství potravin.

Super chlazení má mírně vyšší spotřebu energie.

#### Přepnout Super cool

u stiskněte tlačítko Menu.

u Navigační šipky opakovaně prokázáno, že super cool je.

u stiskněte tlačítko SuperCool symbol.

w Objeví se následující obrazovka:

*Na obr. 27*

Doba chodu lze nastavit ve čtyřech stupních. Nastavit doba chodu:

u Stiskněte tlačítko plus nebo minus.

Po výběru nejnižším stupni se symbol minus je neaktivní.

Zvolíte-li nejvyšší úroveň symbol plus je neaktivní.

u potvrdí požadovanou runtime se startem.

w Na displeji se změní na domovskou obrazovku.

w SuperCool je zapnutý.

w V oblasti chladničky, zbývající čas a symbol jsou Super chlazení zobrazeny.

w Snížená teplota je sestupným šipek znázorněno na obrázku.

w Po uplynutí doby expirace, přístroj běží v Normalbe- jel dál. Teplota zvyšuje opět na nastavenou hodnotu. Rostoucí šipky představují nárůst teploty.

#### Předčasné vypnutí SuperCool

u stiskněte tlačítko Menu.

u Navigační šipky, dokud Super Cool and Zobrazí se zbývající čas.

u Stiskněte zbývající období.

u stiskněte tlačítko STOP.

w Super chlazení je vypnutý.

w Teplota se pak vrátí do přednastavené

Hodnota. Rostoucí šipky představují Temperaturerhö- je zavěšena.

### 5.4.4 Funkce Dovolená

Rekreační režim šetří energii a zabraňuje zápach vzniká, když se dveře pobytů chladničky zavřené delší dobu.

#### Otočit Holiday funkci

u Všechny potraviny vyjmout, jinak zahyne.

u stiskněte tlačítko Menu.

u Navigační šipky, dokud se funkce Holiday Zobrazí se.

u Stiskněte tlačítko ON.

w Rekreační funkce je zapnutá.

w V Kühlteil- a BioFresh okně vyberte ikonu Prázdniny- display funkce.

#### Dovolená off funkce

u Stiskněte ikonu Holiday funkci v oblasti chladničky.

w Rekreační funkce je vypnutá.

w Teplota se pak vrátí do přednastavené

Hodnota. Sestupné šipky představují účinek Temperatursen-.

### 5.4.5 police

#### dát police nebo odebrání

Police jsou zabezpečeny proti náhodnému odstranění výpisem zastávek.

*Na obr. 28*

u Zvednout polici a vytáhnout kus dopředu.

- u nastavitelná police na výšku. Za tímto účelem Auspa-sloupky pohybovat podél tratě.
- u Chcete-li zcela odstranit police diagonálně dělat a vytáhněte dopředu.
- u Police se zadním okrajem nahoru Tlačít ukázal.
- w Potraviny jsou zajištěny proti pádu. Osmý při ukládání a vyjímání potravin na horní polici na nasazené osvětlení.

#### rozebírat police

- u Police je možné rozebrat a vyčistit.

#### 5.4.6 Použití dělených polic

Obr. 29

offset výška:

- u Vytáhněte skleněných desek jednotlivě, aby na přední straně.
- u vytáhnout podložka relé a v požadované výšce zapojit.
- používat obě police:

- u Zvedněte horní skleněná deska, spodní skleněné desky na přední straně vytáhnout.

- w Skleněná deska (1) s extraktem se zastaví, musí přední jsou takové, že zarážky (3) směrem dolů.

#### 5.4.7 Použití variabilní polička na láhve

V chladicí části integrovaného podlahy Flaschenab- může popřípadě umístění nebo skleněnou desku se používají:

- u použijte police na láhve: skleněnou desku der Udržujte láhev skladových prostor.
- u Lahve s zemí zpět k zadní stěně Vložit. Pokud se lahve výzvy na láhev police stojanu:

- u nastavit vyšší polohy spodních dvířek koš.

#### 5.4.8 VarioSafe

VarioSafe přizpůsobit drobné potraviny a obaly, trubky a brýle.

#### použijte VarioSafe

Na obr. 30

- u Zásuvka bezpečná funkce zoom lze odstranit a dvě různé výšky může být vložen.
- u VarioSafe může také jako celku na výšku přesunout.
- u svírají úhel zcela odstranit a poté Táhnout dopředu.

#### rozebírat VarioSafe

Na obr. 31

- u VarioSafe lze rozebrat a vyčistit.

#### 5.4.9 dveřní regály

##### povolit regály dveří

Na obr. 32

Krabice může být odstraněna a umístěna jako celek na stole.

Lze jej použít i jen jeden a obě polička. Pokud jsou zvláště vysoké láhve, které mají být vypnuty, připojit pouze jeden čtvereček nad láhve.

- u implementovat poliček: Výtah je na odvolání a belie-Vložit biger pozici.

#### náznak

Nadměrné potraviny v horní části dveří může bezkontaktního závěry vést k osvětlení. Při zavírání dveří na

- u že víko Boxenabsteller je uzavřen, nebo
- u že při skladování potravin v horní Türab-Výrobci zařízení do vzdálenosti 30 mm, je zachována.

#### demontovat regály dveří

Obr. 33

obr. 34

- u Dveřní police lze rozebrat a vyčistit.

#### držák na láhve 5.4.10 Použití

- u tak ne lahví převrhnout láhev Cage přesunout.

### 5.5 BioFresh

Zásuvkách BioFresh umožňuje až třikrát delší skladovatelnost při zachování kvality ve srovnání s konvenční chlazení na čerstvý jídlo. U potravin se indikovaná minimální trvanlivosti vždy uveden dnem obalového platí. Padající při teplotách pod 0 ° C, může zmrazit potraviny.

#### 5.5.1 DrySafe

DrySafe se hodí pro ukládání suchých nebo zabalených potravin (např. Jako jsou mléčné výrobky, maso, ryby, salámy). To vyvolává relativně suché skladovací klima.

#### 5.5.2 HydroSafe

Vlhkost v HydroSafe závisí na Feuchtege- zastavení vložených potravin a na četnosti otevírání. Můžete nastavit vlhkost sami. HydroSafe se při nastavení na vlhko pro postavení vého rozbaleného salát, zeleninu, ovoce vlhké s vysokou kapítálu. V době naplněné zásuvce je orosený podnebí s vlhkostí až do max. 90% jedna.

#### Nastavit 5.5.3 Vlhkost v HydroSafe

- u Nízká vlhkost vzduchu: Posuňte regulátor doleva.
- u Vysoká vlhkost: přesunutí regulátor doprava.

#### 5.5.4 obchod s potravinami

##### náznak

- u Ne BioFresh patří zelenina citlivá na chlad jako jsou okurky, lilky, rajčata, cukety a všechno jižní ovoce citlivé na chlad.

##### u Takže se potraviny nepřenášá zárodky

zkazit: Store rozbalený živočišné a rostlinné potraviny odděleně v zásuvkách. To platí i pro různé druhy masa. Když potraviny nedostatek prostoru musí být skladovány společně:

- u Obal pro potraviny.

## 5.5.5 Skladovací doba

Směrné hodnoty pro skladovatelnost při nízké vlhkosti vzduchu nost při teplotě 0 ° C		
máslo	90 dní	
tvrdý sýr	až 110 dní	
mléko	do 12 dnů	
Klobása, uzeniny	na 9 dní	
drůbež	na 6 dní	
vepřové	na 7 dní	
hovézí maso	na 7 dní	
divoký	na 7 dní	

### náznak

u Všimněte si, že protein rychleji  
zkazit. D. h. Koryši kazí rychleji než ryby, ryby rychleji než maso.

Orientační hodnoty pro uchovávání při vysoké vlhkosti při 0 ° C		
zelenina, saláty		
artyčoky	14 dní	
celer	do 28 dnů	
květák	do 21 dnů	
brokolice	do 13 dnů	
cikorka	do 27 dnů	
polníček	bis 19 Tage	
hrášek	14 dní	
kale	14 dní	
mrkev	do 80 dnů	
česnek	160 dní	
kedluben	55 dní	
salát	do 13 dnů	
byliny	do 13 dnů	
pórek	do 29 dní	
houby	na 7 dní	
ředkev	10 dní	
růžičková kapusta	do 20 dnů	
chřest	do 18 dnů	
špenát	do 13 dnů	
Savojsko	do 20 dnů	
ovocný		
meruňky	do 13 dnů	
jablka	do 80 dnů	
hrušky	55 dní	
ostružiny	na 3 dny	
Datteln	180 dní	
jahody	na 7 dní	
fíky	na 7 dní	
borůvky	na 9 dní	

Orientační hodnoty pro uchovávání při vysoké vlhkosti při 0 ° C		
maliny	na 3 dny	
rybíz	na 7 dní	
Třešně, sladký	14 dní	
kiwi	do 80 dnů	
broskve	do 13 dnů	
švestky	do 20 dnů	
brusinky	60 dní	
reveň	do 13 dnů	
angrešt	do 13 dnů	
hrozny	do 29 dní	

## 5.5.6 Nastavení teploty v BioFresh

Doporučené nastavení lednička: 5 ° C Teplota BioFresh je automaticky řízen a pak se pohybuje v rozmezí mezi 0 ° C a 3 ° C,

Teplota může být nastavena o něco nižší nebo vyšší. Teplota může být nastavena od úrovně 1 (nejnižší teplota) ke kroku 9 (nejvyšší teplota). Je nastavena na úrovni 5. Na úrovni 1 až 4, může teplota klesnout pod 0 ° C, tak, že jídlo může zmrazit.

u stiskněte tlačítko Menu.

u Navigační šipky opakovaně zobrazí až BioFresh je.

u stiskněte tlačítko.

w Objeví se následující obrazovka:

Na obr. 35

u Půdu: Stisknutím tlačítka plus nebo minus. Po výběru nejnižším stupni se symbol minus je neaktivní.

Zvolíte-li nejvyšší úroveň symbol plus je neaktivní.

u Potvrdí požadovanou úroveň stiskem OK.

w Na displeji se změní na domovskou obrazovku.

w Teplota BioFresh je rozumné na novou hodnotu zapadá.

## 5.5.7 zásuvky s klapkou

Na obr. 36

u Vytáhněte zásuvku, zvedněte dopředu a dozadu odnést.

u Posunutím lišty znovu!

Na obr. 37

u Vodítek.

u Umístěte zásuvku a zatlačte tak, aby slyšitelně vzadu zámky.

## kontrolní deska 5.5.8 vlhkost

Na obr. 38

u Vyjměte ovládací vlhkost tabulky: deska na Vytáhnout a odstranit směrem dolů odstraněny zásuvky, opatrně vpřed.

u pomocí vlhkosti ovládací desky: desku zesponu do Vložte přední a zadní podpěru a zajistěte zadní.

## 6 údržba

### Nahradit 6.1 FreshAir filtr

FreshAir filtr zajišťuje optimální kvalitu vzduchu. Interval výměny je 12 měsíců. Je-li aktivován časovač, se zobrazí zpráva na obrazovce ke změně. FreshAir filtr lze objednat u prodejce. Na obrazovce se zobrazí výměna filtru FreshAir.

u stiskněte tlačítko pro přepnutí na symbol FreshAir filtru.

w Na displeji se změní na domovskou obrazovku.

provedeny až do výměny filtru a potvrdil, zpráva může ukázat opět rozumné stisknutím Menu box (viz 8).

Na obr. 39

u Sejmутí krytu.

Na obr. 40

u Odebrat FreshAir filtr.

u Vložit nový filtr v opačném pořadí.

u Ujistěte se, že filtr na své místo.

u Výměna krytu.

**Potvrďte výměnu filtru**

u stiskněte tlačítko Menu.

u Navigační šipky Opakovaným FreshAir filtru

Zobrazí se.

u Stiskněte ikonu FreshAir filtr.

u Navigační šipky, dokud se FreshAir filtry střídající

Objeví doložky.

u stiskněte tlačítko RESET.

w Časovač se vynuluje. Interval výměny začíná zepředu.

**vypnout časovač**

-Li použita žádná nová FreshAir filtr, časovač lze deaktivovat.

u stiskněte tlačítko Menu.

u Navigační šipky Opakovaným FreshAir filtru

Zobrazí se.

u Stiskněte ikonu FreshAir filtr.

u Stiskněte tlačítko OFF.

w Časovač je zakázáno.

### 6.2 Čištění ventilační mřížky

Větrací mřížka zajišťuje správnou funkci zařízení v důsledku optimálního provzdušnění a odvodu vzduchu.

u mřížka pravidelně se vysavač aspirovat.

u Tvrdohlavý nečistoty vlhkým hadříkem

Odebrat.

Je-li aktivován časovač, se zobrazí zpráva na obrazovce pro čištění. Na obrazovce větrání mřížka objeví v čistotě.

u Press očistit ikona větrací mřížku.

w Na displeji se změní na domovskou obrazovku.

byla provedena až do čištění a potvrzuje, že může být zpráva znovu zobrazit stisknutím políčka menu (viz obrázek 8).

**Potvrzení čištění větrací mřížku**

u stiskněte tlačítko Menu.

u Navigační šipky, dokud se větrací mřížkou

Zobrazí se.

u Stiskněte ikonu větrací mřížku.

u Navigační šipky, dokud mřížka čistý

Zobrazí se.

u stiskněte tlačítko RESET.

w časovač vynulován. Interval čištění začíná znovu.

**vypnout časovač**

Má-li být vypnut alarm, časovač lze deaktivovat.

u stiskněte tlačítko Menu.

u Navigační šipky, dokud se větrací mřížkou

Zobrazí se.

u Stiskněte ikonu větrací mřížku.

u Stiskněte tlačítko OFF.

w Časovač je zakázáno.

### Clean 6.3 Zařízení



#### VAROVÁNÍ

Zranění a poškození horkou párou! Horká pára může způsobit popáleniny a poškodit SUR- tváře.

u Nepoužívat parní čističe!

#### POZOR

Nesprávné čištění přístroje škodí!

u čisticího prostředku není zaměřen.

u Brusné nebo abrazivní houbičky nebo

použít ocelovou vlnu.

u Žádný ostrý, drsný, písek, chlorid nebo sáurehal-

používat termín čistší.

u Nepoužívají chemická rozpouštědla.

u Nepoškozují štítek na vnitřní straně přístroje nebo odebrat. To je důležité pro zákaznický servis.

u Žádné kabely nebo jiné součásti vytáhnout, zatáčky nebo poškození.

u Žádné čištění vody do žlabu, na větrací mřížku

může proniknout a elektrické části.

u Měkký hadřík a všestranný čistič s neutralizace

použití ralem pH.

u Uvnitř přístroje pouze

potravinářské

použijte čisticí prostředky.

u Prázdne zařízení.

u Vytáhnout zástrčku.

u Vnější a vnitřní plochy z plastu vložnou

čistá voda a trochu mycího prostředku ručně.

#### POZOR

Nebezpečí poškození by přípravek na ošetřování nerezových! **Dveře z nerezové oceli a Nerezové oceli boční stěny jsou ošetřeny povrchovou úpravou ve vysoké kvalitě. Z nerezové oceli čističe napadají povrchy.**

u **Coated dveří a boční plochy stěnové stejně jako**

**natřené dveře a boční plochy stěnové** Otřít výhradně Lich měkkým,

čistým hadříkem. -Li silně znečištěn, použijte trochu vody nebo neutrální

čisticí prostředek. volitelný

může být také hadřík z mikrovláken

využít.

neléčí nápisy na natřené dveře povrchy s ostrými a abrazivními prostředky. Pokud kontaminovány měkkým hadříkem a trochu vody nebo neutrální čisticí prostředek otřete mimo pravidla. \*

u **většina zařízení díly může být pro čištění**

Demontáž: viz příslušná kapitola.

u **spodky vložnou vodou a malým množstvím čisticího prostředku**

Čistý ručně.

u **Zbývající kusy vybavení jsou spülmaschinenge-**

vhodné.

u **teleskopické kolejničky čistit vlhkým hadříkem.**

Tuk v oběžných drah používaných pro mazání a nesmí být odstraněn.

**Po vyčištění:**

u Spotřebiče a položky vyschnout.

u Připojte a zapněte zařízení.

u Umístěte potraviny zpět.

## 6.4 Zákaznický servis

Nejprve zkontrolujte, zda nemůžete poruchu odstranit sami (viz Poruchy). Je-li tomu tak není, obraťte se na zákaznický servis. Můžete najít adresu v příloženém seznamu zákaznických servisů.



### VAROVÁNÍ

Nebezpečí poranění neodbornou opravou!

**u Opravy a údržba se provádí a připojení k síti**  
linie, které nejsou výslovně zmíněny (viz Údržba), smí provádět pouze zákaznický servis.

**Popis přístroje (model a index), linky č. (Service) a Ser. volání (S-No.) přes celou obrazovku:**

**u** stiskněte tlačítko Menu.

**u** Navigační šipky, dokud se dat symbol zařízení  
Objeví formace.

**u** Stiskněte informaci na ikonu zařízení.

**w** Zobrazí se informace o zařízení.

**u** zapsat informace o zařízení.

**u** Chcete-li získat na ikonu domovské obrazovky Zpět  
stiskněte tlačítko.

**u** Zavřít dveře.

**u** potřebný kontakt zákaznický servis a vybavení dat  
řekni formace.

**w** To umožňuje rychlé a přesné služby.

**u** následovat další instrukce zákaznického servisu.

**Případné informace o zařízení lze přečíst na štítku:**

**u** označení zařízení *Na obr. 41 (1)*, Servis no.

*Obr. 41 (2)* a Ser. *Obr. 41 (3)* číst kryt z typového kódu. Typový štítek je umístěn na levé vnitřní straně přístroje.

*Na obr. 41*

**Licenční smlouvy:**

Licenci používaných lze nalézt na adrese ©.

**u** © Press.

## 7 poruchy

Přístroj je navržen a vyroben tak, aby funkční spolehlivost a dlouhou životnost, jsou uvedeny. Pokud přesto dojde k poruše během provozu, zkontrolujte, zda je porucha přičítat věst k provozní chyby. V tomto případě se náklady měli byste být účtovány i během záruční doby. Tyto poruchy mohou být vyřešeny bez:

**Zařízení nefunguje.**

→ Přístroj není zapnutý.

**u** Zapnutí přístroje.

→ Síťová zástrčka není správně zasunutá do zásuvky.

**u** Zkontrolujte síťovou zástrčku.

→ Pojistka zásuvka je mimo provoz.

**u** Zkontrolujte pojistku.

→ Zástrčka zařízení není správně vložena do zařízení.

**u** zástrčka zařízení regulace.

**Kompresor běží dlouho.**

→ Kompresor na nízkým požadavkem chladicím na nízkou rychlost. Dokonce i když to zvyšuje provozní dobu, šetří energii.

**u** To je normální v energeticky úsporných modelů.

→ Super cool je zapnutý.

**u** Ochladit jídlo rychle běží

Kompresorové děle. To je normální.

**Hluk je příliš hlasitý.**

→ S regulací počtu otáček \* kompresory mohou způsobit specifické tím, že z různých rychlostí různé běží.

**u** Tento zvuk je normální.

**Bublání a šplouchání**

→ Tento zvuk pochází ze chladivo, které protéká chladicím okruhu.

**u** Tento zvuk je normální.

**Tiché cvaknutí**

→ Hluk je produkovan, když se chladicí agregát (motor) automaticky zapne nebo vypne.

**u** Tento zvuk je normální.

**Hum. Je stručně trochu hlasitější, když je chladicí jednotka (motor) zapne.**

→ Když se Super Cool, čerstvé nakládané potraviny nebo nechal otevřeně dveře se automaticky zvyšuje chladicí výkon.

**u** Tento zvuk je normální.

→ Okolní teplota je příliš vysoká.

**u** Řešení: (viz 1.2)

**Nízký šum**

→ Zvuk vzniká při proudění vzduchu ventilátorem.

**u** Tento zvuk je normální.

**hluk vibrací**

→ Přístroj není pevně na zemi. Tato objekty a přilehlý nábytek jsou stanoveny chod chladicí jednotky, aby vibroval.

**u** Srovnejte zařízení přes nohy.

**u** Láhve a kelímky pohybují od sebe.

**Průtok zvuk při doběhu.**

→ Zvuk je způsoben při otevírání a zavírání dveří.

**u** Tento zvuk je normální.

**Na ukázkové obrazovky se zobrazí. Navíc, čas se krátí.**

→ Je aktivován režim demo.

**u** stiskněte tlačítko STOP.

**Na ukázkové obrazovky se zobrazuje v pravém horním rohu.**

→ Je aktivován režim demo.

**u** Vytáhnout zástrčku.

**u** Připojte napájecí kabel.

**w** Na ukázkové obrazovky se zobrazí. Kromě toho, běh čas od.

**u** stiskněte tlačítko STOP.

**Zařízení je teplá na vnějších površích \*.**

→ Teplu z chladicího okruhu se používá, aby se zabránilo kondenzaci.

**u** To je normální.

**Teplota není dostatečně nízká.**

→ Dveře nejsou řádně zavřeny.

**u** Zavřete dvířka.

→ Ventilace není dostatečná.

**u** Mřížka uvolnit a čisté.

→ Okolní teplota je příliš vysoká.

**u** Řešení: (viz 1.2).

→ Spotřebič byl příliš často nebo příliš dlouho.

**u** Počkat, zda požadovaná teplota sama o sobě nastavení znovu. Pokud tomu tak není, obraťte se na zákaznický servis (viz Údržba).

→ Spotřebič je příliš blízko zdroje tepla (kamna, ohříváče, apod).

**u** změnit polohu zařízení nebo tepelného zdroje.

**Interiér osvětlení je vypnuto.**

→ Přístroj není zapnutý.

**u Zapnutí přístroje.**

→ Dveře byly otevřené déle než 15 minut. otevřené.

**u Osvětlení interiéru se vypne po otevřených dveřích asi 15 minut. automaticky.**

→ LED osvětlení je vadné nebo je poškozený kryt:

**VAROVÁNÍ**

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! jsou proudovodné části krytu.

**u LED osvětlení interiéru zákaznický servis nebo**

Vyměnit vyškolený personál nebo opravit.

**VAROVÁNÍ**

Nebezpečí poranění LED lampy!

Intenzita světla LED osvětlení odpovídá laserové třídě 1 / 1M.

Je-li kryt je vadná:

**u Ne s optickými čočkami z blízkosti přímo**  
průzkum osvětlení. Oči mohou přijít k úrazu.

**Těsnění dveří je vadný nebo má být vyměněn z jiných důvodů.**

→ Těsnění dveří je nahrazen. Mohou být změněny bez dalšího pomocného nástroje.

**u Na zákaznický servis (viz Údržba):**

**Zařízení je pokryta ledem nebo kondenzát.**

→ Těsnění dveří může být vyklouzl ven z drážky.

**u překročit těsnění dveří pro správné usazení v drážce**

Zkontrolovat.

## 8 zprávy

Chybové zprávy a upozornění jsou indikovány pípnutím a hlášením na obrazovce. Zvukový signál z chybových zpráv posiluje a stává hlasitější. Pouze tehdy, když je potvrzena zpráva, že zmlkne. Zprávy nejvyšší priority jsou uvedeny jako první, když několik vyskytují současně. Každá zpráva musí být potvrzeno individuálně.

Tak dlouho, dokud je aktivní zpráva a chyba není odstraněna, zpráva zůstane v poli menu.

**náznak**

Podrobnosti o zprávě mohou být opět zobrazeny prostřednictvím položky.

**u stiskněte tlačítko Menu.**

**u Stiskněte ikonu zpráv.**

**u Stisknutím zprávy, na displeji se změni na**

další. Po poslední aktivní zprávy, na displeji se změni na domovskou obrazovku.

**alarm dveří**

Je-li otevřen déle než 60 sekund, ozve se výstražný bzučák. Na displeji se zobrazí ikona upozornění na dveře. Akustický bzučák se vypne automaticky, když jsou dveře zavřené.

Akustický alarm se dá ukončit, když jsou dveře otevřené. Zvuk přepínač je účinná, pokud dojde k otevření dveří.

**u Stiskněte tlačítko alarmu ikona dveří.**

**w Dveře alarm off.**

**w Na displeji se změni na domovskou obrazovku.**

**u Zavřít dveře.**

**chyba zařízení**

Uslyšíte tón. Na displeji se objeví symbol se objeví chyba zařízení s odpovídající chybový kód. Součástí zařízení došlo k chybě.

**u Otevřete dveře.**

**u Upozorňujeme, chybový kód.**

**u Stiskněte chyba ikona zařízení.**

**w Slyšitelné ticho. Na displeji se zobrazí**

Výchozí obrazovka.

**u Zavřít dveře.**

**u Na zákaznický servis (viz Údržba).**

**další zprávy**

switch (viz Údržba) větrací mřížka čistý FreshAir

filtr (viz Údržba)

## 9 vyřazení z činnosti

### 9.1 mimo zařízení

**náznak**

Pokud se přístroj nevypne Parental Control je aktivní.

**u Rodičovská kontrola off (viz 5.2.2).**

**off 9.1.1 zařízení prostřednictvím nabídky**

Celá jednotka je vypnutá. Obrazovka zčerná.

**u stiskněte tlačítko Menu.**

**u Navigační šipky, dokud se v pohotovostním symbolu**  
Zobrazí se.

**u stiskněte tlačítko OK.**

**w Tyto pohotovostní symbol bliká po České republice**  
Obrazovka. Celkový výkon je vypnutý.

**w Po 10 minutách se ikona v pohotovostním režimu zmizí.**

**z 9.1.2 zařízení pomocí pole chladničky**

Při vypnutí chladicí část BioFresh se automaticky vypne se! Obrazovka zůstává zapnutý. Obrazovka zůstává zapnutý.

**u Stiskněte pole chladničky.**

**u Stisknutím tlačítka plus.**

**w Po výběru nejteplejší teplota**

Dalším stisknutím tlačítka plus symbol neaktivní. Na displeji se zobrazí ikona Standby.

**u stiskněte tlačítko OK.**

**w V Kühlteil- a BioFresh pole je pohotovostní symbol**  
zobrazeny.

**w Napájení je vypnuto, displej zůstane uzamčena**  
přepínače

### Nastavte 9.2 Vyřazování

**u Prázdné zařízení.**

**u Vypnutí (viz vyřazování z provozu).**

**u Vytáhnout zástrčku.**

**u Jsou-li to nutné, odstraňte všechny externí konektory vytažen a**  
současně pohybovat zleva doprava.

**u Vyčistěte přístroj (viz 6.3).**

**u nechte otevřené dveře, aby se zabránilo nepříjemné pachy**  
vzniknou.

### 10 disponuje zařízením

Přístroj stále obsahuje hodnotné materiály a musí být zlikvidován netříděný odpad z domácností příčinu lze přičíst. Likvidace vyřazených elektrických spotřebičů musí být profesionální a vhodným způsobem v souladu s platnými předpisy a zákony.

Nepoškozují starého spotřebiče Při likvidaci chladicího okruhu tak, aby se chladivo obsahuje (data na štítku) a olej nebrání nekontrolovanému úniku.

u znehodnocovat zařízením.

u Vytáhnout zástrčku.

u pomocí propojovacího kabelu.







**Liebherr-Hausgeräte GmbH Ochsenhausen**

Memminger Straße 77-79

88416 Ochsenhausen Nömecko

[home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)