



Asistované vaření – dokonalý pomocník

Senzory Sense Boil & Fry intuitivně poznají, kdy je třeba upravit teplotu, aby nedošlo k překypění. Senzory udržují ideální teplotu pánve a pomáhají vám dosáhnout skvělých výsledků a úspory energie – ať už připravujete cokoli.

Specifikace a benefity



Sense Boil & Fry – váš osobní asistent v kuchyni
Senzory Sense Boil & Fry - váš ideální pomocník při vaření. Sporák intuitivně přizpůsobí teplotu a zabrání překypění hrnce nebo připálení jídla na pánvi – ať už vaříte cokoli, výsledky budou vždy dokonalé.

- Typ desky: indukční
- Provedení: se zkosenou hranou
- Ovládání: dotykové
- Podsvícené ukazatele
- Indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- Detekce hrnců a pánví
- Levá přední: Indukční, 2300/3200W/210mm
- Levá zadní: indukční, 2300/3200W/210mm
- Střední přední: ,
- Střední zadní: Indukční, 2300/3200W/210mm



Dotykový displej CookSmart. Automaticky vynikající výsledky

Zajistěte si s dotykovým displejem CookSmart dokonalé výsledky vaření pouhým dotykem. Vařte dle svého nebo využijte možnost asistovaného vaření a vyzkoušejte nové recepty a možnosti přípravy pokrmů.



Využijte asistované vaření a snadný postup přípravy

Asistované vaření zvolí správné nastavení pro dokonalé výsledky - podle toho, co právě vaříte. Poskytne vám jednoduchý návod krok za krokem pro přípravu nových receptů.

Funkce Bridge – pro flexibilnější vaření

Funkce Bridge prakticky spojí dvě varné zóny a vy tak můžete k vaření využívat větší plochu. Ideální pro hrnce a pánve větších rozměrů nebo plancha gril, když chcete vařit s rovnoměrným rozložením tepla po celé ploše.

Vařte s funkcí Eco Tips šetrněji k životnímu prostředí

Díky funkci Eco Tips můžete snadno vařit udržitelně a šetřit energii – a přitom dosahovat stejně vynikajících výsledků. Využijte praktické tipy pro vaření přímo na varné desce.

Technická specifikace

Typ ohřevu desky	Plně indukční	Levá zadní zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	44x750x490	Střední zóna vzadu - ovládání	posuvné dotykové ovládání
Barva	Černá	Pravá přední zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání
Instalace	Vestavná	Pravá zadní zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání
Typ rámečku	Zkosený - 1 strana	Levá přední zóna - výkon/průměr	2300/3200W/210mm
Ovládání	Peacock	Střední zóna vzadu - výkon/průměr	2300/3200W/210mm
Typ výrobku	elektrická varná deska	Levá zadní zóna - výkon/průměr	2300/3200W/210mm
Materiál ovládacího panelu	není k dispozici	Pravá přední zóna - výkon/průměr	2300/3200W/210mm
	3 krokové využití zbytkového tepla, akustický signál, funkce POWER (Booster) = rychlé ohřátí, dětský zámek, DoubleBridge, Eco časovač (využití zbytkového tepla), flexibilní Power Management, propojen s odsavačem Hob2Hood, Keep warm, zajištění/odjištění ovládacího panelu, rozmrazení, minutka, pauza, detekce hrců a pánví, SenseCook Boil, SenseCook Fry, vypnutí zvuku, ukazatel času	Pravá zadní zóna - výkon/průměr	2300/3200W/210mm
Kontrolní funkce		Délka přívodního kabelu (m)	1.5
		Napájecí napětí (V)	220-240/400V2N nebo připojení na 1 fázi - 230 V/jistič 16 A
		Požad. jistiění (A)	2x16
		EAN kód produktu	7333394031354
		Hloubka výřezu (mm)	490
		Šířka výřezu (mm)	750
Levá přední zóna	Indukční		
Levá zadní zóna	indukční		
Prostřední zadní plotýnka	Indukční		
Pravá přední zóna	indukční		
Pravá zadní zóna	Indukční		
Levá přední zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání		

