

Tyčový mixér, CleverMixx, 400 W, Bílá, tmavě červená MSM14200



Bosch CleverMixx: všestranný talent pro více zábavy v kuchyni.

- **Extra výkonný 400W motor:** jeho síla si poradí s každou výzvou v kuchyni, bezpečně zvládne práci i s nejrůznějšími příslušenstvími.
- **Ergonomický úchop:** při mixování se pohodlně drží.
- **Jednoduché použití:** začnete mixovat stiskem jediného tlačítka.
- **Včetně sekáčku:** naseká bylinky, oříšky, sýr a mnoho dalších ingrediencí rychle a snadno.
- **Odnímatelná mixovací noha:** snadno se sejme otočením.

Technické údaje

Rozměry spotřebiče: 375 x 60 x 60 mm
Rozměry zabaleného spotřebiče: 405 x 130 x 200 mm
Rozměry palety: 185.0 x 80.0 x 120.0
Množství obalu na kartón: 6
Počet spotřebičů na paletě: 144
Hmotnost netto: 1.1 kg
Hmotnost brutto: 1.3 kg
EAN: 4242002917290
příkon: 400 W
Napětí: 220-240 V
Frekvence: 50/60 Hz
Délka přívodního kabelu: 120.0 cm
Typ zástrčky: euro zástrčka bez uzemnění 2,5 A
Včetně příslušenství: 1 x odměrná mixovací nádoba, 1 x umělohmotná mixovací noha, 1 x univerzální drtič



Tyčový mixér, CleverMixx, 400 W, Bílá, tmavě červená MSM14200

Bosch CleverMixx: všestranný talent pro více zábavy v kuchyni.

Skvělé výsledky

- Motor s výkonem 400 wattů - nízká hlučnost a váha.
- Novátorský nůž QuattroBlade se čtyřmi čepelemi si snadno poradí s mixováním a sekáním s perfektními výsledky.

Komfort

- CleverMixx s lehkou ergonomickou rukojetí skvěle padne do ruky, snadno a jednoduše se s ním zachází.
- Provoz bez šplíchání díky novému, inovativnímu designu mixovací nohy.
- Snadné čištění - všechno příslušenství je omyvatelné v myčce: mixovací noha a nádoba, sekáček kromě pohonu.

Bezpečnost

- Všechny plasty, které se dostanou do kontaktu s jídlem, jsou bez obsahu BPA
- Bezpečné uzamčení mixovací nohy díky bajonetovému zámku.

Univerzální

- Odnímatelná mixovací noha z tepelně odolného plastu
- Průhledná mixovací nádoba s měrkou