

Produktový list dle směrnice komise EU 1059/2010

Obchodní značka	Electrolux
Model	ESI4620ROX, PNC911066008
Jmenovitá kapacita (standardní jídelní soupravy)	9
Třída energetické účinnosti	A++
Spotřeba energie v kWh za rok, na základě 280 cyklů standardního mycího programu se studenou vodou a spotřeby při režimech s nízkou spotřebou. Vlastní spotřeba energie závisí na způsobu použití spotřebiče.	197
Spotřeba energie při standardním mycím programu (kWh)	0.7
Spotřeba energie v režimu vypnuto (W)	0.1
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W)	5
Spotřeba vody v litrech za rok, na základě 280 cyklů standardního mycího programu. Vlastní spotřeba vody závisí na způsobu použití spotřebiče.	2775
Třída účinnosti sušení na škále od G (nejméně účinný) po A (nejúčinnější)	A
„Standardní program“ je standardní mycí program, k němuž se vztahují informace na štítku a produktovém listu. Tento program je vhodný k mytí běžně zašpiněného nádobí a je nejúspornějším programem z hlediska kombinované spotřeby energie a vody. Je označen jako program „Eco“.	-
Délka standardního mycího programu (min)	218
Délka pohotovostního režimu (min)	5
Hladina hluku (dB/A) re 1pW)	46
Vestavný spotřebič A/N	ANO