

# informačním listem výrobku

Třída účinnosti dynamiky kapalin	A
Spotřeba energie v režimu vypnuto (W)	0.49
Model	LFD619Y 942051245
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A v intenzivním nebo zesíleném režimu (dB(A))	67
Třída účinnosti tukové filtrace	F
Třída účinnosti osvětlení	A
Účinnost tukové filtrace (%)	45.1
Účinnost osvětlení (lux/W)	30.5555555555556
Účinnost dynamiky kapalin	30.212457337884
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W)	0.49
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A při minimální a maximální rychlosti dostupné při běžném používání (dB(A))	48/59
Obchodní značka	Electrolux
Třída energetické účinnosti	A
Roční spotřeba energie (kWh/rok)	54.7
Průtok vzduchu při intenzivním nastavení nebo posílení výkonu (m <sup>3</sup> /h)	700
Průtok vzduchu při minimální a maximální rychlosti dostupné při běžném používání (m <sup>3</sup> /h)	265/470

## Produktové informace dle směrnice komise EU 66/2014

Attribute Name	Symbol	Value	Unit
Identifikace modelu		LFD619Y 942051245	
Rocní spotreba energie	AEC <sub>hood</sub>	54.7	kWh/rok
Koeficient zvýšení casu	f	0.912351535836 177	
Úcinnost proudení tekutin	FDE <sub>hood</sub>	30.21245733788 4	
Index energetické účinnosti	EEl <sub>hood</sub>	54.3	
Namerený průtok vzduchu v bode nejvyšší účinnosti	QBEP	366.3	m <sup>3</sup> /h
Namerený tlak vzduchu v bode nejvyšší účinnosti	P <sub>BEP</sub>	435	Pa
Maximální průtok vzduchu	Q <sub>max</sub>	700,0	m <sup>3</sup> /h
Namerený elektrický príkon v bode nejvyšší účinnosti	WBEP	146.5	W
Jmenovitý príkon osvetlovacieho systému	WL	9,0	W
Prumerné osvetlení varného povrchu osvetlovacím systémom	E <sub>middle</sub>	275	lux
Namerená spotreba energie v pohotovostním režimu	Ps	0.49	W
Namerená spotreba energie ve vypnutém stavu	P <sub>o</sub>	0.49	W
Hladina akustického výkonu	LWA	59	dB

**EN 61591: Sporákové odsavače par pro domácnost – Metody pro měření vlastností**

**EN 60704-2-13: Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem – Část 2-13: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par**

**EN 50564: Elektrické spotřebiče pro domácnost – Měření příkonu pohotovostního režimu**

**Rady pro správné použití s cílem snížit dopad na životní prostředí:**

- Na začátku vaření zapněte digestoř s nejnižší rychlosťí a po ukončené vaření ji ponechejte zapnutou ještě několik minut.
- Rychlosť zvyšte pouze v případě vysoké produkce výparů nebo pachů a zvýšenou rychlosť používejte pouze v extrémních situacích.
- V případě potřeby vyměňte uhlíkový fi ltr za účelem zachování dobré účinnosti vstřebávání pachů.
- V případě potřeby umyjte uhlíkový fi ltr za účelem zachování dobré účinnosti vstřebávání pachů.
- Použijte maximální průměr odsávacího systému popsánoho v této příručce za účelem optimalizace účinnosti a snížení hlučnosti.