

Informační list výrobku podle EU – Ne 65/2014

Obchodní značka	Electrolux
Model	LFV216K 942051592
Roční spotřeba energie (kWh/rok)	65.7
Třída energetické účinnosti	D
Účinnost dynamiky kapalin	8.7
Třída účinnosti dynamiky kapalin	E
Účinnost osvětlení (lux/W)	40.1
Třída účinnosti osvětlení	A
Účinnost tukové filtrace (%)	55.1
Třída účinnosti tukové filtrace	E
Průtok vzduchu při minimální a maximální rychlosti dostupné při běžném používání (m3/h)	240/415
Průtok vzduchu při intenzivním nastavení nebo posílení výkonu (m3/h)	-
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A při minimální a maximální rychlosti dostupné při běžném používání (dB(A))	54/68
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A v intenzivním nebo zesíleném režimu (dB(A))	-
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W)	
Spotřeba energie v režimu vypnuto (W)	

Produktové informace dle směrnice komise EU 66/2014

Parametr	Symbol	Hodnota	Jednotka
Identifikace modelu		LFV216K 942051592	
Rocní spotřeba energie	AEC _{hood}	65.7	kWh/rok
Koeficient zvýšení času	f	1.7	
Účinnost proudění tekutin	FDE _{hood}	8.7	
Index energetické účinnosti	EEL _{hood}	90.2	
Naměřený průtok vzduchu v bode nejvyšší účinnosti	QBEP	234,0	m ³ /h
Naměřený tlak vzduchu v bode nejvyšší účinnosti	P _{BEP}	130	Pa
Maximální průtok vzduchu	Q _{max}	415.0	m ³ /h
Naměřený elektrický příkon v bode nejvyšší účinnosti	WBEP	97.6	W
Jmenovitý příkon osvětlovacího systému	WL	7,0	W
Průmerné osvětlení varného povrchu osvětlovacím systémem	E _{middle}	281	lux
Naměřená spotřeba energie v pohotovostním režimu	P _s		W
Naměřená spotřeba energie ve vypnutém stavu	P _o		W
Hladina akustického výkonu	LWA	68	dB

EN 61591: Sporákové odsavače par pro domácnost – Metody pro měření vlastností

EN 60704-2-13: Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem – Část 2-13: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par

EN 50564: Elektrické spotřebiče pro domácnost – Měření příkonu pohotovostního režimu

Rady pro správné použití s cílem snížit dopad na životní prostředí:

- Na začátku vaření zapněte digestoř s nejnižší rychlostí a po ukončené vaření ji ponechejte zapnutou ještě několik minut.
- Rychlost zvýšte pouze v případě vysoké produkce výparů nebo pachů a zvýšenou rychlost používejte pouze v extrémních situacích.
- V případě potřeby vyměňte uhlíkový fi ltr za účelem zachování dobré účinnosti vstřebávání pachů.
- V případě potřeby umyjte uhlíkový fi ltr za účelem zachování dobré účinnosti vstřebávání pachů.
- Použijte maximální průměr odsávacího systému popsaného v této příručce za účelem optimalizace účinnosti a snížení hlučnosti.