

Tyčový mixér, MaxoMixx, 1000 W, Nerez MS8CM61V1



včetně příslušenství

1 x víko, 1 x odměrná mixovací nádobka, 1 x nerezová mixovací noha

zvláštní příslušenství

MMZV0BT1	Vakuová láhev 2Go s víkem
MMZV0SB0	Vakuová dóza malá (750 ml)
MMZV0SB1	Vakuová dóza velká (1,5 l)
MMZV0SB2	2 vakuové dózy (0,75l + 1,5l)
MSZV0FB1	Sada 10 vakuových sáčků na zip (1,2 l)
MSZV0FB3	Sada 10 vakuových sáčků na zip (3,8 l)
MSZV0FC2	2 vakuové nádoby (1,0 l)
MSZV0FC3	3 vakuové dózy (0,9l / 1,2l / 1,7l)

Výkonné mixování s vakuovým úložným systémem. Užijte si čerstvé jídlo každý den.

- **Včetně vakuového systému:** pomocí vakuovacího nástavce odstraníte vzduch z vakuové nádoby a sáčků, aby vaše potraviny vydržely déle čerstvé.
- **Maximální síla Bosch s 1000W motorem:** pro zpracování i těch nejtvrdějších ingrediencí a s možností využít nejrůznější příslušenství.
- **QuattroBlade Pro s technologií, která zabraňuje přisávání tyčového mixéru ke dnu nádoby - zajistí perfektní výsledky.**
- **Tělo z vysoce kvalitní nerezové oceli s ergonomicky tvarovanou a měkčenou rukojetí SoftTouch: pro pohodlné a bezpečné uchopení.**
- **Variabilní rychlost: 12 rychlostí a turbo tlačítko zajistí dokonalou konzistenci surovin pro každý recept.**

Technické údaje

Rozměry spotřebiče:	402 x 63 x 63 mm
Rozměry zabaleného spotřebiče:	225 x 195 x 266 mm
Rozměry palety:	200.0 x 80.0 x 120.0
Množství obalu na kartón:	2
Počet spotřebičů na paletě:	144
Hmotnost netto:	2.0 kg
Hmotnost brutto:	2.3 kg
EAN:	4242005223152
příkon:	1000 W
Napětí:	220-240 V
Frekvence:	50/60 Hz
Délka přívodního kabelu:	140.0 cm
Typ zástrčky:	zalitá zástrčka bez uzemnění
Včetně příslušenství:	1 x víko, 1 x odměrná mixovací nádobka, 1 x nerezová mixovací noha



4 242005 223152

Tyčový mixér, MaxoMixx, 1000 W, Nerez MS8CM61V1

Výkonné mixování s vakuovým úložným systémem. Užijte si čerstvé jídlo každý den.

Skvělé výsledky

- Vysoce výkonný tyčový mixér s 1000 watty pro snadné mixování a sekání i těch nejtvrdějších ingrediencí
- Bosch "QuattroBlade Pro" s technologií zabraňující přísátí tyčového mixéru ke dnu nádoby: ničím nerušené mixování bez vyšpláchnutí ingrediencí díky čtyřkřídlé čepeli a redukci přísátí.
- Volič otáček s 12 rychlostmi: poskytne ideální rychlost pro každý recept. Pouhým stisknutím přidavného tlačítka se navíc zapne režim turbo pro maximální výkon.

Komfort

- Výborná manipulace díky protiskluzové SoftTouch rukojeti, ergonomickému tvaru a velkým ovládacím tlačítkům.
- Bosch patentovaný „Click-mechanismus“: pomáhá připojit i sejmout mixovací nohu a příslušenství bez námahy
- Snadné čištění: mixovací noha z nerezové oceli a příslušenství jsou vhodné pro mytí v myčce

Bezpečnost

- Bosch bezpečnostní pojistka: díky patentovanému "Click-mechanismu" je mixovací noha bezpečně připojena k části s motorem slyšitelným cvaknutím.
- Všechny plasty, které se dostanou do kontaktu s jídlem, jsou bez obsahu BPA

Univerzální

- Vakuovací nástavec, vakuová nádoba s víkem (1,2 l), 2 velikosti vakuových sáčků na zip - vždy po 3 kusech (1,2 l a 3,8 l).
- Spolehlivá německá kvalita BOSCH. Vysoce kvalitní noha z nerezové oceli je pachově i chuťově neutrální, odolný materiál je ideální pro přípravu horkých polévek a omáček - nezbarví se ani při kontaktu např. s mrkví.
- Průhledná mixovací nádoba (600 ml) s měrkou a víčkem pro uskladnění v lednici.