

**Tyčový mixér, MaxoMixx, 1000 W,
Nerez
MS8CM61V5**



včetně příslušenství

2 x víko, 1 x odměrná mixovací nádobka, 1 x nerezová mixovací noha, 1 x šlehatí metly, 1 x univerzální drtič

zvláštní příslušenství

MMZV0SB0	Vakuová dóza malá (750 ml)
MMZV0SB1	Vakuová dóza velká (1,5 l)
MMZV0SB2	2 vakuové dózy (0,75l + 1,5l)
MMZV0BT1	Vakuová láhev 2Go s víkem
MSZV0FB1	Sada 10 vakuových sáčků na zip (1,2 l)
MSZV0FB3	Sada 10 vakuových sáčků na zip (3,8 l)
MSZV0FC2	2 vakuové nádoby (1,0 l)
MSZV0FC3	3 vakuové dózy (0,9l / 1,2l / 1,7l)

Výkonné mixování s vakuovým úložným systémem. Užijte si čerstvé jídlo každý den.

- **Včetně vakuového systému:** pomocí vakuovacího nástavce odstraníte vzduch z vakuové nádoby a sáčků, aby vaše potraviny vydržely déle čerstvé.
- **Maximální síla Bosch s 1000W motorem:** pro zpracování i těch nejtvrdších ingrediencí a s možností využít nejrůznější příslušenství.
- **QuattroBlade Pro s technologií,** která zabraňuje přisávání tyčového mixéru ke dnu nádoby - zajistí perfektní výsledky.
- **Tělo z vysoko kvalitní nerezové oceli s ergonomicky tvarovanou a měkčenou rukojetí SoftTouch:** pro pohodlné a bezpečné uchopení.
- **Variabilní rychlosť:** 12 rychlosťí a turbo tlačítko zajistí dokonalou konzistenci surovin pro každý recept.

Technické údaje

Rozměry spotřebiče:	402 x 63 x 63 mm
Rozměry zabaleného spotřebice:	305 x 200 x 266 mm
Rozměry palety:	204,0 x 80,0 x 120,0
Množství obalu na kartón:	2
Počet spotřebičů na paletě:	108
Hmotnost netto:	2,2 kg
Hmotnost brutto:	2,6 kg
EAN:	4242005223145
příkon:	1000 W
Napětí:	220-240 V
Frekvence:	50/60 Hz
Délka přívodního kabelu:	140,0 cm
Typ zástrčky:	zalitá zástrčka bez uzemnění
Včetně příslušenství:	2 x víko, 1 x odměrná mixovací nádobka, 1 x nerezová mixovací noha, 1 x šlehatí metly, 1 x univerzální drtič



Tyčový mixér, MaxoMixx, 1000 W, Nerez MS8CM61V5

Výkonné mixování s vakuovým úložným systémem. Užijte si čerstvé jídlo každý den.

-
- MS8CM61V5

Skvělé výsledky

- Výsoce výkonný tyčový mixér s 1000 wattů pro snadné mixování a sekání i těch nejtvrdších ingrediencí
- Bosch "QuattroBlade Pro" s technologií zabraňující přisátí tyčového mixéru ke dnu nádoby: ničím nerušené mixování bez vyplíchnutí ingrediencí díky čtyřdílné čepeli a redukcí přisátí.
- Volič otáček s 12 rychlostmi: poskytne ideální rychlosť pro každý recept. Pouhým stisknutím přídavného tlačítka se navíc zapne režim turbo pro maximální výkon.

Komfort

- Výborná manipulace díky protiskluzové SoftTouch rukojeti, ergonomickému tvaru a velkým ovládacím tlačítkům.
- Bosch patentovaný „Click-mechanismus“: pomáhá připojit i sejmout mixovací nohu a příslušenství bez námahy

Bezpečnost

- Bosch bezpečnostní pojistka: díky patentovanému „Click-mechanismu“ jsou mixovací noha a sekáček bezpečně připojeny k části s motorem slyšitelným cvaknutím.
- Všechny plasty, které se dostanou do kontaktu s jídlem, jsou bez obsahu BPA

Univerzální

- Vakuovací nástavec, vakuová nádoba s víkem (1,2 l), 2 velikosti vakuových sáčků na zip - vždy po 3 kusech (1,2 l a 3,8 l).
- Spolehlivá německá kvalita BOSCH. Výsoce kvalitní noha z nerezové oceli je pachově i chutově neutrální, odolný materiál je ideální pro přípravu horkých polévek a omáček - nezbarví se ani při kontaktu např. s mrkví.
- Nerezová šlehačí metla pro šlehání bílků, smetany, palačinkového těsta či krémových dezertů.
- Průhledná mixovací nádoba (600 ml) s měrkou a víčkem pro uskladnění v ledničce.
- Snadné čištění: Mixovací noha a celé příslušenství (kromě pohonu sekáčku a metličky) jsou vhodné pro mytí v myčce