

Tyčový mixér, ErgoMixx Style, 1000 W, Nerez MS6CM6166



včetně příslušenství

2 x víko, 1 x odměrná mixovací nádoba, 1 x nerezová mixovací noha,
1 x šlehací metly

zvláštní příslušenství

MSZV6FS1 Vakuovací set

Komfort, který cítíte. Síla, kterou si vychutnáte.

- **Maximální síla Bosch s 1000W motorem:** pro zpracování i těch nejtvrdějších ingrediencí a s možností využít nejrůznější příslušenství.
- **Ergonomicky tvarovaný:** tělo z vysoce kvalitní nerezové oceli s měkčenou rukojetí SoftTouch pro bezpečné uchopení.
- **Nůž QuattroBlade a funkce AntiSplash** se postarají o efektivní mixování bez jakýchkoli stříkanců.
- **Variabilní rychlost: 12 rychlostí a turbo tlačítko** zajistí dokonalou konzistenci surovin pro každý recept.
- **Včetně VarioChopperu a metličky:** více možností pro přípravu chutných domácích pokrmů.

Technické údaje

Rozměry spotřebiče: 393 x 55 x 62 mm
 Rozměry zabaleného spotřebiče: 305 x 195 x 260 mm
 Rozměry palety: 205.0 x 80.0 x 120.0
 Množství obalu na kartón: 2
 Počet spotřebičů na paletě: 108
 Hmotnost netto: 1.7 kg
 Hmotnost brutto: 2.1 kg
 EAN: 4242005189625
 příkon: 1000 W
 Napětí: 220-240 V
 Frekvence: 50/60 Hz
 Délka přívodního kabelu: 140.0 cm
 Typ zástrčky: zalitá zástrčka bez uzemnění
 Včetně příslušenství: 2 x víko, 1 x odměrná mixovací nádoba, 1 x nerezová mixovací noha, 1 x šlehací metly



4 242005 189625

Tyčový mixér, ErgoMixx Style, 1000 W, Nerez MS6CM6166

Komfort, který cítíte. Síla, kterou si vychutnáte.

- ErgoMixx Style

Skvělé výsledky

- Vysoce výkonný tyčový mixér s 1000 watty pro snadné mixování a sekání i těch nejtvrdších ingrediencí
- Volič otáček s 12 rychlostmi: poskytne ideální rychlost pro každý recept. Pouhým stisknutím přidavného tlačítka se navíc zapne režim turbo pro maximální výkon.
- Bosch "AntiSplash funkce": pohodlné a lehké mixování bez vyšpláchnutí ingrediencí.
- "QuattroBlade technologie": mixování s inovativní, speciálně ostřenou a tvrzenou čtyřkřídlou čepelí, díky níž jsou výsledky vždy perfektní.

Komfort

- Tichý motor bez vibrací
- Perfektní úchop je zajištěn ergonomickým tvarem, velkými tlačítky a SoftTouch povrchem rukojeti
- Patentovaný Bosch "Click - mechanismus" umožňuje snadné sejmутí mixovací nohy a příslušenství
- Snadné čištění: mixovací noha, metlička a celé příslušenství (kromě pohonů) jsou vhodné pro mytí v myčce

Bezpečnost

- Bezpečné připojení nástavců: díky slyšitelnému mechanismu "cvaknutí" jsou mixovací noha, sekáček VarioChopper a šlehací metla bezpečně připojeny k části s motorem.
- Všechny plasty, které se dostanou do kontaktu s jídlem, jsou bez obsahu BPA

Univerzální

- Spolehlivá německá kvalita BOSCH. Vysoce kvalitní noha z nerezové oceli je pachově i chuťově neutrální, odolný materiál je ideální pro přípravu horkých polévek a omáček - nezbarví se ani při kontaktu např. s mrkví.
- Nový VarioChopper rychle naseká ořechy, čokoládu nebo sýr - lze zvolit ze 3 velikostí: S, M, L. Profesionálně rozdrtí led do smoothie nebo koktejlů jako Caipirinhas.
- Nerezová šlehací metla pro šlehání bílků, smetany, palačinkového těsta či krémových dezertů.
- Průhledná mixovací nádoba (600 ml) s měrkou a víčkem pro uskladnění v lednici.