

Tyčový mixér, CleverMixx, 400 W, Bílá, tmavě červená MSM24100



Bosch CleverMixx: všestranný talent pro více zábavy v kuchyni.

- **Extra výkonný 400W motor:** jeho síla si poradí s každou výzvou v kuchyni, bezpečně zvládne práci i s nejrůznějšími příslušenstvími.
- **Ergonomický úchop:** při mixování se pohodlně drží.
- **Jednoduché použití:** začnete mixovat stiskem jediného tlačítka.
- **Praktická mixovací nádoba s měrkou:** pro snadné mixování a odměřování malého množství ingrediencí.
- **Odnímatelná mixovací noha:** snadno se sejme otočením.

Technické údaje

Rozměry spotřebiče: 375 x 60 x 60 mm
Rozměry zabaleného spotřebiče: 430 x 110 x 110 mm
Rozměry palety: 190.0 x 80.0 x 120.0
Množství obalu na kartón: 6
Počet spotřebičů na paletě: 240
Hmotnost netto: 0.8 kg
Hmotnost brutto: 1.0 kg
EAN: 4242002941554
příkon: 400 W
Napětí: 220-240 V
Frekvence: 50/60 Hz
Délka přívodního kabelu: 120.0 cm
Typ zástrčky: euro zástrčka bez uzemnění 2,5 A
Včetně příslušenství: 1 x odměrná mixovací nádoba, 1 x nerezová mixovací noha



Tyčový mixér, CleverMixx, 400 W, Bílá, tmavě červená MSM24100

Bosch CleverMixx: všestranný talent pro více zábavy v kuchyni.

Skvělé výsledky

- Motor s výkonem 400 wattů - nízká hlučnost a váha.
- Novátorský nůž QuattroBlade se čtyřmi čepelemi si snadno poradí s mixováním a sekáním s perfektními výsledky.

Komfort

- CleverMixx s lehkou ergonomickou rukojetí skvěle padne do ruky, snadno a jednoduše se s ním zachází.
- Provoz bez šplíchání díky novému, inovativnímu designu mixovací nohy.
- Vysoce kvalitní nerezová mixovací noha je vhodná k přípravě chutných horkých polévek.
- Snadné čištění: mixovací noha i nádoba jsou omyvatelné v myčce.

Bezpečnost

- Všechny plasty, které se dostanou do kontaktu s jídlem, jsou bez obsahu BPA
- Bezpečné uzamčení mixovací nohy díky bajonetovému zámku.

Univerzální

- Odnímatelná mixovací noha z nerezů
- Průhledná mixovací nádoba s měrkou