



Asistované vaření pro dokonalé výsledky

Chytré senzory Sense Boil & Fry automaticky upravují teplotu, aby se zabránilo překypění, a poskytují ideální množství tepla pro přípravu vašeho jídla. Vynikající výsledky a úspora energie – ať už vaříte těstoviny nebo připravujete steak.

Specifikace a benefity

Asistované vaření se senzory Sense Boil & Fry

Chytré senzory Sense Boil & Fry jsou dokonalým pomocníkem v kuchyni. Sporák automaticky přizpůsobí teplotu a zabrání převaření či překypění – ať smažíte vejce nebo připravujete dušené maso.



Dotykový displej CookSmart. Asistované vaření na dosah ruky

S barevným dotykovým TFT displejem dosáhnete snadno chutných výsledků, stačí stisknout tlačítko. Vařte jako obvykle nebo využijte funkce asistovaného vaření a posuňte své kuchařské schopnosti na další úroveň.



Funkce asistovaného vaření a snadná pomoc

Funkce asistovaného vaření vybere to nejvhodnější nastavení přizpůsobené připravovanému pokrmu. Poskytne podrobný návod pro snadnou přípravu nových pokrmů.



- Typ desky: indukční
- Typ rámečku: Statement Frame, Hliník
- Velký, vyspělý barevný displej MaxiSight™
- Pozice ovládání: vpředu vpravo
- Podsvícené ukazatele
- Indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- Detekce hrnců a pánví
- Levá přední: Indukční, 2300/3200W/210mm
- Levá zadní: indukční, 2300/3200W/210mm
- Střední přední: ,
- Pravá přední: indukční, 1400/2500W/145mm
- Pravá zadní: Indukční, 1800/2800W/180mm
- Dětská pojistka
- Zabezpečení desky:
- Zvukový signál
- Časovač Eco
- Časové funkce
- Indikace zbytkového tepla OptiHeat
- Jednoduchá instalace pomocí příchytek
- Barva a provedení: Černá

Flexibilní vaření s funkcí Bridge

Funkce Bridge umožňuje propojit dvě samostatné varné zóny a vytvořit tak velkou plochu k vaření. Rovnoměrné rozložení tepla po celé ploše – ideální pro větší hrnce nebo gril plancha.

Ekologické tipy na displeji pro vaření podporující udržitelnost

Funkce Eco Tips automaticky zobrazuje praktické tipy, které vám pomohou šetřit energii, aniž by se to negativně projevilo na výsledcích vaření. Vařte bez námahy šetrněji a zároveň podávejte fantastická jídla.

Technická specifikace

Typ ohřevu	Indukční	Levá zadní zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání	
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	44x560x490	Pravá přední zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání	
Barva	Černá	Pravá zadní zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání	
Instalace	Vestavná	Levá přední zóna - výkon/průměr	2300/3200W/210mm	
Typ rámečku	Statement Frame	Levá zadní zóna - výkon/průměr	2300/3200W/210mm	
Ovládání	Peacock	Pravá přední zóna - výkon/průměr	1400/2500W/145mm	
Typ výrobku	elektrická varná deska	Pravá zadní zóna - výkon/průměr	1800/2800W/180mm	
Materiál ovládacího panelu	Sklo	Délka přívodního kabelu (m)	1.5	
Materiál rámečku	Hliník	Napájecí napětí (V)	220-240/400V2N nebo připojení na 1 fázi - 230 V/jistič 16 A	
Kontrolní funkce	dětský zámek, Eco časovač (využití zbytkového tepla), flexibilní Power Management, propojen s odsavačem Hob2Hood, Keep warm, zajištění/odjištění ovládacího panelu, Levý Bridge, rozmražení, minutka, pauza, SenseCook Boil, SenseCook Fry, vypnutí zvuku, ukazatel času, 3 krokové využití zbytkového tepla, akustický signál, funkce POWER (Booster) = rychlé ohřátí	Požad. jistiění (A)	2x16	
		EAN kód produktu	7333394007700	
		Hloubka výřezu (mm)	490	
		Šířka výřezu (mm)	560	
		Radius výřezu (mm)	5	
		Čistá hmotnost (kg)	10.16	
	Levá přední zóna	Indukční		
	Levá zadní zóna	indukční		
Pravá přední zóna	indukční			
Pravá zadní zóna	Indukční			
Levá přední zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání			

