




Asistované vaření pro dokonalé výsledky

Chytré senzory Sense Boil & Fry automaticky upravují teplotu, aby se zabránilo překypění a poskytují ideální množství tepla pro přípravu vašeho jídla. Vynikající výsledky a úspora energie – ať už vaříte těstoviny nebo připravujete steak.

Specifikace a benefity



Asistované vaření se senzory Sense Boil & Fry

Chytré senzory Sense Boil & Fry jsou dokonalými pomocníky v kuchyni. Deska automaticky přizpůsobí teplotu a zabrání překypění vody nebo připálení ať už smažíte vejce nebo připravujete dušené maso.



Dotykový displej CookSmart. Asistované vaření na dosah ruky

S barevným dotykovým TFT displejem dosáhnete snadno chutných výsledků, stačí stisknout tlačítko. Vařte jako obvykle nebo využijte funkce asistovaného vaření a posuňte své kuchařské schopnosti na další úroveň.



Funkce asistovaného vaření a snadná pomoc

Funkce asistovaného vaření vybere to nejvhodnější nastavení přizpůsobené připravovanému pokrmu. Poskytne podrobný návod pro snadnou přípravu nových pokrmů.



Hob2Hood® udržuje ve vaší kuchyni stále svěží vzduch

Hob2Hood® propojí varnou desku s odsavačem par a při každém vaření vám v kuchyni zajistí svěží vzduch. Ventilátor automaticky přizpůsobí rychlost, aby odvedl nežádoucí pachy a vy jste se mohli soustředit na přípravu pokrmů.



PowerBoost – vyšší výkon pro vaše vaření

Funkce PowerBoost poskytuje okamžitý přísun tepla, aby byl váš pokrm připraven během okamžiku. Ideální, když potřebujete rychle uvařit vodu, osmažit zeleninu nebo zprudka opéct ryby či maso.

- Typ desky: indukční
- Provedení: se zkosenou hranou
- Ovládání: dotykové
- Pozice ovládání: ve středu vpředu
- Podsvícené ukazatele
- Indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- Detekce hrnců a pánví
- Levá přední: Indukční, 2300/3200W/210mm
- Levá zadní: indukční, 2300/3200W/210mm
- Střední přední: ,
- Pravá přední: indukční, 2300/3200W/210mm
- Pravá zadní: Indukční, 2300/3200W/210mm
- Dětská pojistka
- Zabezpečení desky:
- Zvukový signál
- Časové funkce
- Indikace zbytkového tepla OptiHeat
- Jednoduchá instalace pomocí příchyttek
- Barva a provedení: Černá
- Střední zadní: Indukční, 2300/3200W/210mm

Technická specifikace

Typ ohřevu	Indukční	Levá zadní zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	44x750x490	Střední zóna vzadu - ovládání	posuvné dotykové ovládání
Barva	Černá	Pravá přední zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání
Instalace	Vestavná	Pravá zadní zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání
Typ rámečku	Zkosený - 2 strany	Levá přední zóna - výkon/průměr	2300/3200W/210mm
Ovládání	Peacock	Střední zóna vzadu - výkon/průměr	2300/3200W/210mm
Typ výrobku	elektrická varná deska	Levá zadní zóna - výkon/průměr	2300/3200W/210mm
Materiál ovládacího panelu	není k dispozici	Pravá přední zóna - výkon/průměr	2300/3200W/210mm
	3 krokové využití zbytkového tepla, akustický signál, funkce POWER (Booster) = rychlé ohřátí, dětský zámek, flexibilní Power Management, propojen s odsavačem Hob2Hood, Keep warm, zajištění/odjištění ovládacího panelu, DoubleBridge, rozmražení, pauza, detekce hrnců a pánví, Precise Heat, SenseCook Boil, SenseCook Fry, vypnutí zvuku, Stop Timer, ukazatel času	Pravá zadní zóna - výkon/průměr	2300/3200W/210mm
Kontrolní funkce		Délka přívodního kabelu (m)	1,5
		Napájecí napětí (V)	220-240/400V2N nebo připojení na 1 fázi - 230 V/jistič 16 A
		EAN kód produktu	7333394073569
		Hloubka výřezu (mm)	490
		Šířka výřezu (mm)	750
		Radius výřezu (mm)	5
		Čistá hmotnost (kg)	12.7
Levá přední zóna	Indukční		
Levá zadní zóna	indukční		
Prostřední zadní plotýnka	Indukční		
Pravá přední zóna	indukční		
Pravá zadní zóna	Indukční		
Levá přední zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání		

