




Asistované vaření – dokonalý asistent

Senzory Sense Boil & Fry intuitivně poznají, kdy je třeba upravit ohřev, aby nedošlo k překypění. Senzory udržují ideální teplotu pánve a pomáhají vám dosáhnout skvělých výsledků a úspory energie – ať už připravujete cokoli.

Specifikace a benefity



Sense Boil & Fry – váš osobní asistent v kuchyni

Senzory Sense Boil & Fry - váš ideální pomocník při vaření. Sporák intuitivně přizpůsobí teplotu a zabrání překypění hrnce nebo připálení jídla na pánvi – ať už vaříte cokoli, výsledky budou vždy dokonalé.



Trvalá elegance s méně škrábanci

Matná varná deska SaphirMatt® - naše nejodolnější deska proti poškrábání pro trvalou eleganci ve vaší kuchyni. Odolnost proti otiskům prstů vám navíc ušetří zbytečnou námahu při uklízení.



Funkce Bridge – pro flexibilnější vaření

Funkce Bridge spojuje dvě varné zóny a vy tak můžete k vaření využívat větší plochu. Ideální pro hrnce a pánve větších rozměrů nebo plancha gril, když chcete vařit s rovnoměrným rozložením tepla po celé ploše.



Hob²Hood® – pro svěží kuchyni bez námahy

Hob²Hood® udržuje vaši kuchyni stále svěží, takže vy se můžete soustředit na vaření. Automaticky propojí varnou desku s odsavačem par a upraví rychlost ventilátoru podle toho, co právě vaříte. Pro větší zážitek z vaření.



Vařte rychleji díky funkci PowerBoost

Funkce PowerBoost zajišťuje intenzivní ohřev, když potřebujete hrnce a pánve rychle zahřát. Je ideální pro vaření brambor, restování masa nebo jiné pokrmy, které vyžadují rychlé zahřátí.

- Typ desky: indukční
- Ovládání: dotykové
- Podsvícené ukazatele
- Indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- Detekce hrnců a pánví
- Levá přední: Indukční, 2300/3200W/210mm
- Levá zadní: indukční, 2300/3200W/210mm
- Střední přední: ,
- Střední zadní: Indukční, 2300/3200W/210mm
- Pravá přední: indukční, 2300/3200W/210mm

Technická specifikace

Typ ohřevu desky	Plně indukční
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	44x750x490
Barva	Matně černá
Instalace	Vestavná
Typ rámečku	Bez rámečku
Ovládání	Dotykové ovládání pro každou zónu DirectTouch
Typ výrobku	elektrická varná deska
Materiál ovládacího panelu	není k dispozici

Samostatné ovládací zóny, zajištění/odjištění ovládacího panelu, minutka, pauza, detekce hrnců a pánví, SenseCook Boil, SenseCook Fry, vypnutí zvuku, 3 krokové využití zbytkového tepla, akustický signál, funkce POWER (Booster) = rychlé ohřátí, dětský zámek, DoubleBridge, Eco časovač (využití zbytkového tepla), flexibilní Power Management, Heat memory, propojen s odsavačem Hob2Hood

Kontrolní funkce

Levá přední zóna	Indukční
Levá zadní zóna	indukční
Prostřední zadní plotýnka	Indukční
Pravá přední zóna	indukční
Pravá zadní zóna	Indukční

Levá přední zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání
Levá zadní zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání
Střední zóna vzadu - ovládání	posuvné dotykové ovládání
Pravá přední zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání
Pravá zadní zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání
Levá přední zóna - výkon/průměr	2300/3200W/210mm
Střední zóna vzadu - výkon/průměr	2300/3200W/210mm
Levá zadní zóna - výkon/průměr	2300/3200W/210mm
Pravá přední zóna - výkon/průměr	2300/3200W/210mm
Pravá zadní zóna - výkon/průměr	2300/3200W/210mm
Délka přívodního kabelu (m)	1,5
Napájecí napětí (V)	220-240/400V2N nebo připojení na 1 fázi - 230 V/jistič 16 A
EAN kód produktu	7333394049496
Hloubka výřezu (mm)	490
Šířka výřezu (mm)	750
Radius výřezu (mm)	5/10 integrovaný

