



47036IU

CS Návod k použití

2

SK Návod na používanie

37



# OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE .....	3
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY .....	4
3. POPIS SPOTŘEBIČE .....	7
4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM .....	8
5. VARNÁ DESKA – DENNÍ POUŽÍVÁNÍ .....	9
6. VARNÁ DESKA – UŽITEČNÉ RADY A TIPY .....	12
7. VARNÁ DESKA – ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA .....	14
8. TROUBA – DENNÍ POUŽÍVÁNÍ .....	14
9. TROUBA - FUNKCE HODIN .....	17
10. TROUBA – UŽITEČNÉ RADY A TIPY .....	18
11. TROUBA – ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA .....	29
12. CO DĚLAT, KDYŽ... .....	32
13. INSTALACE .....	34

## PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY

Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují život, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce.

**Navštivte naše stránky ohledně:**



Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:  
**[www.aeg.com](http://www.aeg.com)**



Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:  
**[www.aeg.com/productregistration](http://www.aeg.com/productregistration)**



Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič:  
**[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)**

## PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS

Doporučujeme používat originální náhradní díly.

Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje. Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku. Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.



Upozornění / Důležité bezpečnostní informace.



Všeobecné informace a rady



Upozornění k ochraně životního prostředí

Změny vyhrazeny.

# 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nezodpovídá za škody a zranění způsobená nesprávnou instalací či chybným používáním. Návod k použití vždy uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí použití.

## 1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob



### UPOZORNĚNÍ

Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo jiných trvalých následků.

- Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí pouze, pokud tak činí pod dozorem osoby, která je zodpovědná za jejich bezpečnost.
- Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
- Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
- Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne, nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly. Přístupné části jsou horké.
- Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
- Čištění a užitelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.

## 1.2 Všeobecné bezpečnostní informace

- Spotřebič a jeho dostupné části se mohou během používání zahřát na vysokou teplotu. Nedotýkejte se topných článků.
- Spotřebič nepoužívejte spolu s externím časovačem nebo samostatným dálkovým ovládním.
- Příprava jídel s tuky či oleji na varné desce bez dozoru může být nebezpečná a způsobit požár.

- Oheň se nikdy nesnažte uhasit vodou, ale vypněte spotřebič a poté plameny zakryjte např. víkem nebo hasicí rouškou.
- Nepokládejte věci na varnou desku.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na páru.
- Na varnou desku nepokládejte žádné kovové předměty jako nože, vidličky, lžice nebo pokličky, protože by se mohly zahřát na velmi vysokou teplotu.
- Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré kovové škrabky k čištění skleněných dvířek, mohly by poškrábat povrch, což by mohlo následně vést k rozbití skla.
- Při manipulaci s odkládací zásuvkou buďte opatrní. Může být horká.
- K odstranění drážek na rošty nejprve odtáhněte přední a poté zadní konec drážek na rošty od stěny trouby. Drážky na rošty instalujte stejným postupem v opačném pořadí.
- Je-li sklokeramický povrch desky prasklý, vypněte spotřebič, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem.
- Po použití vypněte příslušnou část varné desky ovladačem a nespolehejte na detektor nádoby.

## 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

### 2.1 Instalace



#### UPOZORNĚNÍ

Tento spotřebič smí instalovat jen kvalifikovaná osoba.

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte.
- Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s tímto spotřebičem.
- Při přemísťování spotřebiče buďte vždy opatrní, protože je těžký. Vždy noste ochranné rukavice.
- Netahejte spotřebič za držadlo.
- Dodržujte minimální vzdálenosti od ostatních spotřebičů a nábytku.
- Ujistěte se, že je spotřebič namontován pod bezpečnou konstrukcí a vedle bezpečných konstrukcí.
- Strany spotřebiče musí být umístěny vedle spotřebičů nebo kuchyňského nábytku stejné výšky.

- Spotřebič neumíst'ujte na podstavec.
- Spotřebič neinstalujte vedle dveří či pod oknem. Zabráňte tak převržení horkého nádobí ze spotřebiče při otevírání dveří či okna.



### UPOZORNĚNÍ

Zajistěte instalaci stabilizačního prvku, který bude bránit převržení spotřebiče. Řiďte se pokyny v části „Instalace“.

## Připojení k elektrické síti



### UPOZORNĚNÍ

Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

- Veškerá elektrická připojení by měla být provedena kvalifikovaným elektrikářem.
- Spotřebič musí být uzemněn.
- Zkontrolujte, zda údaje o napájení na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě. Pokud tomu tak není, obraťte se na elektrikáře.
- Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kabely.
- Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí kabel a síťovou zástrčku. Pro výměnu napájecího kabelu se obraťte na servisní středisko nebo elektrikáře.
- Síťové kabely se nesmí dotýkat dvířek spotřebiče, obzvláště, jsou-li dvířka horká.
- Ochrana před úrazem elektrickým proudem u živých či izolovaných částí musí být připevněna tak, aby nešla odstranit bez použití nástrojů.
- Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná.
- Pokud je síťová zásuvka uvolněná, nezapojte do ni síťovou zástrčku.
- Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
- Používejte pouze správná izolační zařízení: ochranné vypínače vedení, pojistky (pojistky šroubového typu se

musí odstranit z držáku), ochranné zemnicí jističe a stykače.

- Je nutné instalovat vhodný vypínač nebo izolační zařízení k řádnému odpojení všech napájecích vodičů spotřebiče. Toto izolační zařízení musí mít mezeru mezi kontakty alespoň 3 mm širokou.

## 2.2 Použití spotřebiče



### UPOZORNĚNÍ

Hrozí nebezpečí zranění, popálení či úrazu elektrickým proudem.

- Tento spotřebič používejte v domácnosti.
- Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče.
- Ujistěte se, že nejsou ventilační otvory zakryté.
- Zapnutý spotřebič nenechávejte bez dozoru.
- Spotřebič po každém použití vypněte.
- Při provozu je vnitřek spotřebiče horký. Nedotýkejte se topných článků ve spotřebiči. Při vkládání či vyjímání příslušenství či nádobí vždy používejte kuchyňské chňapky.
- Pokud je spotřebič v provozu, buďte při otevírání jeho dvířek opatrní. Může dojít k uvolnění horkého vzduchu.
- Nepracujte se spotřebičem, když máte vlhké ruce nebo když je v kontaktu s vodou.
- Dvířka spotřebiče nikdy neotvírejte násilím.
- Spotřebič nepoužívejte spolu s externím časovačem nebo samostatným dálkovým ovládním.
- Když je spotřebič v provozu, jeho dvířka mějte vždy zavřená.
- Na varné zóny nepokládejte přístroje nebo pokličky. Byly by horké.
- Po použití nastavte varnou zónu do polohy „vypnuto“.
- Nepoužívejte spotřebič jako pracovní nebo odkládací plochu.
- Pokud je povrch spotřebiče prasklý, okamžitě jej odpojte ze sítě. Zabrání tak úrazu elektrickým proudem.
- Když je spotřebič zapnutý, uživatelé s kardiostimulátory se nesmějí přiblížit k

indukčním varným zónám blíže než na 30 cm.



### UPOZORNĚNÍ

Hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu.

- Tuky a oleje mohou při zahřátí uvolňovat hořlavé páry. Když varíte s tuky a oleji, držte plameny a ohřáté předměty mimo jejich dosah.
- Páry uvolňované velmi horkými oleji se mohou samovolně vznítit.
- Použitý olej, který obsahuje zbytky potravin, může způsobit požár při nižších teplotách než olej, který se používá poprvé.
- Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na spotřebič neumíst'ujte hořlavé předměty nebo předměty obsahující hořlavé látky.
- Při otvírání dvířek nesmí být v blízkosti spotřebiče jiskry ani otevřený oheň.
- Dvířka spotřebiče otevírejte opatrně. Používáte-li při přípravě jídla přísady obsahující alkohol, může vzniknout směs vzduchu s alkoholem.
- Nepokoušejte se hasit oheň vodou. Odpojte spotřebič a plameny přikryjte víkem nebo hasicí rouškou.



### UPOZORNĚNÍ

Hrozí nebezpečí poškození spotřebiče.

- Jak zabránit poškození nebo změně barvy smaltovaného povrchu:
  - Nepokládejte nádobí či jiné předměty přímo na dno spotřebiče.
  - Na dno spotřebiče nepokládejte hliníkovou fólii.
  - Nenalévejte vodu přímo do horkého spotřebiče.
  - Po dokončení pečení nenechávejte vlhká jídla ve spotřebiči.
  - Při vkládání nebo vyjímání příslušenství buďte opatrní.
- Barevné změny na smaltovaném povrchu nemají vliv na výkon spotřebiče. Nejedná se o závadu z hlediska ustanovení záruky.
- Při pečení vlhkých koláčů používejte hluboký plech. Ovočné šťávy mohou zanechat trvalé skvrny.

- Nepokládejte horké nádoby na ovládací panel.
- Nenechte vyvařit vodu v nádobách.
- Dbejte na to, aby na spotřebič nespadly varné nádoby či jiné předměty. Mohl by se poškodit jeho povrch.
- Nezapínajte varné zóny s prázdnými nádobami nebo zcela bez nádob.
- Na spotřebič nepokládejte hliníkovou fólii.
- Nádoby vyrobené z litiny či hliníku nebo nádoby s poškozeným dnem mohou způsobit poškrábání sklokeramiky. Tyto předměty při přesouvání na varné desce vždy zdvihněte.

## 2.3 Čištění a údržba



### UPOZORNĚNÍ

Hrozí nebezpečí poranění, požáru nebo poškození spotřebiče.

- Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Přesvědčte se, že spotřebič už vychladl. Mohlo by dojít k prasknutí skleněných panelů.
- Poškozené skleněné panely okamžitě vyměňte. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Při vyjímání dvířek spotřebiče buďte opatrní. Dvířka jsou těžká!
- Spotřebič čistěte pravidelně, abyste zabránili poškození materiálu jeho povrchu.
- Zbytky tuků či jídel ve spotřebiči mohou způsobit požár.
- Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem. Používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi, dráťenky, rozpouštědla nebo kovové předměty.
- Použijete-li sprej do trouby, řiďte se bezpečnostními pokyny uvedenými na jeho balení.
- Katalytický smalt (je-li součástí výbavy) nečistěte žádným druhem čistících prostředků.

## 2.4 Vnitřní osvětlení

- V tomto spotřebiči se používají speciální či halogenové žárovky pouze pro použití v domácích spotřebičích. Nepoužívejte ji pro osvětlení domácnosti.



### UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Před výměnou žárovky spotřebič odpojte od napájení.
- Používejte pouze žárovky se stejnými vlastnostmi.

## 2.5 Likvidace




### UPOZORNĚNÍ

Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.

- Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
- Odstraňte dveřní západku, abyste zabránili uvěznění dětí a domácích zvířat ve spotřebiči.


## 3. POPIS SPOTŘEBIČE

### 3.1 Celkový pohled



- 1 Ovladač funkcí trouby
- 2 Elektronický programátor
- 3 Ovladač teploty
- 4 Ukazatel teploty
- 5 Topné těleso
- 6 Žárovka trouby
- 7 Ventilátor a topné těleso
- 8 Polohy roštů

### 3.2 Uspořádání varné desky



- 1 Indukční varná zóna 1400 W, s funkcí posílení výkonu 2500 W
- 2 Vývod páry
- 3 Indukční varná zóna 1800 W, s funkcí posílení výkonu 2800 W
- 4 Indukční varná zóna 1800 W, s funkcí posílení výkonu 2800 W
- 5 Ovládací panel
- 6 Indukční varná zóna 2300 W, s funkcí posílení výkonu 3600 W

### 3.3 Příslušenství

- **Rošt**

Pro nádoby na pečení, dortové a koláčové formy, pečeně.

- **Mělký plech na pečení**

Na koláče a sušenky.

- **Hluboký plech na pečení**

Pro pečení moučných jídel a masa, nebo k zachycování tuku.

- **Odnímatelné vysunovací drážky**

Zasunují se do nich rošty či plechy.

- **Zásuvka**

Zásuvka je umístěna pod troubou.

## 4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM



### UPOZORNĚNÍ

Viz kapitoly o bezpečnosti.

### 4.1 První čištění

- Vyměňte všechno příslušenství a vyjímatelné drážky (pokud jsou použity).
- Před prvním použitím spotřebič vyčistěte.




Řiďte se částí „Čištění a údržba“.

### 4.2 Sensorové tlačítko



Ke spuštění spotřebiče na alespoň jednu sekundu stiskněte a podržte sensorové tlačítko na ovládacím panelu.




### 4.3 Nastavení času






Před provozem trouby musíte nastavit čas.

Po připojení spotřebiče k elektrické síti nebo po výpadku elektrického proudu ukazatel Denního času bliká. Stiskněte tlačítko + nebo - a nastavte správný čas.






Asi po pěti sekundách blikání přestane a na displeji se zobrazí nastavený denní čas.



Ke změně času opětovně stiskněte , dokud nezačne blikat ukazatel Denního času. Nesmíte zároveň nastavit funkci Trvání  či Ukončení .

### 4.4 Předehřátí

Předehřátí prázdného spotřebiče ke spálení zbytkové mastnoty.

1. Zvolte funkci  a maximální teplotu.
2. Nechte spotřebič pracovat jednu hodinu.
3. Zvolte funkci  a maximální teplotu.
4. Nechte spotřebič pracovat deset minut.
5. Zvolte funkci  a maximální teplotu.
6. Nechte spotřebič pracovat deset minut.



Príslušenství se může zahřát více než obvykle. Ze spotřebiče může vycházet

zápach a kouř. To je normální jev. Zajistěte dostatečné větrání.


## 5. VARNÁ DESKA – DENNÍ POUŽÍVÁNÍ



### UPOZORNĚNÍ

Viz kapitoly o bezpečnosti.

### 5.1 Uspořádání ovládacího panelu










K ovládání spotřebiče používejte senzorová tlačítka. Kontrolky a displej signalizují, jaké funkce jsou zapnuté.


Senzorové tlačítko	Funkce
1	Slouží k zapnutí a vypnutí varné desky.
2	Slouží k zablokování a odblokování ovládacího panelu.
3 Ukazatele časovače varných zón	Ukazuje, pro kterou varnou zónu je nastavený čas.
4 Displej časovače	Ukazuje čas v minutách.
5 P	Slouží k zapnutí funkce posílení výkonu.
6 Displej nastavení teploty	Ukazuje nastavení teploty.
7 Ovládací lišta	Slouží k nastavení teploty.
8 + / -	Slouží ke zvýšení nebo snížení času.
9	Slouží k nastavení varné zóny.
10	Slouží k zapnutí a vypnutí funkce „STOP+GO“.

### 5.2 Zobrazení nastavení teploty

Displej	Popis
	Varná zóna je vypnutá.
	Varná zóna je zapnutá.
	Je zapnutá funkce „STOP+GO“ / Uchovat teplé.


Displej	Popis
	Funkce automatického ohřevu je zapnutá.
	Je zapnutá funkce posílení výkonu.
 + číslice	Došlo k poruše.
	OptiHeat Control (třístupňový ukazatel zbytkového tepla): pokračovat ve vaření / uchovat teplé / zbytkové teplo.
	Je zapnuté blokování tlačítek / dětská bezpečnostní pojistka.
	Nevhodná nádoba, příliš malá nádoba nebo na varné zóně není žádné nádobí.
	Je zapnutá funkce automatického vypnutí.

### 5.3 Zapnutí a vypnutí varné desky

Stisknutím  na jednu sekundu varnou desku zapnete nebo vypnete.



### 5.4 Nastavení teploty


Dotkněte se ovládací lišty v místě požadovaného tepelného nastavení. V případě potřeby změňte nastavení směrem doleva nebo doprava. Nepouštějte, dokud nedosáhnete požadovaného nastavení teploty. Displej ukazuje nastavenou teplotu.






### 5.5 Automatický ohřev

Funkce automatického ohřevu vám umožní dosáhnout potřebné teploty za kratší dobu. Tato funkce nastaví na určitou dobu nejvyšší teplotu (viz obrázek) a pak ji sníží na požadované nastavení teploty. Spuštění funkce automatického ohřevu:

1. Stiskněte **P**. Na displeji se zobrazí .
2. Následně nastavte požadovanou teplotu. Na displeji se po třech sekundách zobrazí symbol .
3. Funkci vypnete změnou nastavení teploty.




### 5.6 Funkce posílení výkonu

Funkce posílení výkonu dodá indukčním varným zónám více elektrické energie. Funkce posílení výkonu se aktivuje maximálně na 10 minut. Pak se indukční varná zóna automaticky přepne zpět na nejvyšší varný stupeň. Funkci zapnete stisknutím **P**, na displeji se rozsvítí . Funkci vypnete stisknutím  - .


### 5.7 Řízení výkonu


Řízení výkonu rozděluje výkon mezi dvě párové varné zóny (viz obrázek). Funkce posílení výkonu zvyšuje výkon na maximální úroveň pro jednu varnou zónu v páru a automaticky ho snižuje pro druhou varnou zónu. Displej varné zóny se sníženým výkonem se mění v rozmezí dvou úrovní.



## 5.8 Časovač


Slouží k nastavení času automatického vypnutí varné zóny.

1. Nastavte varnou zónu. Opakovaně se dotkněte , dokud se nerozsvítí ukazatel požadované varné zóny.


 Před zapnutím časovače musíte natavit varnou zónu.



2. Nastavte teplotu pro danou varnou zónu. Teplotu lze také nastavit až poté, co zapnete časovač.
3. Pro zapnutí časovače nebo změnu nastaveného času se dotkněte **+** nebo **-** na ovládacím panelu varné desky. Maximální čas, který lze nastavit, je 99 minut.

Ukazatel varné zóny bliká pomalu. Časovač začne odpočítávat.

4. Zbývající čas zobrazíte opakovaným dotykem , dokud ukazatel příslušné varné zóny neblíká rychle. Na displeji se zobrazí zbývající čas.

Po uplynutí nastaveného času zabliká **00** a zazní zvukový signál. Varná zóna se vypne.



5. Zvukovou signalizaci vypnete dotykem .

 Chcete-li časovač vypnout před tím, než se dokončí nastavený odpočet, nastavte varnou zónu pomocí  a dotkněte se **-**. Zbývající čas se bude odpočítávat až do **00**. Ukazatel varné zóny zhasne.




Když není zapnutá žádná varná zóna, můžete časovač použít jako Minutku. Provedete to nastavením varné zóny a


zapnutím časovače bez nastavení teploty.

## 5.9 Funkce „Stop and Go“


Funkce „Stop and Go“  přepne všechny zapnuté varné zóny na nejnižší teplotu (.

Tato funkce nevypne funkci časovače.




- Tuto funkci zapnete stisknutím . Na displeji se zobrazí symbol .
- Tuto funkci vypnete stisknutím . Displej ukazuje dříve nastavenou teplotu.

 Když je zapnutá funkce „Stop and Go“, nelze změnit teplotu.

## 5.10 Blokování tlačítek

Když jsou varné zóny zapnuté, můžete zablokovat ovládací panel, ale nikoliv . Zabráníte tak náhodné změně nastavení teploty.

Tato funkce nevypne funkci časovače.





1. Nastavte tepelný výkon.
2. Tuto funkci zapnete stisknutím . Na displeji se na čtyři sekundy zobrazí symbol .
3. Tuto funkci vypnete stisknutím . Displej ukazuje dříve nastavenou teplotu.

 Když spotřebič vypnete, vypne se i tato funkce.


## 5.11 Dětská bezpečnostní pojistka




Tato funkce brání neúmyslnému použití varné desky.

### Zapnutí dětské bezpečnostní pojistky




1. Dotykem  zapněte varnou desku. Nenastavujte teplotu.
2. Na čtyři sekundy stiskněte . Na displeji se zobrazí symbol . Dětská bezpečnostní pojistka je zapnutá.
3. Dotykem  vypněte varnou desku.

### Vypnutí dětské bezpečnostní pojistky




1. Dotykem  zapněte varnou desku. Nenastavujte teplotu.

- Na čtyři sekundy stiskněte . Na displeji se zobrazí symbol .
- Dotykem  vypnete varnou desku.

### Zrušení dětské bezpečnostní pojistky pro jedno vaření

- Dotykem  zapnete varnou desku. Na displeji se zobrazí symbol .
- Na čtyři sekundy stiskněte .
- Do 10 sekund nastavte teplotu. Nyní můžete varnou desku používat.
- Když varnou desku vypnete, dětská bezpečnostní pojistka se znovu zapne.

## 5.12 OptiHeat Control (třístupňový ukazatel zbytkového tepla)

OptiHeat Control zobrazuje úroveň zbytkového tepla ( \  \ ). Indukční varné zóny vytvářejí teplo k vaření přímo ve dně varné nádoby. Teplo varné nádoby zahřívá sklokeramiku.










### UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí popálení zbytkovým teplem.

## 5.13 Automatické vypnutí

Varná deska se automaticky vypne, když:

- Všechny varné zóny jsou vypnuté .
- Po zapnutí varné desky jste nenastavili teplotu.
- Něco jste rozlili nebo položili na ovládací panel varné desky na déle než 10 sekund (pánev, utěrka, atd.). Ozve se zvukový signál a varná deska se vypne. Odstraňte všechny předměty, nebo vyčistěte ovládací panel.
- Varná deska se příliš zahřeje (např. když se vyvaří obsah nádoby). Před dalším použitím varné desky je nutné nechat varnou zónu vychladnout.
- Použijete nevhodné nádoby. Na displeji se zobrazí symbol  a varná zóna se po dvou minutách automaticky vypne.
- Po určité době nevypnete varnou zónu nebo nezměníte nastavení teploty. Po nějaké době (viz tabulka) se na displeji zobrazí symbol  a varná deska se vypne.

Nastavení teploty	Čas vypnutí
 1 - 3	6,0 h
 4 - 7	5,0 h
 8 - 9	4,0 h
 10 - 14	1,5 h

# 6. VARNÁ DESKA – UŽITEČNÉ RADY A TIPY



### UPOZORNĚNÍ

Viz kapitoly o bezpečnosti.

## 6.1 Nádoby pro indukční varné zóny



Při indukčním vaření vytváří silné elektromagnetické pole téměř okamžitě teplo uvnitř varné nádoby.

### Materiál nádobí

- Vhodné:** litina, ocel, smaltovaná ocel, nerezová ocel, sendvičová dna nádob (označeno jako vhodné výrobcem).

- Špatné:** hliník, měď, mosaz, sklo, keramika, porcelán.

### Nádoba je pro indukční varnou desku vhodná, jestliže:

- Se voda na indukční varné zóně nastavené na nejvyšší teplotu začne velmi rychle vřít.
- Lze ke dnu varné nádoby připojit magnet.



**Dno nádoby** musí být co nejrovnější a co nejlustší.

**Rozměry nádoby:** indukční varné zóny se do určité míry automaticky přizpůsobí velikosti dna nádoby. Magnetická část dna nádoby však musí mít určitý minimální průměr.

Varná zóna	Minimální průměr nádoby [mm]
Pravá zadní – 180 mm	145
Pravá přední – 180 mm	145
Levá zadní – 145 mm	125
Levá přední – 210 mm	180

## 6.2 Zvuky během provozu

**Jestliže slyšíte:**

- Praskání: nádobí je vyrobeno z různých materiálů (sendvičová konstrukce).

- Pískání: používáte jednu varnou zónu nebo několik varných zón na vysoký výkon a nádoby jsou vyrobeny z různých materiálů (sendvičové dno).
  - Hučení: jedna nebo více varných zón pracuje při vysokém výkonu.
  - Cvakání: dochází ke spínání elektrických přepínačů.
  - Syčení, bzučení: pracuje ventilátor.
- Tyto zvuky jsou normální a neznají závadu spotřebiče.**

## 6.3 Úspora energie



- Je-li to možné, vždy zakryvejte nádoby pokličkami.
- Nádobu postavte na varnou zónu, a teprve potom ji zapněte.

## 6.4 Příklady použití varné desky

Údaje v následující tabulce jsou jen orientační.

Na-stave-ní te-ploty	Vhodné pro:	Čas	Tipy
1	Udržení teploty hotového jídla.	dle potřeb y	Nádobu zakryjte pokličkou.
1-3	Holandská omáčka, rozpouštění: másla, čokolády, želatiny.	5-25 min	Čas od času zamíchejte.
1-3	Zahuštění: nadýchané omelety, míchaná vejce.	10-40 min	Nádobu zakryjte pokličkou.
3-5	Dušení jídel z rýže a mléčných jídel, ohřívání hotových jídel.	25-50 min	Přidejte alespoň dvakrát tolik vody než rýže, mléčná jídla během ohřívání občas zamíchejte.
5-7	Podušení zeleniny, ryb, masa.	20-45 min	Přidejte několik lžic tekutiny.
7-9	Vaření brambor v páře.	20-60 min	Použijte max. ¼ l vody na 750 g brambor.
7-9	Vaření většího množství jídel, dušeného masa se zeleninou a polévek.	60-150 min	Až 3 l vody a přísady.

Na- stave- ní te- ploty	Vhodné pro:	Čas	Tipy
9-12	Mírné smažení: plátků masa nebo ryb, Cordon Bleu z telecího masa, kotlet, masových kroket, uzenin, jater, jíšky, vajec, palačinek a koblih.	dle potřeb	V polovině doby obraťte.
12-13	Prudké smažení, pečená bramborová kaše, silné řízky, steaky.	5-15 min	V polovině doby obraťte.
14	Vaření velkého množství vody, vaření těstovin, opražení masa (guláš, dušené maso v hrnci), fritování hranolků.		

Funkce posílení výkonu je vhodná pro ohřívání velkého množství vody.

## 7. VARNÁ DESKA – ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



### UPOZORNĚNÍ

Viz kapitoly o bezpečnosti.

Spotřebič čistěte po každém použití. Nádoby používejte vždy s čistou spodní stranou.



Škrábance nebo tmavé skvrny na sklokeramické desce nemají vliv na její funkci.

### Odstranění nečistot:

- **Okamžitě odstraňte:** roztavený plast, plastovou folii nebo jídlo obsahující cukr. Pokud tak neučiníte, nečistota může spotřebič poškodit. Použijte speciální škrabku na sklo.

Škrabku přiložte šikmo ke skleněnému povrchu a posunujte ostří po povrchu desky.

- **Odstraňte po dostatečném vychladnutí spotřebiče:** skvrny od vodního kamene, vodové kroužky, tukové skvrny nebo kovově lesklé zbarvení. Použijte speciální čisticí prostředek na sklokeramiku nebo nerezovou ocel.
- Vyčistěte spotřebič vlhkým hadříkem s malým množstvím mycího prostředku.
  - Nakonec **spotřebič otřete do sucha čistým hadříkem.**

## 8. TROUBA – DENNÍ POUŽÍVÁNÍ



### UPOZORNĚNÍ

Viz kapitoly o bezpečnosti.

### 8.1 Chladicí ventilátor

Když je spotřebič zapnutý, automaticky se zapne chladicí ventilátor. Jestliže spotřebič vypnete, bude chladicí ventilátor pokračovat v chlazení až do úplného ochlazení spotřebiče.









### 8.2 Zapnutí a vypnutí spotřebiče

- Otočte ovladačem funkcí trouby na požadovanou funkci.
- Otočte ovladačem teploty na požadovanou teplotu.


Kontrolka teploty se rozsvítí, když se zvyšuje teplota uvnitř spotřebiče.

3. Jestliže chcete spotřebič vypnout, otočte ovladačem funkcí trouby a ovladačem teploty do polohy vypnu- to.


### 8.3 Funkce trouby

Funkce trouby		Použití
<b>0</b>	Poloha Vy- pnuto	Spotřebič je vypnutý.
	Pravý horký vzduch	K pečení masa nebo moučných jídel při stejné teplotě na několika roštích bez mísení vůní. Nastavte teplotu trouby o 20–40 °C nižší než při tradičním pečení.
	Konvenční ohřev	K pečení moučných jídel a masa na jedné úrovni trou- by. Horní a dolní topné články pracují současně.
	Příprava pizzy	K přípravě pizzy, slaného lotrinského nebo jiného kolá- če. Nastavte teplotu trouby o 20–40 °C nižší než při tra- dičním pečení.
	Turbo gril	K pečení velkých kusů masa. Střídavě funguje topný článek grilu a ventilátor trouby, díky kterému horký vzduch cirkuluje okolo připravovaného jídla.
	Velkoplošný gril	Ke grilování plochých kusů ve velkém množství. K opé- kání topinek. Pracuje topný článek plného grilu.
	Mírné pečení	K pečení ve formách a k sušení potravin na jedné úro- ni trouby při nízké teplotě.
	Rozmrazování	K rozmrazování zmrazených jídel.
	Osvětlení trouby	Zapne osvětlení trouby bez pečicí funkce.

### 8.4 Instalace příslušenství trouby



Hluboký plech a rošt mají po stranách přesahující okraje. Tyto okraje a tvar vodicích lišt slouží jako speciální zařízení bránící vy- klouznutí nádobí.




### Společné vložení roštu a hlubokého plechu

Rošt položte na hluboký plech. Zasaňte hluboký plech do drážek na jedné z úrovní trouby.




Instalační pokyny pro vysunovací drážky si uschovejte pro budoucí použití.

## 8.5 Vysunovací drážky - vložení příslušenství trouby




Vložte mělký nebo hluboký plech na pečení do vysunovacích drážek.



Zvýšený okraj roštu funguje jako speciální zajištění proti sklouznutí nádobí.

## 8.6 Společné vložení roštu a hlubokého plechu na pečení




Rošt položte na hluboký plech na pečení. Rošt a hluboký plech na pečení umístěte na vysunovací drážky.



## 9. TROUBA - FUNKCE HODIN

### 9.1 Elektronický programátor



Funkce hodin		Použití
	Denní čas	K nastavení, změně nebo kontrole denního času.
	Minutka	Odpočítávání času. Tato funkce nemá žádný vliv na provoz trouby.
	Trvání	K nastavení potřebné délky provozu spotřebiče.
	Ukončení	K nastavení doby vypnutí spotřebiče.

**i** Funkci Trvání a Ukončení lze použít současně k nastavení doby, kdy se spotřebič zapne a poté opět vypne. Nejprve nastavte funkci Trvání a poté Ukončení.

**3.** Pomocí + nebo - nastavte potřebnou funkci hodin.


Na displeji se zobrazí ukazatel nastavené funkce hodin. Po uplynutí nastaveného času, začne ukazatel blikat a na dvě minuty zazní zvukový signál.

### 9.2 Nastavení funkcí hodin

1. U funkce Trvání |>| a Ukončení ->| nastavte funkci trouby a teplotu. To není nutné u funkce Minutka .
2. Opakovaně stisknete tlačítko volby, dokud nezačne blikat ukazatel požadované funkce hodin.

**i** U funkce Trvání |>| a Ukončení ->| se spotřebič vypne automaticky.

4. Chcete-li zvukový signál vypnout, stiskněte libovolné tlačítko.
5. Otočte ovladač funkcí trouby a ovladač teploty do polohy vypnuto.



### 9.3 Zrušení funkce hodin

1. Opakovaně stisknete tlačítko voliče, dokud nezačne blikat ukazatel požadované funkce.
2. Stisknete a podržte tlačítko -. Funkce hodin by měla zhasnout během několika sekund.

# 10. TROUBA – UŽITEČNÉ RADY A TIPY



## UPOZORNĚNÍ

Viz kapitoly o bezpečnosti.



Teploty a časy pečení v tabulkách jsou pouze orientační. Závisí na receptu, kvalitě a množství použitých přísad.



## POZOR

Při pečení koláčů s vysokým obsahem vody použijte hluboký plech. Ovocné šťávy mohou způsobit trvalé skvrny na smaltu trouby.

- Při delším pečení můžete troubu vypnout asi 10 minut před koncem pečení, abyste využili zbytkového tepla.

**Při pečení zmrazeného jídla se mohou plechy v troubě během pečení zkroutit. Po ochlazení se opět vyrovnají.**

## Jak používat tabulky pro pečení

- Doporučujeme vždy nejprve použít nižší teplotu.
- Jestliže nemůžete najít nastavení pro určitý recept, snažte se vybrat podobné jídlo.
- Při pečení moučníků na několika úrovních drážek může být doba pečení o 10-15 minut delší.
- Různé vysoké moučníky a pečivo mohou nejprve nerovnoměrně zhnědnout. V takovém případě ale hned neměňte teplotu. Rozdíl se během pečení vyrovnají.

## 10.1 Pečení moučných jídel

### Všeobecné pokyny

- Nová trouba může péct jinak, než jak jste byli zvyklí u starého spotřebiče. Svá obvyklá nastavení (teplotu, doby pečení) a úrovně zasunutí plechu byste měli proto upravit podle doporučení uvedených v tabulkách.

## 10.2 Tipy k pečení moučných jídel

Výsledek pečení	Možná příčina	Řešení
Spodek koláče je příliš světlý.	Nesprávná poloha roštu.	Položte koláč na nižší úroveň.
Koláč klesl (je mazlavý, nepropečený, nerovnoměrný).	Teplota trouby je příliš vysoká.	Při příštím pečení nastavte o něco nižší teplotu trouby.
Koláč klesl (je mazlavý, nepropečený, nerovnoměrný).	Příliš krátká doba pečení.	Prodlužte dobu pečení. <b>Dobu pečení není možné zkrátit nastavením vyšší teploty.</b>
Koláč klesl (je mazlavý, nepropečený, nerovnoměrný).	Ve směsi je příliš mnoho tekutin.	Použijte méně tekutiny. Dodržujte dobu tření těsta, zejména používáte-li kuchyňského robota.
Koláč je příliš suchý.	Teplota trouby je příliš nízká.	Při příštím pečení nastavte vyšší teplotu trouby.
Koláč je příliš suchý.	Příliš dlouhá doba pečení.	Při příštím pečení nastavte kratší dobu pečení.

Výsledek pečení	Možná příčina	Řešení
Koláč hnědne nerovnoměrně.	Teplota trouby je příliš vysoká a doba pečení je příliš krátká.	Nastavte nižší teplotu pečení a prodlužte dobu pečení.
Koláč hnědne nerovnoměrně.	Směs je nerovnoměrně rozložena.	Směs rovnoměrně rozložte na plech na pečení.
Koláč není při dané délce pečení hotový.	Teplota trouby je příliš nízká.	Při příštím pečení nastavte trochu vyšší teplotu trouby.

### 10.3 Mírné pečení ☹



#### Tipy k funkci Mírné pečení:

- Tuto funkci použijte k pečení ve formách a k sušení potravin na jedné úrovni trouby při nízké teplotě.
- Najednou pečte pouze v jedné formě nebo plechu na pečení.
- Pokud chcete troubu přehřát, použijte ☹.

Druh pečení	Teplota °C	Doba v minutách
Sušenky	180 – 190	10 - 20 <sup>1)</sup>
Těsto: Odpalované těsto	180 – 190	30 - 40 <sup>1)</sup>
Těsto: Křehké těsto	180 - 190	25 - 35 <sup>1)</sup>
Pusinky	80-100	120 - 150

<sup>1)</sup> Přehřejte troubu.

### 10.4 Pravý horký vzduch ☹

#### Pečení na jedné úrovni

##### Pečení ve formě

Druh pečení	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Kulatý koláč nebo brioška	2	150 - 160	50 - 70
Linecký koláč/biskupský chlebiček	1 - 2	140 - 160	50 - 90
Fatless sponge cake	3	150 - 160 <sup>1)</sup>	25 - 40
Dortový korpus – křehké těsto	2	170-180 <sup>1)</sup>	10 - 25
Dortový korpus – piškotové těsto	2	150 - 170	20 - 25

Druh pečení	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Apple pie (2 formy Ø 20 cm, položené úhlopříčně)	2 - 3	160	60 - 90

1) Předehřejte troubu

### Pečivo na plechu

Druh pečení	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Drobenkový koláč (suchý)	3	150 - 160	20 - 40
Ovocný koláč (kynuté těsto / piškotové těsto) <sup>1)</sup>	3	150	35 - 55
Ovocné koláče z křehkého těsta	3	160 - 170	40 - 80

1) Použijte hluboký plech na pečení

### Sušenky

Druh pečení	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Sušenky z křehkého těsta	3	150 - 160	10 - 20
Short bread / Pastry Stripes	3	140	20 - 35
Sušenky z piškotového těsta	3	150 - 160	15 - 20
Sněhové pusinky	3	80 - 100	120 - 150
Makronky	3	100 - 120	30 - 50
Sušenky z kynutého těsta	3	150 - 160	20 - 40
Drobné pečivo z listového těsta	3	170 - 180 <sup>1)</sup>	20 - 30
Pečivo	3	160 <sup>1)</sup>	10 - 35
Small cakes (20 ks na plech)	3	150 <sup>1)</sup>	20 - 35

1) Předehřejte troubu

### Tabulka pro nákypy a zapékaná jídla

Jídlo	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Bagety zapečené s roztaveným sýrem	1	160 - 170 <sup>1)</sup>	15 - 30
Plněná zelenina	1	160 - 170	30 - 60

1) Předehřejte troubu

## Pečení na více úrovních

### Pečivo na plechu

Druh pečení	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
	2 úrovně		
Zákusky z listového těsta s krémem/banánky	2/4	160 - 180 <sup>1)</sup>	25 - 45
Koláč s drobenkou, suchý	2/4	150 - 160	30 - 45

<sup>1)</sup> Předehřejte troubu

### Sušenky/small cakes/cukroví/pečivo

Druh pečení	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
	2 úrovně		
Sušenky z křehkého těsta	2/4	150 - 160	20 - 40
Máslové sušenky / Proužky těsta	2/4	140	25 - 45
Sušenky z piškotového těsta	2/4	160 - 170	25 - 40
Čajové pečivo z vaječného bílku, sněhové pusinky	2/4	80 - 100	130 - 170
Makronky	2/4	100 - 120	40 - 80
Sušenky z kynutého těsta	2/4	160 - 170	30 - 60
Drobné pečivo z listového těsta	2/4	170 - 180 <sup>1)</sup>	30 - 50
Pečivo	2/4	180 <sup>1)</sup>	25 - 40
Small cakes (20 ks na plech)	2/4	150 <sup>1)</sup>	20 - 40

<sup>1)</sup> Předehřejte troubu

## 10.5 Tradiční pečení na jedné úrovni

### Pečení ve formě

Druh pečení	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Kulatý koláč nebo brioška	2	160 - 180	50 - 70
Linecký koláč/biskupský chlebiček	1 - 2	150 - 170	50 - 90

Druh pečení	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Fatless sponge cake	3	170 <sup>1)</sup>	25 - 40
Dortový korpus – křehké těsto	2	190 - 210 <sup>1)</sup>	10 - 25
Dortový korpus – piškotové těsto	2	170 - 190	20 - 25
Apple pie (2 formy Ø 20 cm, položené úhlopříčně)	1 - 2	180	60 - 90
Slaný koláč (např. Slaný lotrinský koláč)	1	180 - 220	35 - 60
Tvarohový dort	1 - 2	160 - 180	60 - 90

<sup>1)</sup> Předehřejte troubu

### Pečivo na plechu

Druh pečení	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Kynutá pletýnka/ věnec	2	170 - 190	40 - 50
Vánoční štola	2	160 - 180 <sup>1)</sup>	50 - 70
<b>Chléb (žitný chléb):</b>			
1. První část procesu pečení.	1 - 2	1. 230 <sup>1)</sup>	1. 20
2. Druhá část procesu pečení.		2. 160 - 180 <sup>1)</sup>	2. 30 - 60
Zákusky z listového těsta s krémem/banánky	3	190 - 210 <sup>1)</sup>	20 - 35
Roláda	3	180 - 200 <sup>1)</sup>	10 - 20
Drobenkový koláč (suchý)	3	160 - 180	20 - 40
Mandlový koláč/ koláč s cukrovou polevou	3	190 - 210 <sup>1)</sup>	20 - 30
Ovocný koláč (kynuté těsto / piškotové těsto) <sup>2)</sup>	3	170	35 - 55
Ovocné koláče z křehkého těsta	3	170 - 190	40 - 60

Druh pečení	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Koláče s jemnou náplní (např. tvaroh, smetana, pudink)	3	160 - 180 <sup>1)</sup>	40 - 80
Pizza (s velkou náplní) <sup>2)</sup>	1 - 2	190 - 210 <sup>1)</sup>	30 - 50
Pizza (tenká)	1 - 2	220 - 250 <sup>1)</sup>	15 - 25
Nekvašený chléb	1	230 - 250	10 - 15
Švýcarský jablečný koláč	1	210 - 230	35 - 50

1) Předehřejte troubu

2) Použijte hluboký plech na pečení

### Sušenky

Druh pečení	Polohy roštů	Teplota °C	Čas v minutách
Sušenky z křehkého těsta	3	170 - 190	10 - 20
Short bread/ Pastry Stripes	3	160 <sup>1)</sup>	20 - 35
Sušenky z piškotového těsta	3	170 - 190	20 - 30
Sněhové pusinky	3	80 - 100	120 - 150
Makronky	3	120 - 130	30 - 60
Sušenky z kynutého těsta	3	170 - 190	20 - 40
Drobné pečivo z listového těsta	3	190 - 210 <sup>1)</sup>	20 - 30
Pečivo	3	190 - 210 <sup>1)</sup>	10 - 55
Small cakes (20 ks na plech)	3 - 4	170 <sup>1)</sup>	20 - 30

1) Předehřejte troubu

### Tabulka pro nákyipy a zapékaná jídla

Jídlo	Polohy roštů	Teplota °C	Čas v minutách
Zapečené těstoviny	1	180 - 200	45 - 60
Lasagne	1	180 - 200	35 - 50
Zapékaná zelenina	1	180 - 200 <sup>1)</sup>	15 - 30

Jídlo	Polohy roštů	Teplota °C	Čas v minutách
Bagety zapečené s roztaveným sýrem	1	200 - 220 1)	15 - 30
Sladké nákypy	1	180 - 200	40 - 60
Rybí nákypy	1	180 - 200	40 - 60
Plněná zelenina	1	180 - 200	40 - 60

1) Předehřejte troubu

## 10.6 Příprava pizzy (☞)

Druh pečení	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Pizza (tenká) 1)	1 - 2	200 - 230 2)	10 - 20
Pizza (s velkou náplní) 1)	1 - 2	180 - 200	20 - 35
Ovocné koláčky	1 - 2	170 - 200	35 - 55
Špenátový koláč	1 - 2	160 - 180	45 - 60
Slaný lotrinský koláč	1 - 2	170 - 190	45 - 55
Švýcarský koláč	1 - 2	170 - 200	35 - 55
Tvarohový dort	1 - 2	140 - 160	60 - 90
Jablečný koláč, s horní vrstvou	1 - 2	150 - 170	50 - 60
Zeleninový koláč	1 - 2	160 - 180	50 - 60
Nekvašený chléb	2 - 3	230 - 250 2)	10 - 20
Listové těsto s náplní	2 - 3	160 - 180 2)	45 - 55
Flammekuchen (alsaské jídlo podobné pizze)	2 - 3	230 - 250 2)	12 - 20
Pirohy (ruské pirohy s náplní)	2 - 3	180 - 200 2)	15 - 25

1) Použijte hluboký plech na pečení

2) Předehřejte troubu

## 10.7 Pečení masa

### Nádoba na pečení

- K pečení masa používejte žáruvzdorné nádoby (dodržujte pokyny výrobce).
- Velké pečeně můžete péct přímo v hlubokém plechu nebo na drátěném

roštu nad hlubokým plechem (je-li součástí příslušenství).

- Libové maso doporučujeme péct v pekáči s poklicí. Maso bude šťavnatější.
- Všechny druhy masa, které by měly zhnědnout, nebo mít po upečení kůrčičku, můžete péct v pekáči bez pokličky.



## 10.8 Pečení masa pomocí tradičního pečení

### Hovězí

Druh masa	Množství	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Dušené maso	1-1,5 kg	1	200 - 230	105 - 150
Hovězí pečeně nebo filet: nepropečené	na cm tloušťky	1	230 - 250 <sup>1)</sup>	6 - 8
Hovězí pečeně nebo filet: středně propečené	na cm tloušťky	1	220 - 230	8 - 10
Hovězí pečeně nebo filet: dobře propečené	na cm tloušťky	1	200 - 220	10 - 12

1) Předehřejte troubu

### Vepřové

Druh masa	Množství	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Plec, krkoviče, kýta v celku	1-1,5 kg	1	210 - 220	90 - 120
Kotlety, žebírka	1-1,5 kg	1	180 - 190	60 - 90
Sekaná	750 g–1 kg	1	170 - 190	50 - 60
Vepřové koleno (předvařené)	750 g–1 kg	1	200 - 220	90 - 120

### Telecí

Druh masa	Množství	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Telecí pečeně <sup>1)</sup>	1 kg	1	210 - 220	90 - 120
Telecí koleno	1,5-2 kg	1	200 - 220	150 - 180

1) použijte uzavřenou pečicí nádobu

**Jehněčí**

Druh masa	Množství	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Jehněčí kýta, jehněčí pečeně	1–1,5 kg	1	210 - 220	90 - 120
Jehněčí hřbet	1–1,5 kg	1	210 - 220	40 - 60

**Zvěřina**

Druh masa	Množství	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Zaječí hřbet, zaječí kýty	až 1 kg	1	220 - 240 <sup>1)</sup>	30 - 40
Hřbet z vysoké zvěře	1,5-2 kg	1	210 - 220	35 - 40
Kýta z vysoké zvěře	1,5-2 kg	1	200 - 210	90 - 120

1) Předehřejte troubu

**Drůbež**

Druh masa	Množství	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Kusy drůbeže	každý 200-250g	1	220 - 250	20 - 40
Půlka kuřete	každý 400-500 g	1	220 - 250	35 - 50
Kuře, brojler	1-1,5 kg	1	220 - 250	50 - 70
Kachna	1,5-2 kg	1	210 - 220	80 - 100
Husa	3,5-5 kg	1	200 - 210	150 - 180
Krůta	2,5-3,5 kg	1	200 - 210	120 - 180
Krůta	4-6 kg	1	180 - 200	180 - 240

**Ryby**

Druh masa	Množství	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Celá ryba	1-1,5 kg	1	210 - 220	40 - 70

## 10.9 Pečení masa s nastavením Turbo gril

### Hovězí

Druh masa	Množství	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Hovězí pečeně nebo filet: nepropečené	na cm tloušťky	1	190 - 200 1)	5 - 6
Hovězí pečeně nebo filet: středně propečené	na cm tloušťky	1	180 - 190	6 - 8
Hovězí pečeně nebo filet: dobře propečené	na cm tloušťky	1	170 - 180	8 - 10

1) Předehřejte troubu

### Vepřové

Druh masa	Množství	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Plec, krkovičky, kýta v celku	1-1,5 kg	1	160 - 180	90 - 120
Kotlety, žebřička	1-1,5 kg	1	170 - 180	60 - 90
Sekaná	750 g–1 kg	1	160 - 170	50 - 60
Vepřové koleno (předvařené)	750 g–1 kg	1	150 - 170	90 - 120

### Telecí

Druh masa	Množství	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Telecí pečeně	1 kg	1	160 - 180	90 - 120
Telecí koleno	1,5-2 kg	1	160 - 180	120 - 150

### Jehněčí

Druh masa	Množství	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Jehněčí kýta, jehněčí pečeně	1-1,5 kg	1	150 - 170	100 - 120
Jehněčí hřbet	1-1,5 kg	1	160 - 180	40 - 60

## Drůbež

Druh masa	Množství	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Kusy drůbeže	každý 200-250 g	1	200 - 220	30 - 50
Půlka kuřete	každý 400-500 g	1	190 - 210	35 - 50
Kuře, brojler	1-1,5 kg	1	190 - 210	50 - 70
Kachna	1,5-2 kg	1	180 - 200	80 - 100
Husa	3,5-5 kg	1	160 - 180	120 - 180
Krůta	2,5-3,5 kg	1	160 - 180	120 - 150
Krůta	4-6 kg	1	140 - 160	150 - 240

## 10.10 Gril

**Grilovací funkci používejte vždy s maximální teplotou.**



Vždy grilujte se zavřenými dvířky trouby.




Prázdnou troubu předehřejte po dobu pěti minut pomocí grilovací funkce.

- Rošt zasuňte do úrovně drážek uvedené v tabulce pro grilování.

- Do první úrovně drážek vždy zasuňte plech na zachycení šťávy.
- Grilujte pouze ploché kousky masa nebo ryb.

Grilovací oblast je nastavena do středu roštu



## Grilování

Typ grilovaných potravin	Poloha roštu	Teplota °C	Doba grilování v minutách	
			1. strana	2. strana
Burgers	4	max <sup>1)</sup>	9 - 15	8 - 13
Vepřový plátek	4	max	10 - 12	6 - 10
Klobásy	4	max	10 - 12	6 - 8
Hovězí steaky, telecí steaky	4	max	7 - 10	6 - 8
Topinky	4 - 5	max <sup>1)</sup>	1 - 4	1 - 4
Toasty s oblohou	4	max	6 - 8	-

<sup>1)</sup> Předehřejte troubu

## 10.11 Odmrazování

Potravin y rozbalte nebo zbavte obalů.  
Potravin y položte na talíř.

Nezakrývejte je talířem ani miskou. Mělo by tak dojít k prodloužení doby rozmrazování.

Použijte první polohu roštu trouby. Jedná se o spodní úroveň.

Jídlo	Doba rozmrazování v minutách	Následující doba rozmrazování v minutách	Poznámka
Kuře, 1000 g	100 - 140	20 - 30	Kuře položte na obrácený podšálek ve velkém talíři a v polovině doby obraťte.
Maso, 1000 g	100 - 140	20 - 30	V polovině doby obraťte
Maso, 500 g	90 - 120	20 - 30	V polovině doby obraťte
Pstruh, 150 g	25 - 35	10 - 15	-
Jahody, 300 g	30 - 40	10 - 20	-
Máslo, 250 g	30 - 40	10 - 15	-
Smetana, 2 x 200 g	80 - 100	10 - 15	Smetanu lze snadno ušlehat, i když jsou v ní ne zcela rozmražené kousky
Dort, 1400 g	60	60	-

## Varování ohledně akrylamidů

**Důležité** Podle nejnovějších vědeckých poznatků mohou akrylamidy vznikající při smažení jídel dohněda (zejména u

škrobnatých potravin) poškozovat zdraví. Doporučujeme proto vařit při nejnižších teplotách a nenechávat jídlo příliš zhnědnout.

## 11. TROUBA – ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



### UPOZORNĚNÍ

Viz kapitoly o bezpečnosti.

- Přední stranu spotřebiče otřete měkkým hadříkem namočeným v roztoku teplé vody a čisticího prostředku.
- K čištění kovových ploch použijte běžný čisticí prostředek.
- Vnitřek trouby čistěte po každém použití. Nečistoty se pak snadněji odstraňují a nepřipékají se.
- Odolné nečistoty odstraňte pomocí speciálního prostředku k čištění trouby.
- Vyčistěte všechno příslušenství trouby po každém použití a nechte jej vysušit. Použijte měkký hadr a vlažnou vodu s mycím prostředkem.
- Máte-li nepřilnavé příslušenství, nečistěte je agresivními čisticími

prostředky, ostrými předměty, ani je nemyjte v myčce nádobí. Mohli byste zničit nepřilnavou úpravu.




### Spotřebiče z nerezové oceli nebo hliníku

Dvířka trouby čistěte pouze vlhkou houbou. Osušte je měkkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte ocelové drátěnky, kyseliny nebo abrazivní (pískové) prostředky, protože by mohly poškodit povrch trouby. Ovládací panel vyčistěte se stejnou opatrností.


### 11.1 Drážky rošťů

Při čištění bočních stěn můžete drážky rošťů vyjmout.

## Vyjmutí drážek na rošty



1. Odtáhněte přední část drážek od stěny trouby.



2. Odtáhněte zadní konec drážek na rošty od stěny trouby a vytáhněte je ven.

## Instalace drážek na rošty

Drážky na rošty instalujte stejným postupem v opačném pořadí.



**Platí pro vysunovací drážky:**  
Zarážky na vysunovacích drážkách musí směřovat dopředu!



### POZOR

Ujistěte se, že delší upevňovací drát je vepředu. Konce obou drátů musí směřovat dozadu. Nesprávná instalace může poškodit smalt trouby.



### UPOZORNĚNÍ

Před čištěním skleněných panelů dvířek spotřebiče zkontrolujte, zda už vychladly. Mohlo by dojít k prasknutí skla.




### UPOZORNĚNÍ

Jestliže jsou skleněné panely poškozené nebo poškrábané, sklo je pak křehké a může prasknout. Skleněné panely je pak nutné vyměnit. Další informace získáte v místním servisním středisku.

## 11.2 Čištění dvířek trouby

Čištění si usnadníte, vysadíte-li dvířka.

## Vysazení dvířek:



1. Otevřete plně dvířka.
2. Posunujte šoupátko, dokud neuslyšíte cvaknutí.
3. Přivírejte dvířka, dokud se šoupátko nezajistí.
4. Odstraňte dvířka.


**i** Dvířka odstraníte jejich vytažením směrem dopředu nejprve na jedné a poté na druhé straně.

Po vyčištění dvířka trouby nasadte zpět opačným postupem. Ujistěte se, že při zasouvání dvířek uslyšíte klapnutí. V případě potřeby použijte sílu.


## 11.3 Skleněné panely trouby

**i** Sklo v dvířkách vašeho spotřebiče může být různého typu a tvaru dle příkladů na obrázcích. Počet skleněných panelů se může také lišit.

## Vytažení a vyčištění skleněných panelů dvířek



1. Uchopte okrajovou lištu na horní straně dvířek (B) na obou stranách a zatlačením směrem dovnitř uvolněte svorku těsnění.



2. Vytáhněte lištu dopředu a odstraňte ji.
3. Postupně uchopte skleněné panely na jejich horní straně a vytáhněte je nahoru z kolejniček.
4. Vyčistěte skleněné panely dvířek spotřebiče.

Panely vložte stejným postupem jako výše, ale v opačném pořadí.



### POZOR

Vyjímatelné skleněné panely jsou na jedné straně označeny. Ujistěte se, že je toto značení v levém horním rohu.

## 11.4 Žárovka trouby



### UPOZORNĚNÍ

Při výměně žárovky trouby buďte opatrní. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

### Před výměnou žárovky trouby:

- Vypněte troubu.
- Vytáhněte pojistky v pojistkové skříňce nebo vypněte jistič.



Na dno trouby položte látku, abyste zabránili poškození žárovky a skleněného krytu.

### Výměna žárovky trouby

1. Skleněný kryt žárovky se nachází na zadní straně vnitřku trouby.  
Skleněným krytem otočte proti směru hodinových ručiček a sejměte jej.
2. Skleněný kryt vyčistěte.
3. Žárovku v troubě vyměňte za novou, žáruvzdornou do teploty 300 °C.




Použijte žárovku stejného typu.

4. Nasadte skleněný kryt.

## 11.5 Vysazení zásuvky

Zásuvku pod troubou lze při čištění vyjmout.

1. Vytáhněte zásuvku až na doraz.



2. Zdvihněte zásuvku pod mírným úhlem a vyndejte ji z jejích drážek.

### Zasazení zásuvky

1. Usadte zásuvku do příslušných drážek. Ujistěte se, že jsou všechny úchytky v drážkách správně uchytené.
2. Sklopte zásuvku do vodorovné polohy a zasuňte ji.



### UPOZORNĚNÍ

Při používání trouby se v zásuvce může tvořit velké teplo. V zásuvce neskladujte hořlavé věci a materiály (jako např. čisticí prostředky, plastové sáčky, textilní chňapky, papír, spreje, apod.).

## 12. CO DĚLAT, KDYŽ...










### UPOZORNĚNÍ

Viz kapitoly o bezpečnosti.

Problém	Možná příčina	Řešení
Spotřebič vůbec nefunguje	Uvolněná pojistka v pojistkové skříňce (vybavený jistič)	Zkontrolujte pojistku (jistič). Jestliže pojistka (jistič) vypadne vícekrát, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře.
Spotřebič vůbec nefunguje	Dotkli jste se dvou nebo více sensorových tlačítek současně	Dotkněte se pouze jednoho sensorového tlačítka
Spotřebič vůbec nefunguje	Na ovládacím panelu je voda nebo skvrny od tuku	Vyčistěte ovládací panel



Problém	Možná příčina	Řešení
Spotřebič vůbec nefunguje	Je zapnutá dětská bezpečnostní pojistka nebo blokování tlačítek nebo <small>STOP GO</small>	Viz kapitola „Použití spotřebiče“.
Spotřebič vůbec nefunguje	Spotřebič není zapnutý	Zapněte spotřebič
Trouba nehřeje	Nejsou provedena nutná nastavení	Zkontrolujte nastavení
Žárovka trouby nesvítí	Žárovka trouby je vadná	Vyměňte žárovku trouby
Na jídle a uvnitř trouby se usazuje pára a kondenzát	Nechali jste jídlo v troubě příliš dlouho	Po upečení nenechávejte jídla v troubě déle než 15–20 minut
Na displeji se objeví „12.00“ a „LED“	Došlo k přerušení dodávky elektrického proudu	Nastavte znovu čas
Ukazatel zbytkového tepla se nerozsvítí	Varná zóna byla zapnutá jen krátkou dobu a není tedy horká	Jestliže musí být horká, obraťte se na místní servis
Varná zóna omezí tepelný výkon na 	Některá sensorová tlačítka jsou zakrytá nebo je na ovládacím panelu voda či skvrny od tuku	Odkryjte sensorová tlačítka. Vyčistěte ovládací panel
Když je spotřebič vypnutý, zazní zvukový signál	Zakryli jste jedno nebo více sensorových tlačítek	Odkryjte sensorová tlačítka
Mění se tepelný výkon	Funkce řízení výkonu je aktivní	Viz oddíl „Řízení výkonu“
Zazní zvukový signál a spotřebič se zapne a zase vypne. Po pěti sekundách opět zazní zvukový signál	Zakryli jste 	Odkryjte sensorové tlačítka
Rozsvítí se 	Je zapnutá funkce automatického vypnutí	Vypněte spotřebič a znovu jej zapněte
Rozsvítí se 	Zareagovala ochrana proti přehřátí varné zóny	Vypněte varnou zónu. Znovu zapněte varnou zónu
Rozsvítí se 	Na varné zóně není žádná nádoba	Na varnou zónu postavte nádobu
Rozsvítí se 	Nevhodná nádoba	Použijte vhodnou nádobu
Rozsvítí se 	Průměr dna nádoby je pro varnou zónu příliš malý	Přesuňte ji na menší varnou zónu

Problém	Možná příčina	Řešení
Rozsvítí se [E] a číslo	Porucha spotřebiče	Spotřebič na chvíli odpojte z elektrické sítě. Vypojte pojistku v domácí elektroinstalaci. Opět připojte. Pokud se [E] opět rozsvítí, obraťte se na poprodejní servis
Rozsvítí se [E4]	Spotřebič je v chybovém stavu, protože se nádoba vyvařila do sucha, nebo jste použili nevhodnou nádobu. Zareagovala ochrana proti přehřátí varné zóny. Je zapnutá funkce automatického vypnutí	Vypněte spotřebič. Odstraňte horkou nádobu. Po přibližně 30 sekundách opět zapněte varnou zónu. [E4] by se mělo přestat zobrazovat, ukazatel zbytkového tepla nemusí zhasnout. Nechte nádobu vychladnout a přečtěte si část „Nádoby pro indukční varnou zónu“

Pokud problém nemůžete vyřešit sami, obraťte se na svého prodejce nebo na místní autorizované servisní středisko. Potřebné údaje pro servisní středisko najdete na typovém štítku. Typový štítek

se nachází na předním rámu vnitřní části trouby.

Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:

Model (MOD.) .....

Výrobní číslo (PNC) .....

Sériové číslo (SN) .....

## 13. INSTALACE




### UPOZORNĚNÍ

Viz kapitoly o bezpečnosti.

Rozměry	
Výška	847 - 867 mm
Šířka	596 mm
Hloubka	600 mm
Objem trouby	74 l
Napětí	230 V
Frekvence	50 Hz

### 13.1 Umístění spotřebiče

Tento volně stojící spotřebič můžete umístit s kuchyňskou skříňkou po jedné nebo po obou stranách nebo v rohu.




### Minimální vzdálenosti

Rozměry	mm
A	2
B	685

### 13.2 Vyrovnání

Pomocí seřiditelných nožiček na spodku spotřebiče nastavte výšku horní pracovní plochy do stejné úrovně s ostatními povrchy.



### 13.3 Ochrana proti překlopení



#### POZOR

Je nutné nainstalovat ochranu proti překlopení. Pokud ji nenainstalujete, spotřebič se může překlopit.

Váš spotřebič je označen symbolem uvedeným na obrázku (je-li použit), který vám instalaci ochrany proti překlopení připomene.




Ujistěte se, že jste ochranu proti překlopení nainstalovali ve správné výšce.

1. Nastavte správnou výšku a umístění spotřebiče, než připojíte ochranu proti překlopení.
2. Nainstalujte ochranu proti překlopení ve výšce 77 mm pod úroveň horní pracovní plochy a 49 mm od levé strany spotřebiče skrze kruhový otvor na konzoli (viz obrázek). Přišroubujte jej do pevného materiálu nebo použijte vhodnou oporu (zeď).
3. Tento otvor naleznete na levé straně zadní části spotřebiče (viz obrázek).

Nadzdvihněte předek spotřebiče (1) a umístěte jej doprostřed prostoru v kuchyňské lince (2). Jestliže je prostor mezi pracovními plochami kuchyňské linky větší, než je šířka spotřebiče, pak musíte pro vystředění spotřebiče upravit postranní rozměr.

Přesvědčte se, že je plocha za spotřebičem hladká.



## 13.4 Elektrická instalace



Výrobce nenese odpovědnost za úrazy či škody způsobené nedodržením bezpečnostních pokynů uvedených v kapitole „Bezpečnostní informace“.

Spotřebič se dodává bez zástrčky a napájecího kabelu.

Vhodné typy kabelů: H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F.

## 14. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Recyklujte materiály označené symbolem ♻️. Obaly vyhoďte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci.

Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče určené k

likvidaci. Spotřebiče označené příslušným symbolem ♻️ nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.

# OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE .....	38
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY .....	39
3. POPIS VÝROBKU .....	42
4. PRED PRVÝM POUŽITÍM .....	43
5. VARNÝ PANEL – KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE .....	44
6. VARNÝ PANEL – UŽITOČNÉ RADY A TIPY .....	48
7. VARNÝ PANEL – OŠETROVANIE A ČISTENIE .....	49
8. RÚRA – KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE .....	50
9. RÚRA - ČASOVÉ FUNKCIE .....	53
10. RÚRA – UŽITOČNÉ RADY A TIPY .....	54
11. RÚRA – OŠETROVANIE A ČISTENIE .....	66
12. ČO ROBIŤ, KEĎ.....	68
13. INŠTALÁCIA .....	70

## PRE DOKONALÉ VÝSLEDKY

Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky AEG. Vytvorili sme ho tak, aby vám poskytol dokonalý výkon po mnoho rokov, za pomoci inovačných technológií, ktoré uľahčujú život - vlastností, ktoré u bežných spotrebičoch nenájdete. Venujte, prosím, niekoľko minút prečítaniu si tohto návodu, aby ste svoj spotrebič využili čo najlepšie.

**Navštívte našu stránku, kde nájdete:**



Tipy na používanie, brožúry, riešenie problémov a informácie o údržbe:  
**[www.aeg.com](http://www.aeg.com)**



Zaregistrujte si produkt a využite tak ešte lepší servis:  
**[www.aeg.com/productregistration](http://www.aeg.com/productregistration)**



Do spotrebiča si môžete zakúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely:  
**[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)**

## STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM

Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.  
Keď budete kontaktovať servis, nezabudnite si pripraviť nasledujúce údaje.  
Tieto informácie nájdete na výrobnom štítku. Model, číslo výrobku, sériové číslo.



Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny.



Všeobecné informácie a tipy



Environmentálne informácia

Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

# 1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nie je zodpovedný za škody a zranenia spôsobené nesprávnou inštaláciou a používaním. Návod na používanie uchovávajte vždy v blízkosti spotrebiča, aby ste doň mohli v budúcnosti nahliadnuť.

## 1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb



### **VAROVANIE**

Nebezpečenstvo udusenía, poranenia alebo trvalého postihnutia.

- Deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí môžu tento spotrebič používať len vtedy, ak sú pod dozorom dospelšej osoby alebo osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.
- Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
- Obaly uschovajte mimo dosahu detí.
- Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k spotrebiču počas prevádzky alebo keď je horúci. Prístupné časti sú horúce.
- Ak má spotrebič detskú poistku, odporúčame ju zapnúť.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

## 1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas používania môžu veľmi zahrievať. Nedotýkajte sa výhrevných teľies.
- Spotrebič nepoužívajte prostredníctvom externého časovača ani samostatného diaľkového ovládania.

- Varenie na varnom paneli s tukom alebo olejom bez dohľadu môže byť nebezpečné a môže spôsobiť požiar.
- Nikdy sa nepokúšajte zahasit' oheň vodou, ale vypnite spotrebič a potom zakryte plameň, napr. pokrievkou alebo nehorľavou pokrývkou.
- Na varnom povrchu nenechávajte žiadne predmety.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
- Kovové predmety, napríklad nože, vidličky, lyžice a pokrievky by sa nemali klásť na povrch varného panela, pretože sa môžu rozpáliť.
- Na čistenie skla dvierok nepoužívajte drsné práškové prostriedky, ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli poškrabať povrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla.
- Buďte opatrní, keď sa dotýkate zásuvky na skladovanie. Môže byť horúca.
- Ak chcete vybrať zasúvacie lišty, najprv potiahnite prednú časť zasúvacích lišt a potom zadný koniec smerom od bočnej steny a vyberte ich. Pri inštalácii zasúvacích lišt zvolte opačný postup.
- Ak je sklokeramický povrch prasknutý, vypnite spotrebič, aby ste vylúčili možnosť úrazu elektrickým prúdom.
- Varný panel vypínajte po každom použití jeho ovládacími prvkami. Nespoliehajte sa na funkciu rozpoznávania varnej nádoby.

## 2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

### 2.1 Inštalácia



#### **VAROVANIE**

Tento spotrebič smie nainštalovať iba kvalifikovaná osoba.

- Odstráňte všetok obalový materiál.

- Poškodený spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte.
- Dodržiavajte pokyny na inštaláciu dodané so spotrebičom.
- Pri premiestňovaní spotrebiča buďte vždy opatrní, pretože je ťažký. Vždy používajte bezpečnostné rukavice.

- Spotrebič neťahajte za rukoväť.
- Dodržiavajte požadovanú minimálnu vzdialenosť od iných spotrebičov a nábytku.
- Uistite sa, že konštrukcie, pod ktorými a vedľa ktorých je spotrebič nainštalovaný, sú bezpečné.
- Po bokoch spotrebiča musia byť umiestnené spotrebiče alebo zariadenia rovnakej výšky.
- Spotrebič neinštalujte na podstavec.
- Spotrebič neinštalujte vedľa dverí ani pod okno. Predídete tak zhodeniu horúceho kuchynského riadu zo spotrebiča pri otvorení dverí alebo okna.



### VAROVANIE

Aby ste predišli prevrhnutiu spotrebiča, nezabudnite nainštalovať stabilizačné pomôcky. Pozrite si časť „Inštalácia“.

## Elektrické zapojenie



### VAROVANIE

Nebezpečenstvo požiaru a zásahu elektrickým prúdom.

- Všetky práce spojené so zapojením do elektrickej siete smie vykonať výlučne kvalifikovaný elektrikár.
- Spotrebič musí byť uzemnený.
- Uistite sa, že elektrické údaje uvedené na typovom štítku spotrebiča zodpovedajú parametrom elektrickej siete. Ak nie, kontaktujte elektrikára.
- Vždy používajte správne nainštalovanú uzemnenú zásuvku.
- Nepoužívajte adaptéry, rozdvójky ani predlžovacie prírodné káble.
- Uistite sa, že zástrčka a prírodný elektrický kábel nie sú poškodené. Ak chcete vymeniť prírodný elektrický kábel, kontaktujte servis alebo elektrikára.
- Nedovoľte, aby sa sieťové káble dostali do kontaktu s dvierkami spotrebiča najmä vtedy, keď sú dvierka horúce.
- Zariadenie na ochranu pred dotykom elektrických častí pod napätím a neizolovaných častí treba namontovať tak, aby sa nedalo odstrániť bez nástrojov.

- Zástrčku zapojte do zásuvky až na konci inštalácie. Uistite sa, že napájací elektrický kábel je po inštalácii prístupný.
- Ak je sieťová zásuvka uvoľnená, nepájajte do nej sieťovú zástrčku.
- Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej siete neťahajte za napájací kábel. Vždy ťahajte za zástrčku napájacieho kábla.
- Použite iba správne izolačné zariadenia: ochranné ističe alebo poistky (skrutkovacie poistky treba vybrať z držiaka).
- Elektrická sieť v domácnosti musí mať izolačné zariadenie, ktoré umožní odpojenie spotrebiča od elektrickej siete na všetkých póloch. Vzdialenosť kontaktov izolačného zariadenia musí byť minimálne 3 mm.

## 2.2 Používanie



### VAROVANIE

Nebezpečenstvo zranenia, popálenín alebo zásahu elektrickým prúdom.

- Tento spotrebič používajte v domácom prostredí.
- Nemeňte technické charakteristiky tohto spotrebiča.
- Zabezpečte, aby boli vetracie otvory voľné.
- Počas činnosti nenechávajte spotrebič bez dozoru.
- Po každom použití spotrebič vypnite.
- Počas činnosti sa vnútorné časti spotrebiča zohrejú na vysokú teplotu. Ne dotýkajte sa ohrevných článkov v spotrebiči. Pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva alebo nádob na pečenie vždy používajte kuchynské rukavice.
- Keď je spotrebič v činnosti, pri otváraní dvierok postupujte opatrne. Môže dôjsť k úniku horúceho vzduchu.
- Spotrebič nepoužívajte, keď máte mokré ruky ani keď je v kontakte s vodou.
- Na otvorené dvierka netlačte.
- Na obsluhu spotrebiča nepoužívajte externý časovač ani samostatné diaľkové ovládanie.
- Dvierka musia byť zavreté vždy, keď je spotrebič v činnosti.



- Na varné zóny nekladte príbor ani pokrievky. Môžu sa zahriať.
- Po použití varnú zónu vypnite.
- Nepoužívajte spotrebič ako pracovný alebo odkladací povrch.
- Ak je povrch spotrebiča popraskaný, ihneď odpojte spotrebič z elektrickej siete. Predídete tak zásahu elektrickým prúdom.
- Keď je spotrebič v prevádzke, používatelia s kardiosimulátorom musia udržiavať vzdialenosť od indukčných varných zón minimálne 30 cm.



### VAROVANIE

Hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu.

- Tuky a oleje môžu pri zohriatí uvoľňovať horľavé výpary. Pri príprave jedla musia byť plamene alebo horúce predmety v dostatočnej vzdialenosti od tukov a olejov.
- Výpary uvoľňované veľmi horúcim olejom môžu spôsobiť spontánne vznietenie.
- Použitý olej, ktorý môže obsahovať zvyšky pokrmov, môže spôsobiť požiar pri nižšej teplote ako nový olej.
- Horľavé látky ani predmety, ktoré sú nasiaknuté horľavými látkami, nekladte do spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.
- Pri otváraní dvierok sa do blízkosti spotrebiča nesmú dostať iskry ani otvorený plameň.
- Dvierka spotrebiča otvárajte opatrne. Použitím prísad s obsahom alkoholu môže vzniknúť zmes alkoholu so vzduchom.
- Oheň sa nepokúšajte zahasit vodou. Spotrebič odpojte od elektrickej siete a plameň zakryte pokrievkou alebo hasiacou prikrývkou.



### VAROVANIE

Hrozí nebezpečenstvo poškodenia spotrebiča.

- Aby ste predišli poškodeniu alebo zmene farby smaltu:
  - nádoby na pečenie ani iné predmety nekladte priamo na dno spotrebiča,
  - na dno spotrebiča nedávajte alobal,

- do horúceho spotrebiča nelejte vodu,
- nenechávajte v rúre vlhký riad ani potraviny po ukončení prípravy jedla,
- pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva postupujte opatrne.
- Zmena farby smaltu nemá žiadny vplyv na funkciu spotrebiča. Nie je to nedostatok, na ktorý sa vzťahuje záruka.
- Na prípravu vlhkých koláčov používajte hlboký pekáč. Ovocné šťavy spôsobujú škvrny, ktoré môžu byť trvalé.
- Horúci kuchynský riad nenechávajte na ovládacom paneli.
- Obsah kuchynského riadu nenechajte vyvrieť.
- Dávajte pozor, aby na spotrebič nespádli predmety alebo kuchynský riad. Mohlo by dôjsť k poškodeniu povrchu spotrebiča.
- Varné zóny nikdy nepoužívajte s prázdny kuchynským riadom ani bez riadu.
- Na spotrebič nedávajte alobal.
- Riad vyrobený z liatiny, hliníka alebo s poškodeným dnom môže spôsobiť poškrabanie sklokeramiky. Pri premiestňovaní týchto predmetov po varnom povrchu ich vždy nadvihnite.

## 2.3 Ošetrovanie a čistenie



### VAROVANIE

Hrozí nebezpečenstvo zranenia, požiaru alebo poškodenia spotrebiča.

- Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.
- Skontrolujte, či je spotrebič studený. Existuje riziko, že sklenené panely môžu prasknúť.
- Ak sú sklenené panely poškodené, ihneď ich nechajte vymeniť. Kontaktujte servisné stredisko.
- Pri vyberaní dvierok spotrebiča postupujte opatrne. Dvierka sú ťažké!
- Spotrebič pravidelne čistite, aby ste predišli opotrebeniu povrchového materiálu.

- Zvyšky tuku alebo potravín v spotrebiči môžu spôsobiť požiar.
- Spotrebič vyčistíte vlhkou mäkkou handričkou. Používajte iba neutrálne saponáty. Nepoužívajte abrazívne prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani kovové predmety.
- Ak používate sprej na čistenie rúr, dodržiavajte bezpečnostné pokyny na obale.
- Katalytický smalt (ak je k dispozícii) nečistíte žiadnym čistiacim prostriedkom.

## 2.4 Vnútorne osvetlenie

- Žiarovka alebo halogénová žiarovka používaná v tomto spotrebiči je určená len pre domáce spotrebiče. Nepoužívajte ich na osvetlenie domácnosti.



### VAROVANIE

Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

- Pred výmenou žiarovky odpojte spotrebič od zdroja napájania.
- Používajte žiarovky s rovnakými technickými údajmi.

## 2.5 Likvidácia




### VAROVANIE

Nebezpečenstvo poranenia alebo udusenía.

- Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
- Odrežte elektrický napájací kábel a zlikvidujte ho.
- Odstráňte západku dvierok, aby ste zabránili uviaznutiu detí a domácich zvierat v spotrebiči.


# 3. POPIS VÝROBKU

## 3.1 Celkový prehľad



- 1 Ovládač funkcií rúry
- 2 Elektronický programátor
- 3 Ovládač teploty
- 4 Ukazovateľ teploty
- 5 Ohrevný článok
- 6 Osvetlenie rúry
- 7 Ventilátor a ohrevné teleso
- 8 Úrovne v rúre

## 3.2 Rozloženie varného povrchu



- 1** Indukčná varná zóna 1400 W s výkonovou funkciou Power 2500 W
- 2** Výpustný otvor pary
- 3** Indukčná varná zóna 1800 W s výkonovou funkciou Power 2800 W
- 4** Indukčná varná zóna 1800 W s výkonovou funkciou Power 2800 W
- 5** Ovládací panel
- 6** Indukčná varná zóna 2300 W s výkonovou funkciou Power 3600 W

## 3.3 Príslušenstvo

- **Rošt rúry**  
Na kuchynský riad, formy na koláče, pečené pokrmy.
- **Plech na pečenie**  
Na koláče a sušienky.
- **Hlboký pekáč**

Na pečenie mäsa a múčnych pokrmov alebo ako nádoba na zachytávanie tuku.

- **Vyberateľné teleskopické lišty**

Na uloženie roštov alebo plechov.

- **Zásuvka na odkladanie**

Pod vnútorným priestorom rúry sa nachádza zásuvka na odkladanie.

## 4. PRED PRVÝM POUŽITÍM



### VAROVANIE

Pozrite si kapitoly o bezpečnosti.

### 4.1 Prvé čistenie

- Vyberte všetko príslušenstvo a vyberateľné zasúvacie lišty (ak sú k dispozícii).
- Pred prvým použitím spotrebič vyčistite.




Pozrite si kapitolu „Ošetrovanie a čistenie“.

### 4.2 Sensorové tlačidlo




Ak chcete používať spotrebič, stlačte a podržte sensorové tlačidlo na ovládacom paneli na minimálne 1 sekundu.



## 4.3 Nastavenie času

**i** Pred prvým použitím rúry je potrebné nastaviť čas.

Po zapojení spotrebiča do elektrickej siete alebo po výpadku napájania bude blikať indikátor funkcie Čas. Stláčaním tlačidla + alebo - nastavte správny čas.



Približne po piatich sekundách blikanie prestane a displej bude zobrazovať nastavený denný čas.

**i** Ak chcete zmeniť nastavený čas, opakovane stláčajte tlačidlo (🕒), až kým nezačne blikať ukazovateľ funkcie Čas. Nesmiete zároveň nastaviť funkciu Trvanie (|→) alebo Koniec (→).

## 4.4 Prvé zohriatie rúry

Prázdnu rúru treba zohriať, aby sa vypálili zvyšky tuku.

1. Nastavte funkciu (☐) a maximálnu teplotu.
2. Spotrebič nechajte spustený jednu hodinu.
3. Nastavte funkciu (☐) a maximálnu teplotu.
4. Spotrebič nechajte spustený desať minút.
5. Nastavte funkciu (☐) a maximálnu teplotu.
6. Spotrebič nechajte spustený desať minút.

Príslušenstvo sa môže zohriať viac než zvyčajne. Zo spotrebiča môže vychádzať zápach a dym. Je to normálne. Zabezpečte dostatočné vetranie.


# 5. VARNÝ PANEĽ – KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE







### VAROVANIE

Pozrite si kapitoly o bezpečnosti.











## 5.1 Rozloženie ovládacieho panelu




Spotrebič sa ovláda senzorovými tlačidlami. Ukazovatele a displej vám oznámia, ktoré funkcia je zapnutá.

Senzorové tlačidlo	Funkcia
1 	Zapínanie a vypínanie varného panela.
2 	Zablokovanie a odblokovanie ovládacieho panela.
3 Ukazovatele varných zón pre časomer	Zobrazuje, pre ktorú varnú zónu ste nastavili čas.
4 Displej časomera	Zobrazenie času v minútach.
5 P	Zapnutie výkonovej funkcie Power.
6 Indikácia varného stupňa	Zobrazenie varného stupňa.
7 Ovládací pásik	Nastavenie varného stupňa.
8 + / -	Predĺženie alebo skrátenie času.
9 	Nastavenie varnej zóny.
10 	Zapnutie alebo vypnutie funkcie STOP+GO.

## 5.2 Zobrazenie varného stupňa


Displej	Popis
	Varná zóna je vypnutá.
	Varná zóna je zapnutá.
	Funkcia STOP+GO/udržiavania teploty je zapnutá.
	Funkcia automatického ohrevu je zapnutá.
	Výkonová funkcia Power je zapnutá.
	Vyskytla sa porucha.
	OptiHeat Control (trojstupňový ukazovateľ zvyškového tepla): pokračovať vo varení/udržiavanie teploty jedla/ zvyškové teplo.
	Je zapnutá funkcia blokovania/detskej poistky.
	Riad je nevhodný, príliš malý alebo na varnej zóne nie je riad.
	Je zapnuté automatické vypínanie.

## 5.3 Zapnutie a vypnutie varného panela

Ak chcete varný panel zapnúť alebo vypnúť, dotknite sa tlačidla  na 1 sekundu.

## 5.4 Varný stupeň

Dotknite sa požadovaného varného stupňa na ovládacom páse. V prípade potreby nastavený stupeň upravte pohybom doľava alebo doprava. Nepúšťajte ho skôr, ako dosiahnete požadovaný varný stupeň. Na displeji sa zobrazí varný stupeň.




## 5.5 Automatický ohrev

Funkcia automatického ohrevu vám umožní rýchlejšie dosiahnuť požadovaný varný stupeň. Táto funkcia nastaví na určitú dobu najvyšší varný stupeň (pozrite si graf) a potom ho zníži na potrebný nižší varný stupeň.

Zapnutie automatického ohrevu:

1. Dotknite sa tlačidla **P**. Na displeji sa rozsvieti symbol **P**.
2. Okamžite nastavte požadovaný varný stupeň. Po 3 sekundách sa na displeji zobrazí symbol **P**.
3. Ak chcete funkciu vypnúť, zmeňte nastavenie varného stupňa.




## 5.6 Výkonová funkcia Power

Výkonová funkcia Power zvyšuje výkon indukčných varných zón. Výkonová funkcia Power sa zapne maximálne na 10 minút. Potom sa indukčná varná zóna opäť automaticky prepne späť na najvyššie nastavenie ohrevu. Zapína sa dotykem **P**. Na displeji sa rozsvieti symbol **P**. Vypína sa dotykem ovládača na nastavenie varného stupňa **1** - **14**.

## 5.7 Riadenie výkonu

Riadenie výkonu rozdeľuje výkon medzi dve varné zóny v dvojici (pozrite si obrá-

zok). Výkonová funkcia Power zvyšuje výkon na maximálnu úroveň pre jednu varnú zónu z dvojice a znižuje výkon druhej varnej zóny. Displej pre zónu so zníženým výkonom striedavo zobrazuje dve úrovne.



## 5.8 Časovač

Služi na nastavenie času automatického vypnutia pre varnú zónu.

1. Nastavte varnú zónu. Opakovane sa dotýkajte tlačidla **⌚**, až kým sa nerozsvieti ukazovateľ požadovanej varnej zóny.

**i** Pred zapnutím časovača je potrebné nastaviť varnú zónu.

2. Nastavte varný stupeň pre varnú zónu. Môžete ho nastaviť aj po zapnutí časovača.
3. Ak chcete zapnúť časovač alebo zmeniť nastavený čas, dotknite sa tlačidla **+** alebo **-** na ovládacom paneli varného panela. Maximálne je možné nastaviť 99 minút.

Ukazovateľ varnej zóny bliká pomaly. Časovač začne odrátavať nastavenú dobu.

4. Ak chcete skontrolovať zostávajúci čas, opakovane sa dotýkajte tlačidla **⌚**, až kým nezačne ukazovateľ požadovanej varnej zóny rýchlo blikat'. Na displeji sa zobrazí zostávajúci čas.

Po uplynutí nastaveného času bude symbol **00** blikat' a zaznie zvukový signál. Varná zóna sa vypne.

5. Ak chcete signál vypnúť, dotknite sa tlačidla **⌚**.



Ak chcete časovač vypnúť pred uplynutím nastaveného času, nastavte pomocou varnú zónu a dotknite sa tlačidla -. Zostávajúci čas sa odrátava smerom nadol až po **00**. Ukazovateľ varnej zóny zhasne.

Keď varné zóny nie sú zapnuté, môžete časovač používať ako kuchynský časomer. Ak ho chcete použiť takýmto spôsobom, nastavte varnú zónu a zapnite časovač, ale nenastavte pritom varný stupeň.

## 5.9 Funkcia „Stop and Go“

Funkcia „Stop and Go“ nastaví všetky zapnuté varné zóny na najnižší varný stupeň ().

Táto funkcia nevypne funkciu časovača.

- Ak chcete zapnúť túto funkciu, dotknite sa tlačidla . Na displeji sa zobrazí symbol .
- Ak chcete túto funkciu vypnúť, dotknite sa tlačidla . Na displeji sa zobrazí predtým nastavený varný stupeň.



Keď je zapnutá funkcia „Stop and Go“, nie je možné zmeniť nastavenie varných stupňov.

## 5.10 Zablokovanie

Keď sú varné zóny zapnuté, môžete zablokovať ovládací panel, ale nie tlačidlo . Táto funkcia zabráni neúmyselnej zmene varného stupňa.

Táto funkcia nevypne funkciu časovača.

1. Nastavte varný stupeň.
2. Ak chcete zapnúť túto funkciu, dotknite sa tlačidla . Na displeji sa na 4 sekundy zobrazí symbol .
3. Ak chcete túto funkciu vypnúť, dotknite sa tlačidla . Na displeji sa zobrazí predtým nastavený varný stupeň.



Ak spotrebič vypnete, funkcia sa vypne.

## 5.11 Detská poistka

Táto funkcia zabráni neúmyselnému zapnutiu varného panela.

## Zapnutie detskej poistky

1. Dotykom tlačidla zapnite varný panel. Nenastavujte žiadny varný stupeň.
2. Dotknite sa tlačidla na 4 sekundy. Na displeji sa zobrazí symbol . Detská poistka je zapnutá.
3. Dotykom tlačidla vypnite varný panel.

## Vypnutie detskej poistky

1. Dotykom tlačidla zapnite varný panel. Nenastavujte žiadny varný stupeň.
2. Dotknite sa tlačidla na 4 sekundy. Na displeji sa zobrazí symbol .
3. Dotykom tlačidla vypnite varný panel.

## Vyradenie detskej poistky na jedno varenie

1. Dotykom tlačidla zapnite varný panel. Na displeji sa zobrazí symbol .
2. Dotknite sa tlačidla na 4 sekundy.
3. Do 10 sekúnd nastavte varný stupeň. Varný panel môžete používať.
4. Po vypnutí varného panela sa detská poistka znova zapne.

## 5.12 OptiHeat Control (trojstupeňový ukazovateľ zvyškového tepla)

OptiHeat Control signalizuje úroveň zvyškového tepla ( \ \ ). Indukčné varné zóny generujú teplo potrebné na varenie priamo na dne kuchynského riadu. Sklokeramika sa zohrieva vplyvom horúceho riadu.



### VAROVANIE


Hrozí nebezpečenstvo popálenia zvyškovým teplom.


## 5.13 Automatické vypínanie








Varný panel sa automaticky vypne, ak:

- Všetky varné zóny sú vypnuté .
- Po zapnutí varného panela nenastavíte žiadny varný stupeň.
- Rozležete alebo položíte niečo na ovládací panel varného panela na viac

ako 10 sekúnd (panvicu, handru a pod.). Zaznie zvukový signál a varný panel sa vypne. Odstráňte príslušný predmet alebo vyčistite ovládací panel.

- Varný panel sa veľmi zohreje (napr. po vyvretí celého obsahu nádoby). Pred opätovným použitím varného panela musí varná zóna vychladnúť.
- Ak používate nesprávny kuchynský riad. Na displeji sa zobrazí symbol  a varná zóna sa po 2 minútach automaticky vypne.
- Ak nevypnete varnú zónu ani nezmeníte nastavenie varného stupňa. Po

určitej dobe (pozri tabuľku) sa na displeji zobrazí symbol  a varný panel sa vypne.

Varný stupeň	Čas vypnutia
 1 - 3	6,0 h
 - 	5,0 h
 - 	4,0 h
 - 	1,5 h

## 6. VARNÝ PANEL – UŽITOČNÉ RADY A TIPY



### VAROVANIE

Pozrite si kapitoly o bezpečnosti.

### 6.1 Kuchynský riad pre indukčné varné zóny



Pri indukčnom varení výkonné elektromagnetické pole vytvára takmer okamžité teplo vo vnútri kuchynského riadu.

#### Materiál kuchynského riadu

- **Vhodný:** liatina, oceľ, smaltovaná oceľ, antikoro, riad s viacvrstvovým dnom (označený výrobcom ako vhodný pre indukčné varné panely).
- **Nevhodný:** hliník, meď, mosadz, sklo, keramika, porcelán.

#### Kuchynský riad je vhodný pre indukčný varný panel, ak:

- po nastavení varnej zóny na najvyšší varný stupeň zovrie voda veľmi rýchlo,
- dno kuchynského riadu priťahuje magnet.



**Dno riadu musí byť podľa** možnosti čo najhrubšie a najrovnejšie.

**Rozmery riadu:** Indukčné varné zóny sa automaticky prispôbujú rozmerom dna kuchynského riadu, a to až do určitej hranice. Ale magnetická časť dna riadu musí mať aspoň určitý stanovený priemer.

Varná zóna	Minimálny priemer kuchynského riadu [mm]
Pravá zadná — 180 mm	145
Pravá predná — 180 mm	145
Ľavá zadná — 145 mm	125
Ľavá predná — 210 mm	180

### 6.2 Zvuky počas prevádzky

#### Ak je počut:

- Praskanie: kuchynský riad je vyrobený z rôznych materiálov (sendvičová štruktúra).
- Pískanie: jedna alebo viacero varných zón je spustených s vysokým výkonom a kuchynský riad je vyrobený z rôznych materiálov (sendvičová štruktúra).
- Hučanie: jedna alebo viacero varných zón je spustených s vysokým výkonom.
- Cvakanie: pri spínaní elektrických obvodov.
- Syčanie, bzučanie: pri činnosti ventilátora.



Tieto zvuky sú normálne a neznamenajú poruchu spotrebiča.

- Kuchynský riad položte na varnú zónu pred zapnutím.

### 6.3 Úspora energie



- Na kuchynský riad podľa možnosti vždy položte pokrievku.

### 6.4 Príklady použitia na varenie

Údaje uvedené v tabuľke sú iba orientačné.

Var- ný stu- peň	Použitie:	Čas	Rady
1	Udržiavanie teploty hotových jedál.	podľa potreby	Na kuchynský riad položte pokrievku.
1-3	Holandská omáčka, topenie: maslo, čokoláda, želatína.	5-25 min	Z času na čas premiešajte.
1-3	Zahustenie: nadýchané omelety, volské oká.	10-40 min	Na kuchynský riad položte pokrievku.
3-5	Dusenie ryže a jedlá s mliečnym základom, prihrievanie hotových jedál.	25-50 min	Pridajte aspoň dvakrát toľko tekutiny ako ryže, mliečne jedlá počas varenia občas premiešajte.
5-7	Dusenie zeleniny, rýb, mäsa.	20-45 min	Pridajte niekoľko polievkových lyžíc tekutiny.
7-9	Dusenie zemiakov v pare.	20-60 min	Použite max. ¼ l vody na 750 g zemiakov.
7-9	Varenie väčšieho množstva jedla, omáčok a polievok.	60-150 min	Max. 3 l tekutiny plus prísady.
9-12	Jemné vyprážanie: rezne, teľacie cordon bleu, kotlety, mäsové guľky, klobásky, pečeň, zasmážka, vajíčka, lievance, šišky.	podľa potreby	Po uplynutí polovice času obráťte.
12-13	Vyprážanie pri vyššej teplote, zemiakové placky, steaky, rezne.	5-15 min	Po uplynutí polovice času obráťte.
14	Varenie veľkého množstva vody, varenie cestovín, príprava mäsa (guláš, ragú), vyprážené hranolčky.		

Výkonová funkcia Power je najvhodnejšia na ohrev veľkého množstva vody.

## 7. VARNÝ PANEL – OŠETROVANIE A ČISTENIE



**VAROVANIE**  
Pozrite si kapitoly o bezpečnosti.

Dbajte na to, aby bola dolná časť kuchynského riadu vždy čistá.

Spotrebič vyčistite po každom použití.



Škrabance a tmavé škrvny na sklokeramike neovplyvňujú funkčnosť spotrebiča.

#### Odstránenie nečistôt:

- **Okamžite odstráňte:** roztopený plast, plastovú fóliu a potraviny s obsahom cukru. V opačnom prípade môžu nečistoty poškodiť spotrebič. Na sklo použijete špeciálnu škrabku. Škrabku priložte na sklenený povrch tak, aby bola naklonená vo vhodnom uhle, a posúvajte čepel po povrchu.
- Spotrebič vyčistite vlhkou handričkou a malým množstvom umývadacieho prostriedku.
- Nakoniec **čistú handrou vyutierajte spotrebič dosucha.**

– **Odstráňte po dostatočnom vychladnutí spotrebiča:** usadeniny vodného kameňa, škrvny od vody, mastné škrvny a lesklé farebné kovové škrvny. Použite špeciálny čistiaci prostriedok na sklokeramiku alebo nehrdzavejúcu oceľ.

## 8. RÚRA – KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE



#### VAROVANIE

Pozrite si kapitoly o bezpečnosti.

### 8.1 Chladiaci ventilátor

Chladiaci ventilátor sa zapína automaticky pri zapnutí spotrebiča. Ak spotrebič vypnete, chladiaci ventilátor pokračuje v činnosti, kým sa spotrebič neochladí.

- Otočte otočný ovládač teploty na príslušnú teplotu.

Indikátor teploty svieti, kým sa teplota v spotrebiči sa zvyšuje.






- Ak chcete deaktivovať spotrebič, otočte otočný ovládač funkcie rúry a otočný ovládač teploty do polohy VYP.

### 8.2 Zapnutie a vypnutie spotrebiča


- Otočte otočný ovládač funkcií rúry na príslušnú funkciu.

### 8.3 Funkcie rúry


Funkcia rúry na pečenie	Použitie
Poloha Vypnuté	Spotrebič je vypnutý.
Skutočné teplovzdušné pečenie	Na pečenie mäsa alebo pečenie mäsa a múčnych pokrmov pri rovnakej teplote na viacerých roštoch bez prenosu vône. Teplotu v rúre nastavte o 20 – 40 °C nižšiu ako pri funkcii Tradičné pečenie.
Tradičné pečenie	Na pečenie múčnych pokrmov a mäsa na jednej úrovni. Horné aj dolné ohrevné teleso pracujú súčasne.
Pizza	Na prípravu pizze, slaného koláča alebo koláča. Teplotu v rúre nastavte o 20 – 40 °C nižšiu ako pri funkcii Tradičné pečenie.

Funkcia rúry na pečenie	Použitie
 Turbo grilovanie	Na prípravu veľkých kusov mäsa. Striedavo pracuje ohrevné teleso grilu a ventilátor rúry, ktorý zabezpečuje cirkuláciu horúceho vzduchu okolo pokrmu.
 Rýchle grilovanie	Na grilovanie plochých jedál vo väčších množstvách. Na prípravu hriankov. Pracuje celé ohrevné teleso grilu.
 Ľahké pečenie	Na pečenie vo formách a sušenie na jednej úrovni rúry pri nízkej teplote.
 Rozmrazovanie	Na rozmrazenie zmrazených pokrmov.
 Osvetlenie v rúre	Na zapnutie osvetlenia rúry bez funkcie pečenia.

## 8.4 Inštalovanie príslušenstva rúry



**i** Hlboký pekáč a drôtený rošt majú bočné okraje. Tieto okraje a tvar vodiacich líšt sú špeciálnym vybavením, ktoré má zabrániť skĺznutiu varných nádob.




### Inštalovanie roštu rúry spolu s hlbokým pekáčom

Rošt rúry položte na hlboký pekáč. Hlboký pekáč zasunúte medzi vodiace líšty jednej z úrovni rúry.




Pokyny na inštaláciu teleskopických líšt si odložte na budúce použitie.

## 8.5 Teleskopické lišty – vkladanie príslušenstva rúry




Plech na pečenie alebo pekáč položte na teleskopické lišty.



**i** Vysoký okraj okolo roštu rúry je špeciálne zariadenie, ktoré zabráni prevrhnutiu kuchynského riadu.


## 8.6 Vloženie roštu rúry a pekáča súčasne



Rošt rúry položte na pekáč. Rošt rúry a pekáč položte na teleskopické lišty.

## 9. RÚRA - ČASOVÉ FUNKCIE

### 9.1 Elektronický programátor




- 1** Ukazovatele funkcií
- 2** Zobrazenie času
- 3** Tlačidlo +
- 4** Tlačidlo výberu
- 5** Tlačidlo -

Časová funkcia	Použitie
Presný čas	Na nastavenie, zmenu alebo zistenie presného času.
Kuchynský časomer	Slúži na nastavenie odpočítavania času. Táto funkcia nemá vplyv na činnosť rúry.
Trvanie	Nastavenie, ako dlho má byť spotrebič spustený.
Koniec	Nastavenie času, kedy sa má spotrebič vypnúť.

**i** Funkciu Trvanie a Koniec môžete použiť súčasne na nastavenie času, kedy sa má spotrebič zapnúť a potom vypnúť. Najskôr nastavte Trvanie, potom Koniec.

### 9.2 Nastavenie časových funkcií

1. Pre funkcie Trvanie a Koniec nastavte funkciu a teplotu rúry. Toto nie je potrebné pre kuchynský časomer .
2. Opakovane stláčajte tlačidlo výberu, kým nezačne blikať ukazovateľ požadovanej časovej funkcie.



3. Stlačením + alebo - nastavte požadovanú časovú funkciu.  
Na displeji sa zobrazí ukazovateľ časovej funkcie, ktorú ste nastavili. Po uplynutí nastaveného času začne ukazovateľ blikať a na dve minúty zaznie zvukový signál.

- i** Pri funkciách Trvanie a Koniec sa spotrebič automaticky vypne.
4. Signál sa vypína stlačením ľubovoľného tlačidla.

- Otočný ovládač funkcií rúry a otočný ovládač teploty otočte do vypnutej polohy.

- Stlačte a podržte tlačidlo -.  
Časová funkcia sa o niekoľko sekúnd vypne.

### 9.3 Zrušenie časových funkcií

- Opakovane stláčajte tlačidlo výberu, až kým nezačne blikať ukazovateľ požadovanej funkcie.

## 10. RÚRA – UŽITOČNÉ RADY A TIPY



### VAROVANIE

Pozrite si kapitoly o bezpečnosti.



Teplota a časy pečenia uvedené v tabuľke sú iba orientačné. Závisia od konkrétneho receptu, množstva a kvality použitých prísad.



### POZOR

Na pečenie veľmi šťavnatých zákuskov použite hlboký plech na pečenie. Ovocné šťavy môžu spôsobiť trvalé škvrny na smalte.

- Pri dlhších časoch pečenia môžete rúru vypnúť približne 10 minút pred skončením pečenia, aby ste využili zvyškové teplo.

**Keď zohrievate zmrazené jedlo, plechy v rúre sa môžu počas pečenia zdeformovať. Keď plechy znova vychladnú, deformácia zmizne.**

### Ako používať tabuľky pečenia

- Pri prvom pečení odporúčame použiť nižšiu teplotu.
- Ak nemáte k dispozícii informácie pre konkrétny recept, riadte sa pokynmi pre veľmi podobný pokrm.
- Ak pečiete koláče na viacerých úrovniach, čas pečenia môžete predĺžiť o 10 až 15 minút.
- Koláče a pečivo sa pri rôznych výškach spočiatku neopečú rovnako dohnedu. V takomto prípade nemeňte nastavenie teploty. Rozdiely sa vyrovnajú počas pečenia.

### 10.1 Pečenie múčnych pokrmov

#### Všeobecné pokyny

- Vaša nová rúra na pečenie môže pri pečení fungovať inak ako spotrebič, ktorý ste používali doteraz. Prispôbte svoje zvyčajné nastavenia (teplota, doby prípravy jedla) a zásuvné úrovne hodnotám v tabuľkách.

### 10.2 Tipy na pečenie


Výsledok pečenia	Možná príčina	Riešenie
Koláč nie je v spodnej časti dostatočne prepečený.	Nesprávna úroveň v rúre.	Koláč umiestnite nižšie.
Koláč je nízky (vlhký, mazľavý, pásy vody).	Teplota rúry je príliš vysoká.	Pri ďalšom pečení nastavte o niečo nižšiu teplotu v rúre.
Koláč je nízky (vlhký, mazľavý, pásy vody).	Príliš krátky čas pečenia.	Nastavte dlhší čas pečenia. <b>Čas pečenia nie je možné skrátiť zvýšením teploty pečenia.</b>

Výsledok pečenia	Možná príčina	Riešenie
Koláč je nízky (vlhký, mazlavý, pásy vody).	V ceste je príliš veľa tekutiny.	Použite menej tekutiny. Dodržiavajte časy miesenia, predovšetkým pri použití kuchynských spotrebičov.
Koláč je príliš suchý.	Teplota rúry je príliš nízka.	Pri ďalšom pečení nastavte vyššiu teplotu v rúre.
Koláč je príliš suchý.	Príliš dlhý čas pečenia.	Pri ďalšom pečení nastavte kratší čas pečenia.
Koláč zhnedol nerovnomerne.	Teplota v rúre je príliš vysoká a čas pečenia je príliš krátky.	Nastavte nižšiu teplotu pečenia v rúre a predĺžte čas pečenia.
Koláč zhnedol nerovnomerne.	Zmes nie je rovnomerne rozložená.	Zmes cesta rozotrite po plechu rovnomerne.
Koláč sa za nastavený čas neupečie.	Teplota rúry je príliš nízka.	Pri ďalšom pečení nastavte o niečo vyššiu teplotu v rúre.

### 10.3 Ľahké pečenie



#### Rady týkajúce sa funkcie Ľahké pečenie:

- Táto funkcia slúži na pečenie vo formách a sušenie na jednej úrovni rúry pri nízkej teplote.
- Pečte naraz len v jednej forme alebo na jednom plechu.
- Ak chcete predhriať rúru, použite .

Druh pečiva	Teplota °C	Čas v minútach
Sušienky	180 – 190	10 - 20 <sup>1)</sup>
Cesto: odpaľované	180 – 190	30 - 40 <sup>1)</sup>
Cesto: krehké	180 - 190	25 - 35 <sup>1)</sup>
snehové	80-100	120 - 150

<sup>1)</sup> Rúru predhrejte.

### 10.4 Teplotovzdušné pečenie

## Pečenie múčnych pokrmov na jednej úrovni

### Pečivo vo formách

Druh pečenia	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas v min.
Bábovka alebo brioška	2	150 - 160	50 - 70
Koláč Madeira/ ovocné koláče	1 - 2	140 - 160	50 - 90
Fatless sponge cake	3	150 - 160 <sup>1)</sup>	25 - 40
Korpus z krehkého cesta	2	170-180 <sup>1)</sup>	10 - 25
Korpus z piškótového cesta	2	150 - 170	20 - 25
Apple pie (2 formy Ø20 cm umiestnené v uhlopriečke)	2 - 3	160	60 - 90

<sup>1)</sup> Rúru vopred predhriať

### Koláče/pečivo/žemličky na plechoch

Druh pečenia	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas v min.
Suché koláče posypané mrveničkou (suché)	3	150 - 160	20 - 40
Ovocné koláče (z kysnutého/piškótového cesta) <sup>1)</sup>	3	150	35 - 55
Ovocné koláče z krehkého cesta	3	160 - 170	40 - 80

<sup>1)</sup> Použite hlboký pekáč

### Sušienky

Druh pečenia	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas v min.
Sušienky z krehkého cesta	3	150 - 160	10 - 20
Short bread / Pastry Stripes	3	140	20 - 35
Sušienky z piškótového cesta	3	150 - 160	15 - 20
Pečivo z bielka, snehové pusinky	3	80 - 100	120 - 150
Mandľové sušienky	3	100 - 120	30 - 50



Druh pečenia	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas v min.
Sušienky z kysnutého cesta	3	150 - 160	20 - 40
Pečivo z lístkového cesta	3	170 - 180 <sup>1)</sup>	20 - 30
Pečivo	3	160 <sup>1)</sup>	10 - 35
Small cakes (20 na plech)	3	150 <sup>1)</sup>	20 - 35

<sup>1)</sup> Rúru vopred predhriať

#### Tabuľka Nákypy a zapečené jedlá

Pokrm	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas v min.
Bagety obložené roztopeným syrom	1	160 - 170 <sup>1)</sup>	15 - 30
Plnená zelenina	1	160 - 170	30 - 60

<sup>1)</sup> Rúru vopred predhriať

#### Viacúrovňové pečenie

##### Koláče/pečivo/žemličky na plechoch

Druh pečenia	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas v min.
	2 úrovne		
Veterníky/Odpaľované cesto	2/4	160 - 180 <sup>1)</sup>	25 - 45
Suchý koláč s mrveničkou	2/4	150 - 160	30 - 45

<sup>1)</sup> Rúru vopred predhriať

##### Sušienky/small cakes/pečivo/žemličky

Druh pečenia	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas v min.
	2 úrovne		
Sušienky z krehkého cesta	2/4	150 - 160	20 - 40
Linecké koláčiky/ploché pečivo	2/4	140	25 - 45
Sušienky z piškótového cesta	2/4	160 - 170	25 - 40
Bielkové sušienky, snehové pusinky	2/4	80 - 100	130 - 170
Mandľové sušienky	2/4	100 - 120	40 - 80

Druh pečenia	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas v min.
	2 úrovne		
Sušienky z kysnutého cesta	2/4	160 - 170	30 - 60
Pečivo z lístkového cesta	2/4	170 - 180 <sup>1)</sup>	30 - 50
Pečivo	2/4	180 <sup>1)</sup>	25 - 40
Small cakes (20 na plech)	2/4	150 <sup>1)</sup>	20 - 40

<sup>1)</sup> Rúru vopred predhriať

## 10.5 Tradičné pečenie na jednej úrovni

### Pečivo vo formách

Druh pečenia	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas v min.
Bábovka alebo brioška	2	160 - 180	50 - 70
Koláč Madeira/ovocné koláče	1 - 2	150 - 170	50 - 90
Fatless sponge cake	3	170 <sup>1)</sup>	25 - 40
Korpus z krehkého cesta	2	190 - 210 <sup>1)</sup>	10 - 25
Korpus z piškótového cesta	2	170 - 190	20 - 25
Apple pie (2 formy Ø20 cm umiestnené v uhlopriečke)	1 - 2	180	60 - 90
Slaný tortový koláč (napr. „kiš“ lorraine)	1	180 - 220	35 - 60
Tvarohová torta/koláč	1 - 2	160 - 180	60 - 90

<sup>1)</sup> Rúru vopred predhriať

### Koláče/pečivo/žemličky na plechoch

Druh pečenia	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas v min.
Pletenec/veniec z kysnutého cesta	2	170 - 190	40 - 50
Vianočka	2	160 - 180 <sup>1)</sup>	50 - 70

Druh pečenia	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas v min.
<b>Chlieb (ražný chlieb):</b>			
1. Prvá časť procesu pečenia.	1 - 2	1. 230 <sup>1)</sup>	1. 20
2. Druhá časť procesu pečenia.		2. 160 - 180 <sup>1)</sup>	2. 30 - 60
Veterníky/odpaľované cesto	3	190 - 210 <sup>1)</sup>	20 - 35
Piškótová roláda	3	180 - 200 <sup>1)</sup>	10 - 20
Suché koláče posypané mrveničkou (suché)	3	160 - 180	20 - 40
Mandľový maslový koláč/cukrové koláče	3	190 - 210 <sup>1)</sup>	20 - 30
Ovocné koláče (z kysnutého/piškótového cesta) <sup>2)</sup>	3	170	35 - 55
Ovocné koláče z krehkého cesta	3	170 - 190	40 - 60
Kysnutý koláč s jemnou plnkou (napr. tvarohovou, smotanovou, pudingovou)	3	160 - 180 <sup>1)</sup>	40 - 80
Pizza (s bohatým obložením) <sup>2)</sup>	1 - 2	190 - 210 <sup>1)</sup>	30 - 50
Pizza (tenká)	1 - 2	220 - 250 <sup>1)</sup>	15 - 25
Nízky nekysnutý chlieb	1	230 - 250	10 - 15
Švajčiarsky koláč Wähe	1	210 - 230	35 - 50

<sup>1)</sup> Rúru vopred predhriať

<sup>2)</sup> Použite hlboký pekáč

### Sušienky

Druh pečenia	Úrovne v rúre	Teplota °C	Čas v min.
Sušienky z krehkého cesta	3	170 - 190	10 - 20
Short bread/ Pastry Stripes	3	160 <sup>1)</sup>	20 - 35

Druh pečenia	Úrovne v rúre	Teplota °C	Čas v min.
Sušienky z piškótového cesta	3	170 - 190	20 - 30
Pečivo z bielka, snehové pusinky	3	80 - 100	120 - 150
Mandľové sušienky	3	120 - 130	30 - 60
Sušienky z kysnutého cesta	3	170 - 190	20 - 40
Pečivo z lístkového cesta	3	190 - 210 <sup>1)</sup>	20 - 30
Pečivo	3	190 - 210 <sup>1)</sup>	10 - 55
Small cakes (20 na plech)	3 - 4	170 <sup>1)</sup>	20 - 30

<sup>1)</sup> Rúru vopred predhriať

### Tabuľka Nákypy a zapečené jedlá

Pokrm	Úrovne v rúre	Teplota °C	Čas v min.
Cestovinový nákyp	1	180 - 200	45 - 60
Lasagne	1	180 - 200	35 - 50
Gratinovaná zelenina	1	180 - 200 <sup>1)</sup>	15 - 30
Bagety obložené roztopeným syrom	1	200 - 220 <sup>1)</sup>	15 - 30
Sladké nákypy	1	180 - 200	40 - 60
Zapečené ryby	1	180 - 200	40 - 60
Plnená zelenina	1	180 - 200	40 - 60

<sup>1)</sup> Rúru vopred predhriať

### 10.6 Pizza (☞)

Druh pečenia	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas (min.)
Pizza (tenká) <sup>1)</sup>	1 - 2	200 - 230 <sup>2)</sup>	10 - 20
Pizza (s bohatým obložením) <sup>1)</sup>	1 - 2	180 - 200	20 - 35
Wähe (CH)	1 - 2	170 - 200	35 - 55
Špenátový koláč	1 - 2	160 - 180	45 - 60
Quiche Lorraine (slaný lotrinský koláč)	1 - 2	170 - 190	45 - 55

Druh pečenia	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas (min.)
Švajčiarska torta	1 - 2	170 - 200	35 - 55
Tvarohová torta/ koláč	1 - 2	140 - 160	60 - 90
Jablkový koláč, obložený	1 - 2	150 - 170	50 - 60
Zeleninový koláč	1 - 2	160 - 180	50 - 60
Nízky nekysnutý chlieb	2 - 3	230 - 250 2)	10 - 20
Koláč z lístkového cesta	2 - 3	160 - 180 2)	45 - 55
Nemecký slaný koláč Flammekuchen	2 - 3	230 - 250 2)	12 - 20
Pirohy (ruská verzia calzone)	2 - 3	180 - 200 2)	15 - 25

1) Použite hlboký pekáč

2) Rúru vopred predhriať

## 10.7 Pečenie mäsa

### Riad na pečenie mäsa

- Na pečenie používajte teplovzdorný riad určený do rúry (pozrite si pokyny od výrobcu).
- Veľké kusy mäsa môžete piecť priamo v hlbokom pekáči alebo na drôtenom

rošte umiestnenom nad hlbokým pekáčom (ak je k dispozícii).

- Chudé mäso pečte v pekáči s pokrievkou. Takto zostane mäso šťavnatejšie.
- Všetky druhy mäsa, ktoré majú zhnednúť alebo získať kôrku, možno piecť v pekáči bez pokrievky.

## 10.8 Pečenie mäsa s funkciou Tradičné pečenie

### Hovädzie mäso

Typ mäsa	Množstvo	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas v min.
Dusené mäso v pekáči	1 – 1,5 kg	1	200 - 230	105 - 150
Pečené hovädzie alebo hovädzie filé: neprepečené	na cm hrúbky	1	230 - 250 <sup>1)</sup>	6 - 8
Pečené hovädzie alebo hovädzie filé: stredne prepečené	na cm hrúbky	1	220 - 230	8 - 10
Pečené hovädzie alebo hovädzie filé: prepečené	na cm hrúbky	1	200 - 220	10 - 12

1) Rúru vopred predhriať

### Bravčové

Typ mäsa	Množstvo	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas v min.
Pliecko, krkovička, stehno	1 – 1,5 kg	1	210 - 220	90 - 120
Kotleta, rebierka	1 – 1,5 kg	1	180 - 190	60 - 90
Sekaná	750 g – 1 kg	1	170 - 190	50 - 60
Bravčové koleno (predvarené)	750 g – 1 kg	1	200 - 220	90 - 120

### Teľacie mäso

Typ mäsa	Množstvo	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas v min.
Teľacie pečenie <sup>1)</sup>	1 kg	1	210 - 220	90 - 120
Teľacie koleno	1,5 – 2 kg	1	200 - 220	150 - 180

1) použite pekáč zakrytý pokrievkou

### Jahňacie mäso

Typ mäsa	Množstvo	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas v min.
Jahňacie stehno, pečenie jahňacie	1 – 1,5 kg	1	210 - 220	90 - 120
Jahňací chrbát	1 – 1,5 kg	1	210 - 220	40 - 60

### Divina

Typ mäsa	Množstvo	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas v min.
Zajačí chrbát, zajačie stehno	až do 1 kg	1	220 - 240 <sup>1)</sup>	30 - 40
Srnčí chrbát	1,5 – 2 kg	1	210 - 220	35 - 40
Srnčie stehno	1,5 – 2 kg	1	200 - 210	90 - 120

1) Rúru vopred predhriať

### Hydina

Typ mäsa	Množstvo	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas v min.
Kúsky hydiny	200 – 250 g kus	1	220 - 250	20 - 40
Polovica kurčatá	400 – 500 g kus	1	220 - 250	35 - 50

Typ mäsa	Množstvo	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas v min.
Kurčatá, vykímené	1 – 1,5 kg	1	220 - 250	50 - 70
Kačka	1,5 – 2 kg	1	210 - 220	80 - 100
Hus	3,5 – 5 kg	1	200 - 210	150 - 180
Morka	2,5 – 3,5 kg	1	200 - 210	120 - 180
Morka	4 – 6 kg	1	180 - 200	180 - 240

### Ryby

Typ mäsa	Množstvo	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas v min.
Celá ryba	1 – 1,5 kg	1	210 - 220	40 - 70

## 10.9 Pečenie mäsa s Turbo grilom

### Hovädzie mäso

Typ mäsa	Množstvo	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas (min.)
Pečené hovädzie alebo hovädzie filé: neprepečené	na cm hrúbky	1	190 - 200 <sup>1)</sup>	5 - 6
Pečené hovädzie alebo hovädzie filé: stredne prepečené	na cm hrúbky	1	180 - 190	6 - 8
Pečené hovädzie alebo hovädzie filé: prepečené	na cm hrúbky	1	170 - 180	8 - 10

<sup>1)</sup> Rúru vopred predhriať

### Bravčové

Typ mäsa	Množstvo	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas (min.)
Pliecko, krkovička, stehno	1 – 1,5 kg	1	160 - 180	90 - 120
Kotleta, rebierka	1 – 1,5 kg	1	170 - 180	60 - 90
Sekaná	750 g – 1 kg	1	160 - 170	50 - 60
Bravčové koleno (predvarené)	750 g – 1 kg	1	150 - 170	90 - 120

## Teľacie mäso

Typ mäsa	Množstvo	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas (min.)
Pečené teľacie	1 kg	1	160 - 180	90 - 120
Teľacie koleno	1,5 – 2 kg	1	160 - 180	120 - 150

## Jahňacie mäso

Typ mäsa	Množstvo	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas (min.)
Jahňacie stehno, pečené jahňacie	1 – 1,5 kg	1	150 - 170	100 - 120
Jahňací chrbát	1 – 1,5 kg	1	160 - 180	40 - 60

## Hydina

Typ mäsa	Množstvo	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas (min.)
Kúsky hydiny	200 – 250 g kus	1	200 - 220	30 - 50
Polovica kurčatá	400 – 500 g kus	1	190 - 210	35 - 50
Kurčatá, vykrmené	1 – 1,5 kg	1	190 - 210	50 - 70
Kačka	1,5 – 2 kg	1	180 - 200	80 - 100
Hus	3,5 – 5 kg	1	160 - 180	120 - 180
Morka	2,5 – 3,5 kg	1	160 - 180	120 - 150
Morka	4 – 6 kg	1	140 - 160	150 - 240

## 10.10 Grilovanie

**Funkciu grilovania používajte vždy s maximálnou teplotou**




Grilujte vždy pri zatvorených dverkách rúry



Prázdnu rúru vždy predhrievajte pomocou funkcií grilu 5 minút.

- Rošt zasunúť do roviny odporúčanej v tabuľke grilovania.
- Pekáč vždy zasunúť do prvej roviny rúry, aby zachytával tuk.

- Grilujte iba ploché kúsky mäsa alebo ryby. Oblasť grilovania sa nachádza v strednej časti roviny rúry





**Grilovanie **

Druhy jedál na grilovanie	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas grilovania v min.	
			1. strana	2. strana
Burgers	4	max. 1)	9 - 15	8 - 13
Bravčové filé	4	max.	10 - 12	6 - 10
Klobásy	4	max.	10 - 12	6 - 8
Hovädzie a teľacie steaky	4	max.	7 - 10	6 - 8
Hrianky	4 - 5	max. 1)	1 - 4	1 - 4
Obložené hrianky	4	max.	6 - 8	-

1) Rúru vopred predhriať

**10.11 Rozmrazovanie **

Z pokrmu odstráňte obal. Pokrm položte na tanier.

Nezakrývajte ho taniermi ani miskami. Mohlo by dôjsť k predĺženiu času rozmrazovania. Použite prvú úroveň v rúre. Tú úplne dole.

Pokrm	Čas rozmrazovania v min.	Ďalšia doba rozmrazovania v min.	Poznámka
Kurča, 1 000 g	100 - 140	20 - 30	Kurča položte na obrátenom tanieriku do veľkého taniera a v polovici času rozmrazovania otočte
Mäso, 1 000 g	100 - 140	20 - 30	Po uplynutí polovice času obráťte
Mäso, 500 g	90 - 120	20 - 30	Po uplynutí polovice času obráťte
Pstruh, 150 g	25 - 35	10 - 15	-
Jahody, 300 g	30 - 40	10 - 20	-
Maslo, 250 g	30 - 40	10 - 15	-
Smotana, 2 x 200 g	80 - 100	10 - 15	Smotana sa dá výborne vyšľahať, aj keď je čiastočne zamrznutá
Torta, 1 400 g	60	60	-

**Informácie o akrylamidoch**

**Dôležité upozornenie** Podľa najnovších vedeckých poznatkov môžu akrylamidy vznikajúce pri zapekaní jedla

(predovšetkým u jedál s obsahom škrobu) predstavovať nebezpečenstvo pre zdravie. Preto vám odporúčame pripravovať jedlá pri čo najnižších teplotách a príliš jedlá nezapekať.

# 11. RÚRA – OŠETROVANIE A ČISTENIE



## VAROVANIE

Pozrite si kapitoly o bezpečnosti.

- Prednú stranu spotrebiča očistite mäkkou utierkou namočenou v teplej vode s prídavkom čistiaceho prostriedku.
- Na čistenie kovových povrchov použite bežný čistiaci prostriedok
- Vnútrotný priestor rúry na pečenie vyčistite po každom použití. Jednoduchšie tak odstránite nečistoty, ktoré sa nepriľpia.
- Odolné nečistoty odstráňte špeciálnym čističom na rúry na pečenie.
- Po každom použití vyčistite všetko príslušenstvo rúry a nechajte ho uschnúť. Použite mäkkú tkaninu namočenú v teplej vode s prídavkom čistiaceho prostriedku.
- Ak máte príslušenstvo s nelepivým povrchom, nečistite ho agresívnymi pro-

striedkami, ostrými predmetmi ani v umývačke riadu. Mohlo by dôjsť k poškodeniu nelepivej vrstvy.



## Antikorové alebo hliníkové spotrebiče


Dvierka rúry čistite iba vlhkou špongiou. Vysušte ich mäkkou handričkou.

Nikdy nepoužívajte oceľové drôtenky, kyseliny ani abrazívne materiály, ktoré by mohli poškodiť povrch rúry. Pri čistení ovládacieho panelu dodržiavajte rovnaké ochranné opatrenia.


## 11.1 Zasúvacie lišty

Ak chcete vyčistiť bočné steny, môžete vybrať zasúvacie lišty.

### Vyberanie zasúvacích lišt



1. Odtiahnite prednú časť zasúvacích lišt od bočnej steny.



2. Potiahnite zadnú časť lišt od bočnej steny a lišty vyberte.

### Montáž zasúvacích lišt

Pri montáži zasúvacích lišt zvoľte opačný postup.



### Platí pre teleskopické lišty:

Upevňovacie kolíky na teleskopických lištách musia smerovať dopredu.

**POZOR**

Dbajte na to, aby bol dlhší upevňovací drôt vpredú. Konce dvoch drôtov musia smerovať dozadu. Nesprávna inštalácia môže spôsobiť poškodenie smaltu.

**VAROVANIE**

Ak sú sklenené tabule dvierok poškodené alebo poškriabané, sklo zoslabne a môže prasknúť. Aby ste predišli ich prasknutiu, vymeňte ich. Bližšie informácie vám poskytne miestne servisné stredisko.


## 11.2 Čistenie dvierok rúry

Čistenie si zjednodušíte, keď dvierka zvesíte.

**VAROVANIE**

Pred čistením skiel dvierok sa uistite, že sú sklenené tabule vychladnuté. Hrozí riziko, že sklenené tabule môžu prasknúť.

### Demontáž dvierok:



1. Dvierka úplne otvorte.
2. Posuvný prvok posúvajte, až kým nezaznie cvaknutie.
3. Zatvárajte dvierka, až kým sa posuvný prvok nezaistí.
4. Vyberte dvere.



Pri demontáži dvierok ich najprv potiahnite smerom von na jednej strane a potom na druhej.


Po dokončení čistenia nasadte dvierka rúry. Pri inštalácii zvolte opačný postup. Pri nasadzovaní dvierok sa uistite, že zaznelo cvaknutie. Ak je to potrebné, použite silu.

## 11.3 Sklené panely rúry




Typ a tvar skiel vo dvierkach na vašom výrobku sa môžu líšiť od príkladov znázornených na obrázkoch. Rozdiel môže byť aj v počte skiel.

### Odstránenie a čistenie skiel dvierok



1. Uchopte rám dvierok (B) na hornom okraji dvierok po oboch stranách a zatlačte ho dovnútra, aby sa uvoľnili upevňovacie západky.



Pri inštalácii sklenených panelov zvolte opačný postup.



#### POZOR

Odnímateľné sklenené panely majú na jednej strane označenie. Skontrolujte, či je toto označenie v ľavom hornom rohu.

### 11.4 Osvetlenie rúry



#### VAROVANIE

Pri výmene žiarovky osvetlenia buďte opatrní. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

#### Pred výmenou žiarovky v osvetlení rúry:

- Vypnite rúru.
- Odstráňte poisťky z poisťkovej skrine alebo vypnite elektrický istič.



Položte na dno rúry handru, aby ste zabránili poškodeniu osvetlenia rúry a skleneného krytu.

#### Výmena žiarovky osvetlenia rúry

1. Sklenený kryt žiarovky sa nachádza v zadnej časti rúry.  
Otočte sklenený kryt doľava a vyberte ho.
2. Vyčistite sklenený kryt.
3. Vymeňte žiarovku osvetlenia rúry za vhodnú žiarovku s tepelnou odolnosťou do 300 °C.



Použite ten istý druh žiarovky osvetlenia rúry.


2. Rám dveriek vyberte potiahnutím dopredu.
3. Sklenené panely dveriek uchopte na ich hornej hrane a po jednom ich vyťahnite smerom nahor z vodiacich líšt.
4. Sklenené panely dveriek vyčistite.

4. Nainštalujte sklenený kryt.

### 11.5 Vybratie zásuvky

Zásuvka na riad pod rúrou sa dá pri čistení vybrať.

1. Vyťahnite zásuvku až na doraz.



2. Zásuvku nadvihnite pod miernym uhlom a vyberte ju zo zasúvacích líšt zásuvky.

#### Vloženie zásuvky

1. Zásuvku umiestnite na zasúvacie lišty zásuvky. Skontrolujte, či západky správne zapadli do líšt.
2. Zásuvku spustite do vodorovnej polohy a zasuňte.



#### VAROVANIE

V zásuvke sa pri používaní rúry môže akumulovať teplo. Nesmie tam odkladať horľavé predmety (napr. čistiace materiály, plastové tašky, ochranné rukavice, papier, čistiace spreje a pod.).

## 12. ČO ROBIŤ, KEĎ...



#### VAROVANIE

Pozrite si kapitoly o bezpečnosti.

Problém	Možná příčina	Riešenie
Spotřebič nefunguje	Vyhodená poisťka v poistkovej skrinke	Skontrolujte poisťku. Ak sa poisťka vyhodí viac-krát, opravu zverte kvalifikovanému elektrikárovi.
Spotřebič nefunguje	Naraz ste sa dotkli 2 alebo viacerých senzorových tlačidiel	Dotknite sa iba jedného senzorového tlačidla
Spotřebič nefunguje	Na ovládacom paneli stojí voda alebo sú na ovládacom paneli tukové nečistoty	Vyčistite ovládací panel
Spotřebič nefunguje	Je zapnutá detská poisťka, blokovanie tlačidiel alebo funkcia $\text{STOP}_{\text{GO}}$ .	Podrobnosti nájdete v kapitole „Obsluha spotrebiča“.
Spotřebič nefunguje	Spotřebič nie je zapnutý	Zapnite spotrebič
Rúra nehreje	Nie sú nastavené potrebné nastavenia	Skontrolujte nastavenia
Nesvieti osvetlenie rúry	Osvetlenie rúry nefunguje	Vymeňte žiarovku osvetlenia rúry
Vo vnútri rúry a na jedlách sa zráža para a vytvára sa skondenzovaná voda	Jedlá ste nechali v rúre príliš dlho	Po dokončení pečenia nenechávajte jedlá v rúre dlhšie ako 15 – 20 minút
Na displeji sa zobrazuje „12.00“ a „LED“	Výpadok elektrického prúdu	Znova nastavte presný čas
Ukazovateľ zvyškového tepla sa nerozsvieti	Varná zóna ešte nie je horúca, pretože bola zapnutá iba na krátky čas	Ak by varná zóna mala byť horúca, obráťte sa na servisné stredisko
Varná zóna zníži varný stupeň na 	Zakryli ste jedno alebo viac senzorových tlačidiel alebo je na ovládacom paneli voda, prípadne tuk.	Odkryte senzorové tlačidlá. Vyčistite ovládací panel
Keď je spotrebič vypnutý, zaznie zvukový signál	Zakryli ste jedno alebo viac senzorových tlačidiel	Odkryte senzorové tlačidlá.
Striedavo sa zobrazuje varný stupeň	Funkcia riadenia výkonu je zapnutá	Podrobnosti nájdete v kapitole Riadenie výkonu
Zaznie zvukový signál a spotrebič sa zapne a znova vypne. Po 5 sekundách sa rozoznie ďalší zvukový signál	Zakryli ste tlačidlo 	Odkryte senzorové tlačidlo
Rozsvieti sa 	Automatické vypínanie je zapnuté	Vypnite spotrebič a znova ho zapnite

Problém	Možná príčina	Riešenie
Rozsvieti sa [-]	Ochrana proti prehriatiu je zapnutá	Vypnite varnú zónu. Znova zapnite varnú zónu
Rozsvieti sa [F]	Na varnej zóne nie je položený kuchynský riad	Položte kuchynský riad na varnú zónu
Rozsvieti sa [F]	Nevhodný kuchynský riad	Použite vhodný kuchynský riad
Rozsvieti sa [F]	Príliš malý priemer dna kuchynského riadu pre danú varnú zónu	Presuňte kuchynský riad na menšiu varnú zónu
Rozsvieti sa [E] a číslo	Porucha spotrebiča	Odpojte spotrebič na určitý čas od elektrického napájania. Odpojte poistku elektrickej siete domácnosti. Spotrebič znova zapojte. Ak sa znova rozsvieti [E], obráťte sa na servisné stredisko
Rozsvieti sa [E4]	Spotrebič zobrazuje chybu, pretože pokrm z nádoby vyvrel alebo ste použili nevhodný kuchynský riad. Ochrana proti prehriatiu varnej zóny je zapnutá. Automatické vypínanie je zapnuté	Vypnite spotrebič. Odstráňte horúci kuchynský riad. Po približne 30 sekundách opäť zapnite varnú zónu. [E4] by malo zmiznúť, ukazovateľ zvyškového tepla môže zostať zobrazený. Kuchynský riad nechajte vychladnúť a skontrolujte ho podľa časti Kuchynský riad pre indukčnú varnú zónu

Ak problém nedokážete odstrániť sami, zavolajte predajcu alebo servisné stredisko.

Údaje potrebné pre autorizované servisné stredisko nájdete na typovom štítku.

Typový štítok sa nachádza na prednom ráme vnútorného priestoru rúry.

Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:

Model (MOD.) .....

Číslo produktu (PNC) .....

Sériové číslo (S. N.) .....

## 13. INŠTALÁCIA



### VAROVANIE

Pozrite si kapitoly o bezpečnosti.


### Rozmery

Výška 847 - 867 mm

Rozmery	
Šírka	596 mm
Hĺbka	600 mm
Objem rúry	74 l
Napätie	230 V
Frekvencia	50 Hz

### 13.1 Umiestnenie spotrebiča

Váš voľne stojaci spotrebič môžete nainštalovať so skrinkami na jednej alebo po oboch stranách a do rohu.




#### Minimálne vzdialenosti

Rozmery	mm
A	2
B	685

### 13.2 Vyrovnanie do vodorovnej polohy

Na vyrovnanie vrchnej plochy spotrebiča do vodorovnej polohy a v súlade s okolitými povrchmi použite malé nožičky v spodnej časti spotrebiča.




### 13.3 Ochrana proti prevráteniu



#### POZOR

Je potrebné nainštalovať ochranu proti prevráteniu. Ak ju ne-nainštalujete, spotrebič sa môže prevrátiť.

Váš spotrebič je označený symbolom uvedený na obrázku (niektoré modely), ktorý vás upozorňuje na inštaláciu ochrany proti prevráteniu.




Dbajte na to, aby ste ochranu proti prevráteniu nainštalovali do správnej výšky.

1. Pred pripavením ochrany proti prevráteniu nastavte spotrebič do správnej výšky a polohy.
2. Ochrany proti prevráteniu nainštalujte 77 mm pod horným povrchom spotrebiča a 49 mm od ľavej strany spotrebiča do kruhového otvoru na konzole (pozri obrázok). Priskrutkujte ju k pevnému materiálu alebo použite vhodnú výstuž (stenu).
3. Otvor nájdete na ľavej strane v zadnej časti spotrebiča (pozri obr.).

Nadvihnite prednú časť spotrebiča (1) a spotrebič zasuňte do stredného priestoru medzi skrinkami (2). Ak je priestor medzi skrinkami väčší ako je šírka spotrebiča, musíte upraviť bočnú vzdialenosť tak, aby bol spotrebič vycentrovaný.

Uistite sa, že je povrch za spotrebičom hladký.



## 13.4 Elektrická inštalácia




Výrobca nezodpovedá za škody v prípade nedodržania bezpečnostných pokynov uvedených v kapitole „Bezpečnostné pokyny“.


Tento spotrebič sa dodáva bez zástrčky alebo bez prívodného elektrického kábla.

Vhodné druhy káblov: H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F.

## 14. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Materiály označené symbolom  odovzdajte na recykláciu. Obal hodte do príslušných kontajnerov na recykláciu.

Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotrebičov.

Nelikvidujte spotrebiče označené symbolom  spolu s odpadom z domácností. Výrobok odovzdajte v miestnom recyklačnom zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.









[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)



892950772-A-362012

