



*Thinking of you*  
**Electrolux**



EKK54550OW  
EKK54550OX

**CS** SPORÁK  
**SK** SPORÁK

NÁVOD K POUŽITÍ  
NÁVOD NA POUŽÍVANIE

2  
34



## OBSAH

|   |    |
|---|----|
| 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE.....          | 3  |
| 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.....             | 5  |
| 3. POPIS SPOTŘEBIČE.....                | 8  |
| 4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.....            | 9  |
| 5. VARNÁ DESKA – DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.....   | 9  |
| 6. VARNÁ DESKA - TIPY A RADY.....       | 10 |
| 7. VARNÁ DESKA – ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.....  | 11 |
| 8. TROUBA – DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.....        | 12 |
| 9. TROUBA - FUNKCE HODIN.....           | 13 |
| 10. TROUBA - POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ..... | 14 |
| 11. TROUBA - TIPY A RADY.....           | 15 |
| 12. TROUBA – ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.....      | 24 |
| 13. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.....             | 26 |
| 14. INSTALACE.....                      | 28 |

## MYSLÍME NA VÁS

Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt, se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv jej proto používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých výsledků.

Vítá Vás Electrolux.

**Navštivte naše stránky ohledně:**



Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:  
**[www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)**



Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:  
**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**




Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič:

**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS

Doporučujeme používat originální náhradní díly. Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo. Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.

 Upozornění / Důležité bezpečnostní informace

 Všeobecné informace a rady

 Poznámky k ochraně životního prostředí

Změny vyhrazeny.

# 1. ⚠ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Tento návod si pečlivě přečtete ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nezodpovídá za škody a zranění způsobená nesprávnou instalací či chybným používáním. Návod k použití vždy uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí použití.

## 1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob



### UPOZORNĚNÍ!

Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo jiných trvalých následků.


- Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.
- Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
- Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
- Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne, nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly. Přístupné části jsou horké.
- Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.

## 1.2 Všeobecné bezpečnostní informace

- Tento spotřebič smí instalovat a výměnu kabelu provádět jen kvalifikovaná osoba.
- Spotřebič nepoužívejte spolu s externím časovačem nebo samostatným dálkovým ovládním.
- Příprava jídel s tuky či oleji na varné desce bez dozoru může být nebezpečná a způsobit požár.

- Oheň se nikdy nesnažte uhasit vodou, ale vypněte spotřebič a poté plameny zakryjte např. víkem nebo hasicí rouškou.
- Nepokládejte věci na varnou desku.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na páru.
- Na varnou desku nepokládejte žádné kovové předměty jako nože, vidličky, lžice nebo pokličky, protože by se mohly zahřát na velmi vysokou teplotu.
- Před otevřením víka vždy odstraňte z jeho povrchu rozlité tekutiny. Před zavřením víka nechte povrch varné desky vychladnout.
- Při provozu je vnitřek spotřebiče horký. Nedotýkejte se topných těles ve spotřebiči. Při vkládání či vyjímání příslušenství či nádobí vždy používejte kuchyňské chňapky.
- Před údržbou odpojte spotřebič od napájení.
- Před výměnou žárovky se nejprve přesvědčte, že je spotřebič vypnutý, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré kovové škrabky k čištění skleněných dvířek, mohly by poškrábat povrch, což by mohlo následně vést k rozbití skla.
- Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu.
- Při manipulaci s odkládací zásuvkou buďte opatrní. Může být horká.
- K odstranění drážek na rošty nejprve odtáhněte přední a poté zadní konec drážek na rošty od stěny trouby. Drážky na rošty instalujte stejným postupem v opačném pořadí.

## 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tento spotřebič je vhodný pro následující trhy: 

### 2.1 Instalace



#### UPOZORNĚNÍ!

Tento spotřebič smí instalovat jen kvalifikovaná osoba.

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte.
- Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s tímto spotřebičem.
- Při přemísťování spotřebiče buďte vždy opatrní, protože je těžký. Vždy noste ochranné rukavice.
- Řídte se pokyny k držadlu.
- Kuchyňská skříňka a výklenek musí mít vhodné rozměry.
- Dodržujte minimální vzdálenosti od ostatních spotřebičů a nábytku.
- Ujistěte se, že je spotřebič namontován pod bezpečnou konstrukcí a vedle bezpečných konstrukcí.
- Některé části spotřebiče jsou pod proudem. Uzavřete spotřebič pomocí nábytku, abyste zabránili kontaktu s nebezpečnými částmi.
- Strany spotřebiče musí být umístěny vedle spotřebičů nebo kuchyňského nábytku stejné výšky.
- Spotřebič neumísťujte na podstavec.
- Spotřebič neinstalujte vedle dveří či pod oknem. Zabráňte tak převržení horkého nádoby ze spotřebiče při otevírání dveří či okna.
- Zajistěte instalaci stabilizačního prvku, který bude bránit převržení spotřebiče. Řiďte se pokyny v části „Instalace“.
- Veškerá elektrická připojení by měla být provedena kvalifikovaným elektrikářem.
- Spotřebič musí být uzemněn.
- Zkontrolujte, zda údaje o napájení na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě. Pokud tomu tak není, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře.
- Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kabely.
- Síťové kabely se nesmí dotýkat dvířek spotřebiče, obzvláště, jsou-li dvířka horká.
- Ochrana před úrazem elektrickým proudem u živých či izolovaných částí musí být připevněna tak, aby nešla odstranit bez použití nástrojů.
- Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná.
- Pokud je síťová zásuvka uvolněná, nezapojte do ni síťovou zástrčku.
- Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
- Používejte pouze správná izolační zařízení: ochranné vypínače vedení, pojistky (pojistky šroubového typu se musí odstranit z držáku), ochranné zemnicí jističe a stykače.
- Je nutné instalovat vhodný vypínač nebo izolační zařízení k řádnému odpojení všech napájecích vodičů spotřebiče. Toto izolační zařízení musí mít mezeru mezi kontakty alespoň 3 mm širokou.
- Před zapojením síťové zástrčky do síťové zásuvky zcela zavřete dvířka spotřebiče.

### 2.2 Připojení k elektrické síti



#### UPOZORNĚNÍ!

Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

### 2.3 Připojení plynu

- Veškerá plynová připojení by měla být provedena kvalifikovanou osobou.
- Před instalací je nutné zajistit, aby seřízení spotřebiče odpovídalo podmínkám místního rozvodu plynu (druhu plynu a tlaku plynu).

- Zkontrolujte, zda kolem spotřebiče může obíhat chladný vzduch.
- Informace ohledně přívodu plynu naleznete na typovém štítku.
- Tento spotřebič není připojen k zařízení na odvod spalin. Ujistěte se, že je spotřebič připojen dle aktuálních instalačních vyhlášek. Dbejte na požadavky týkající se dostatečné ventilace.
- Při otvírání dvířek nesmí být v blízkosti spotřebiče jiskry ani otevřený oheň.
- Dvířka spotřebiče otevírejte opatrně. Používáte-li při přípravě jídla přísady obsahující alkohol, může vzniknout směs vzduchu s alkoholem.



#### UPOZORNĚNÍ!

Hrozí nebezpečí poškození spotřebiče.

## 2.4 Použití



#### UPOZORNĚNÍ!

Nebezpečí úrazu a popálení. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Tento spotřebič používejte pouze v domácnosti.
- Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče.
- Ujistěte se, že nejsou ventilační otvory zakryté.
- Zapnutý spotřebič nenechávejte bez dozoru.
- Spotřebič po každém použití vypněte.
- Pokud je spotřebič v provozu, buďte při otvírání jeho dvířek opatrní. Může dojít k uvolnění horkého vzduchu.
- Nepracujte se spotřebičem, když máte vlhké ruce nebo když je v kontaktu s vodou.
- Nepoužívejte spotřebič jako pracovní nebo odkládací plochu.



#### UPOZORNĚNÍ!

Hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu

- Tuky a oleje mohou při zahřátí uvolňovat hořlavé páry. Když vaříte s tuky a oleji, držte plameny a ohřáté předměty mimo jejich dosah.
- Páry uvolňované velmi horkými oleji se mohou samovolně vznítit.
- Použitý olej, který obsahuje zbytky potravin, může způsobit požár při nižších teplotách než olej, který se používá poprvé.
- Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na spotřebič neumísťujte hořlavé předměty nebo předměty obsahující hořlavé látky.
- Jak zabránit poškození nebo změně barvy smaltovaného povrchu:
  - Nepokládejte nádoby či jiné předměty přímo na dno spotřebiče.
  - Nenalévejte vodu přímo do horkého spotřebiče.
  - po dokončení pečení nenechávejte vlhká jídla ve spotřebiči.
  - Při vkládání nebo vyjímání příslušenství buďte opatrní.
- Barevné změny na smaltovaném povrchu nemají vliv na výkon spotřebiče. Nejedná se o závalu z hlediska ustanovení záruky.
- Při pečení vlhkých koláčů používejte hluboký plech. Ovočné šťávy mohou zanechat trvalé skvrny.
- Nepokládejte horké nádoby na ovládací panel.
- Nenechte vyvařit vodu v nádobách.
- Dbejte na to, aby na spotřebič nespadly varné nádoby či jiné předměty. Mohl by se poškodit jeho povrch.
- Nezapínejte varné zóny s prázdnými nádobami nebo zcela bez nádob.
- Na spotřebič nebo přímo na dno spotřebiče nepokládejte hliníkovou fólii.
- Nádoby vyrobené z litiny či hliníku nebo nádoby s poškozeným dnem mohou způsobit poškrábání. Tyto předměty při přesouvání na varné desce vždy zdvihněte.
- V místě instalace spotřebiče zaříďte dobrou ventilaci.
- Používejte pouze nádob s správným tvarem a průměrem dna větším než jsou rozměry hořáků.
- Zkontrolujte, zda plamen nezhasne, otočíte-li ovladačem rychle z maximální do minimální polohy.

- Používejte pouze příslušenství dodávané se spotřebičem.
- Na hořáky neinstalujte rozptylovač plamene.
- Tento spotřebič je určen výhradně pro přípravu jídel. Nesmí být používán k jiným účelům, například k vytápění místností.

## 2.5 Čištění a údržba



### UPOZORNĚNÍ!

Hrozí nebezpečí poranění, požáru nebo poškození spotřebiče.

- Před prováděním údržby spotřebič vypněte.
- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Přesvědčte se, že spotřebič už vychladl. Mohlo by dojít k prasknutí skleněných panelů.
- Poškozené skleněné panely okamžitě vyměňte. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Spotřebič čistěte pravidelně, abyste zabránili poškození materiálu jeho povrchu.
- Zbytky tuků či jídel ve spotřebiči mohou způsobit požár.
- Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem. Používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.
- Použijete-li sprej do trouby, řiďte se bezpečnostními pokyny uvedenými na jeho balení.
- Katalytický smalt (je-li součástí výbavy) nečistěte žádným druhem čistícího prostředku.
- Hořáky nemyjte v myčce nádobí.

## 2.6 Víko

- Neměňte technické parametry víka.
- Víko čistěte pravidelně.

- Víko neotvírejte, když jsou na povrchu rozlité zbytky potravin.
- Před zavřením víka vypněte všechny hořáky.
- Víko nezavírejte, dokud varná deska a trouba zcela nevychladly.
- Skleněné víko se může roztrhnout, když se zahřeje (je-li součástí spotřebiče).



## 2.7 Vnitřní osvětlení

- V tomto spotřebiči se používají speciální či halogenové žárovky pouze pro použití v domácích spotřebičích. Nepoužívejte je pro osvětlení domácnosti.



### UPOZORNĚNÍ!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Před výměnou žárovky spotřebič odpojte od napájení.
- Používejte pouze žárovky se stejnými vlastnostmi.

## 2.8 Likvidace




### UPOZORNĚNÍ!

Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.

- Pro informace ohledně správné likvidace spotřebiče se obraťte na místní úřady.
- Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Odřízněte a vyhodte síťový kabel.
- Odstraňte dveřní západku, abyste zabránili uvěznění dětí a domácích zvířat ve spotřebiči.
- Vnější plynové potrubí slisujte.


## 3. POPIS SPOTŘEBIČE

### 3.1 Celkový pohled



- 1 Ovladače varné desky
- 2 Elektronický programátor
- 3 Ovladač teploty
- 4 Kontrolka / symbol / ukazatel teploty
- 5 Ovladač funkcí trouby
- 6 Gril
- 7 Žárovka
- 8 Ventilátor
- 9 Drážky na rošty, vyjímatelné
- 10 Polohy roštů

### 3.2 Uspořádání varné desky



- 1 Pomocný hořák
- 2 Výstup páry - počet a poloha závisí na modelu
- 3 Středně rychlý hořák
- 4 Středně rychlý hořák
- 5 Rychlý hořák

### 3.3 Příslušenství

- **Tvarovaný rošt**  
Pro nádoby na pečení, dortové a koláčové formy, pečeně.
- **Plech na pečení**  
Na koláče a sušenky.
- **Hluboký pekáč / plech**  
Pro pečení moučných jídel a masa, nebo k zachycování tuku.

- **Volitelné teleskopické výsuvy**  
Pro rošty a plechy na pečení. Lze je objednat zvlášť.
- **Zásuvka**  
Zásuvka je umístěna pod vnitřkem trouby.



## 4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM



### UPOZORNĚNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

### 4.1 První čištění



Pokud článek grilu visí dolů, zatlačte jej na horní stěnu spotřebiče nad držáky na vnitřních stěnách.

Ze spotřebiče odstraňte veškeré příslušenství a vyjímatelné drážky na rošty.




Viz část „Čištění a údržba“.

Před prvním použitím spotřebič vyčistěte. Příslušenství a vyjímatelné drážky vložte zpět do jejich původní polohy.


### 4.2 Nastavení času

Před použitím trouby musíte nastavit čas.




Po připojení spotřebiče k elektrické síti nebo po výpadku elektrického proudu displej automaticky bliká.



1. Opakovaně stiskněte tlačítko volby .

Rozsvítí se symbol zapnutého časovače.

2. Pomocí tlačítka  nebo  nastavte správný denní čas.




Asi po pěti sekundách blikání přestane a na displeji se zobrazí nastavený denní čas.

Ke změně času zapněte spotřebič a současně stiskněte  a  nebo .

Když bliká dvojtečka mezi hodinami a minutami, stisknutím  nebo  nastavíte nový čas.

### 4.3 Předebrátí

Předebrátí prázdného spotřebiče ke spálení zbytkové mastnoty.

1. Zvolte funkci  a maximální teplotu.
2. Nechte spotřebič pracovat jednu hodinu.
3. Zvolte funkci  a maximální teplotu. Maximální teplota při této funkci je 210 °C.
4. Nechte spotřebič pracovat 15 minut.
5. Zvolte funkci  a maximální teplotu.
6. Nechte spotřebič pracovat 15 minut. Příslušenství se může zahřát více než obvykle. Ze spotřebiče může vycházet zápach a kouř. To je normální jev. Zajistěte dostatečné větrání.

## 5. VARNÁ DESKA – DENNÍ POUŽÍVÁNÍ



### UPOZORNĚNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

### 5.1 Zapálení hořáku



Hořák vždy zapalte před tím, než na něj postavíte nádobu.



### UPOZORNĚNÍ!

Při používání otevřeného ohně v kuchyni buďte velmi opatrní. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za chybné použití plamene.

1. Otočte ovladačem varné desky proti směru hodinových ručiček do polohy

maximálního průtoku plynu  a zatlačte jej.

2. Držte ovladač varné desky zatlačený po dobu 10 nebo méně sekund, aby se termočlánek zahřál. V opačném případě se přeruší přívod plynu.
3. Když se plamen ustálí, nastavte jeho intenzitu.

**UPOZORNĚNÍ!**

Ovladač stiskněte na maximálně 15 sekund. Jestliže se hořák po uplynutí 15 sekund nezapálí, uvolněte ovladač, otočte ho do polohy vypnuto a před dalším pokusem o zapálení hořáku alespoň jednu minutu počkejte.



Jestliže se hořák ani po několika pokusech nezapálí, zkontrolujte, zda je korunka a její víčko ve správné poloze.




V případě výpadku elektrického proudu můžete hořák zapálit i bez elektrického zařízení. V takovém případě přiložte k hořáku plamen, stiskněte odpovídající ovladač a otočte jím do polohy na maximum. Držte ovladač zatlačený po dobu 10 nebo méně sekund, aby se termočlánek zahřál.



Jestliže z nějakého důvodu plamen zhasne, otočte ovladačem do polohy vypnuto, počkejte nejméně jednu minutu a pokuste se hořák znovu zapálit.



Generátor jisker se může automaticky spouštět, když zapnete elektřinu, po instalaci nebo po výpadku proudu. Nejde o závadu.

**5.2 Přehled hořáku**

- A) Víčko hořáku
- B) Korunka hořáku
- C) Zapalovací svíčka
- D) Termočlánek

**5.3 Vypnutí hořáku**

Chcete-li plamen zhasnout, otočte ovladačem do polohy vypnuto **I**.

**UPOZORNĚNÍ!**

Před sejmutím nádobí z hořáku vždy nejdříve ztlumte nebo zhasněte plamen.

**6. VARNÁ DESKA - TIPY A RADY****UPOZORNĚNÍ!**

Viz kapitoly o bezpečnosti.

**6.1 Nádobí****UPOZORNĚNÍ!**

Nedávejte stejnou pánev na dva hořáky.

**UPOZORNĚNÍ!**

Abyste zabránili rozlítí a případnému poranění, nepokládejte na hořáky nestabilní nebo poškozené nádoby.

**POZOR!**

Ujistěte se, že držadla hrnců nepřecházejí nad předním okrajem varné desky.

**POZOR!**

Ujistěte se, že jsou hrnce umístěné na středu hořáků, čímž získají maximální stabilitu a sníží se spotřeba plynu.

## 6.2 Průměry nádobí

**UPOZORNĚNÍ!**

Používejte nádoby na vaření s průměrem vhodným pro rozměry hořáků.

| Hořák          | Průměr nádoby (mm) |
|----------------|--------------------|
| Rychlý         | 160 - 220          |
| Středně rychlý | 140 - 220          |
| Pomocný        | 120 - 180          |

## 6.3 Úspora energie

- Je-li to možné, vždy zakrývejte nádoby pokličkami.
- Když začnou tekutiny vřít, ztlumte plamen, aby jen mírně perlily.

# 7. VARNÁ DESKA – ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

**UPOZORNĚNÍ!**

Viz kapitoly o bezpečnosti.

## 7.1 Všeobecné informace

- Varnou desku po každém použití očistěte.
- Nádoby používejte vždy s čistou spodní stranou.
- Škrábance nebo tmavé skvrny na povrchu nemají vliv na funkci varné desky.
- Použijte speciální čisticí prostředek vhodný na povrch varné desky.
- Části z nerezové oceli omyjte vodou a pak osušte měkkým hadrem.

## 7.2 Čištění varné desky

- **Okamžitě odstraňte:** roztavený plast, plastovou folii nebo jídlo obsahující cukr. Pokud tak neučiníte, nečistota může varnou desku poškodit.
- **Odstraňte po dostatečném vychladnutí varné desky:** skvrny od vodního kamene, vodové kroužky, tukové skvrny nebo kovové lesklé zbarvení. Vyčistěte varnou desku vlhkým hadříkem s malým množstvím mycího prostředku. Po vyčištění varnou desku osušte měkkým hadrem.

- Smaltované části, kryt a korunku hořáků umyjte vlažnou vodou se saponátem a před jejich vložením zpět je řádně osušte.

## 7.3 Čištění zapalovací svíčky

Elektrické zapalování se provádí pomocí keramické zapalovací svíčky s kovovou elektrodou. Udržujte tyto součásti čisté, aby hořáky dobře zapalovaly, a kontrolujte průchodnost otvorů v koruně hořáků.

## 7.4 Mřížky pod nádoby



Mřížky pod nádoby nejsou odolné pro mytí v myčce nádobí. Musí se mýt ručně.

1. Mřížky pod nádoby pro pohodlnější čištění vyjměte.



Při snímání mřížek pod nádoby buďte velmi opatrní, aby nedošlo k poškození varné desky.

2. Při ručním mytí mřížek pod nádoby buďte opatrní při jejich osušování, protože smaltování může mít někdy drsné hrany. V případě potřeby odstraňte odolné skvrny pomocí pastového čisticího prostředku.

- Po vyčištění mřížek pod nádoby se ujistěte, že jsou umístěné ve správné poloze.
- Ujistěte se, že jsou ramena mřížek pod nádoby na středu hořáku, aby mohl hořák správně fungovat.

## 7.5 Pravidelná údržba

Pravidelně si v autorizovaném servisním středisku objednávejte kontrolu stavu přírodní plynové trubky a nastavovače tlaku, je-li instalován.

## 8. TROUBA – DENNÍ POUŽÍVÁNÍ



### UPOZORNĚNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

### 8.1 Zapnutí a vypnutí spotřebiče



Podle daného modelu má váš spotřebič symboly ovladače, ukazatele nebo kontrolky:



- Ukazatel se rozsvítí, když trouba začne hřát.
- Kontrolka se rozsvítí, když je spotřebič v provozu.
- Symbol ukazuje, zda ovladač řídí jednu z varných zón, funkce trouby nebo teplotu.





- Otočte ovladačem funkcí trouby na požadovanou funkci.
- Otočte ovladačem teploty na požadovanou teplotu.
- Spotřebič vypnete otočením ovladače funkcí a teploty trouby do polohy vypnuto.

### 8.2 Bezpečnostní termostat

Nesprávná obsluha spotřebiče nebo vadné součásti mohou způsobit nebezpečné přehřátí. Aby se tomu zabránilo, je tato trouba vybavena bezpečnostním termostatem, který přeruší napájení. Po poklesu teploty se trouba opět automaticky zapne.


### 8.3 Funkce trouby

| Sym-bol   | Funkce trouby       | Použití  |
|---|---------------------|--|
| 0   | Poloha Vypnuto      | Spotřebič je vypnutý.  |
|  | Žárovka trouby      | Zapne osvětlení bez pečicí funkce.   |
|  | Konvenční ohřev     | K pečení moučných jídel a masa na jedné úrovni trouby.   |
|  | Spodní ohřev        | K pečení koláčů s křupavým spodkem a za-vařování potravin.   |
|  | Horkovzdušné pečení | K pečení masa nebo moučných jídel při stejné teplotě na několika roštích bez mísení vůní.  |
|  | Pravý horký vzduch  | K pečení jídla na dvou úrovních současně a k sušení potravin. Nastavte teplotu trouby o 20 - 40 °C nižší než při použití funkce Konvenční ohřev. |

| Sym-bol   | Funkce trouby  | Použití   |
|---|----------------|---|
|  | Mírné pečení   | K pečení ve formách a k sušení potravin na jedné úrovni trouby při nízké teplotě.   |
|  | Turbo gril     | K pečení větších kusů masa nebo drůbeže s kostmi na jedné úrovni trouby. Také k zapékání a pečení dozlatova.  |
|  | Příprava pizzy | K pečení jídel, která vyžadují propečenější a křupavý spodek, na jedné úrovni. Nastavte teplotu trouby o 20 - 40 °C nižší než při použití funkce Konvenční ohřev. |
|  | Rozmrazování   | K rozmrazování potravin.  |


## 9. TROUBA - FUNKCE HODIN

### 9.1 Displej




- A) Ukazatel funkce Trvání a Ukončení
- B) Displej času
- C) Ukazatel zapnutého časovače
- D) Ukazatel funkce Minutka

### 9.2 Tlačítka

| Tlačítko  | Funkce | Popis                            |
|---|--------|----------------------------------|
| —   | MÍNUS  | Slouží k nastavení času.         |
|  | HODINY | Slouží k nastavení funkce hodin. |
| +   | PLUS   | Slouží k nastavení času.         |

### 9.3 Tabulka funkcí hodin

| Funkce  | Použití  | Popis  |
|---|----------|--|
|  | Minutka  | Slouží k nastavení odpočítávání (1 min - 23 h 59 min). Tato funkce nemá žádný vliv na provoz spotřebiče. |
| dur   | Trvání   | Slouží k nastavení doby přípravy v troubě (1 min - 10 h).  |
| End   | Ukončení | Slouží k nastavení doby vypnutí trouby (1 min - 10 h).   |



Pokud chcete, aby se spotřebič automaticky zapnul a poté vypnul, můžete současně použít funkci Trvání a Ukončení: nejprve nastavte funkci Trvání a poté Ukončení.

## 9.4 Nastavení funkcí hodin

U funkce Trvání (dur) a Ukončení (End) nastavte funkci trouby a teplotu přípravy jídla. Toto není nutné u funkce Minutka



1. Opakovaně stiskněte , dokud nezačne blikat ukazatel požadované funkce hodin.

2. Pomocí nebo nastavte potřebnou funkci hodin.

Funkce hodin se zapne. Na displeji se zobrazí ukazatel nastavené funkce hodin. U funkce Ukončení a Trvání se na displeji zobrazí také symbol A.

3. Po uplynutí nastaveného času ukazatel funkce hodin zabliká a na dvě minuty zazní zvukový signál. Chcete-li signál vypnout, stiskněte libovolné tlačítko.



U zapnutých funkcí Trvání a Ukončení se spotřebič vypne automaticky.

## 9.5 Zrušení funkce hodin

1. Opakovaně stiskněte , dokud nezačne blikat ukazatel požadované funkce.
2. Současně stiskněte a podržte tlačítka a .

Funkce hodin by měla zhasnout během několika sekund.

## 9.6 Změna zvukového signálu

1. Aktuální zvukový signál přehrajete stisknutím a podržením tlačítka .
2. Změnu signálu provedete opakovaným stisknutím .
3. Uvolněte tlačítko . Poslední tón se nastaví jako nový zvukový signál.
4. Počkejte pět sekund na automatické potvrzení nastavení.



Když je spotřebič odpojen od elektrické sítě nebo po výpadku elektrického proudu, tón zvukového signálu se nastaví zpět na výchozí hodnotu.

# 10. TROUBA - POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



### UPOZORNĚNÍ!


Viz kapitoly o bezpečnosti.

## 10.1 Vložení příslušenství

Tvarovaný rošt:




Tvarovaný rošt má speciálně tvarovanou zadní část, která napomáhá šíření tepla.



Zasuňte rošt mezi drážky zvolené úrovně roštu. Okraje po obou stranách by měly v troubě směřovat dozadu a směrem dolů.

Plech na pečení:


- i** Plech na pečení nezasunujte zcela dozadu k zadní stěně vnitřku trouby. Zabránili byste tak cirkulaci tepla kolem plechu. Jídlo by se mohlo připálit, obzvláště pak v zadní části plechu.



Pekáč nebo plech na pečení zasuňte mezi vodící lišty drážek roštů. Ujistěte se, že se nedotýká zadní stěny trouby.

Společně vložení tvarovaného roštu a hlubokého pekáče / plechu:

Hluboký pekáč / plech zasuňte mezi drážky zvolené úrovně roštu a tvarovaný rošt v drážkách nad nimi.



## 11. TROUBA - TIPY A RADY

- !** **UPOZORNĚNÍ!**  
Viz kapitoly o bezpečnosti.

- i** Teploty a časy pečení v tabulkách jsou pouze orientační. Závisí na receptu, kvalitě a množství použitých přísad.

vždy před přípravou jídla na 10 minut předehřejte.

- Po každém použití spotřebiče setřete vlhkost.
- Při přípravě jídel na dno spotřebiče nestavte žádné předměty a žádnou část spotřebiče nezakrývejte hliníkovou fólií. Mohlo by to ovlivnit výsledky pečení a poškodit smalt.

### 11.1 Všeobecné informace

- Spotřebič má čtyři úrovně roštů. Polohy roštů ve spotřebiči se počítají zdola.
- Tento spotřebič je vybaven speciálním systémem, který zajišťuje oběh vzduchu a stálou recyklaci páry. Tento systém umožňuje pečení a vaření v páře, takže jídla jsou uvnitř měkká a na povrchu mají kůrčičku. Doba pečení a spotřeba energie jsou sníženy na minimum.
- Ve spotřebiči nebo na skleněných panelech dvířek se může srážet vlhkost. To je normální jev. Při otvírání dvířek spotřebiče během přípravy jídla vždy odstepte. Kondenzaci snížíte, když spotřebič

### 11.2 Pečení moučných jídel

- Vaše trouba může péct jinak, než jak jste byli zvyklí u starého spotřebiče. Svá obvyklá nastavení (teplotu, doby pečení) a polohy roštů byste měli proto upravit podle doporučení uvedených v tabulkách.
- Výrobce doporučuje při prvním pečení použít nižší teploty.
- Jestliže nemůžete najít nastavení pro určitý recept, snažte se vybrat podobné jídlo.
- Pokud pečete moučná jídla na několika úrovních roštů, můžete dobu pečení prodloužit o 10–15 minut.
- Různé vysoké moučnický a pečivo mohou nejprve nerovnoměrně zhnědnout. V takovém případě ale

hned neměňte teplotu. Rozdíly se během pečení vyrovnají.

- Při delší době pečení můžete troubu vypnout asi 10 minut před koncem pečení, abyste využili zbytkového tepla.

Při pečení zmraženého jídla se mohou plechy v troubě během pečení zkroutit. Po ochlazení se opět vyrovnají.

### 11.3 Pečení moučníků

- Neotvírejte dvířka, dokud neuplynou 3/4 času nutného k pečení.
- Jestliže do trouby vložíte dva plechy na pečení, musí být mezi plechy jedna úroveň drážek volná.

### 11.4 Pečení masa a ryb

- Při pečení velmi tučného jídla použijte hluboký pekáč / plech, aby se v troubě nevytvořily skvrny, které by již nemusely jít odstranit.

- Před podáváním nechte maso odpočívat asi 15 minut, a teprve potom ho krájejte, aby nevytekla šťáva.
- Do hlubokého pekáče / plechu nalijte trochu vody, aby se při pečení tolik nekouřilo. Kondenzaci kouře zabráníte dolitím vody pokaždé, když se odpaří.

### 11.5 Doby přípravy

Doba přípravy záleží na druhu potravin, jejich konzistenci a množství.

Nejprve sledujte průběh pečení a jeho výsledek. Postupně si najdete nejlepší nastavení (nastavení teploty, dobu pečení, apod.) pro nádoby, recepty a množství potravin, které s tímto spotřebičem používáte.

### 11.6 Konvenční ohřev

| Jídlo                                  | Množství (g)  | Teplota (°C) | Čas (min)             | Poloha roštu | Příslušenství                              |
|--|---------------|--------------|-----------------------|--------------|--|
| Pruhy těsta                            | 250           | 150          | 25 - 30               | 3            | plech na pečení                            |
| Plochý koláč <sup>1)</sup>             | 1 000         | 160 - 170    | 30 - 35               | 2            | plech na pečení                            |
| Kynutý koláč s jablky                  | 2 000         | 170 - 190    | 40 - 50               | 3            | plech na pečení                            |
| Jablečný koláč <sup>2)</sup>           | 1 200 + 1 200 | 180 - 200    | 50 - 60               | 1            | 2 kruhové hliníkové plechy (průměr: 20 cm) |
| Malé koláčky <sup>1)</sup>             | 500           | 160 - 170    | 25 - 30               | 2            | plech na pečení                            |
| Piškotový koláč bez tuku <sup>1)</sup> | 350           | 160 - 170    | 25 - 30               | 1            | 1 kruhový hliníkový plech (průměr: 26 cm)  |
| Koblihy                                | 1 500         | 160 - 170    | 45 - 55 <sup>3)</sup> | 2            | plech na pečení                            |
| Celé kuře                              | 1 350         | 200 - 220    | 60 - 70               | 2            | tvárováný rošt                             |
|  |               |              |                       | 1            | plech na pečení                            |
| Půlka kuřete                           | 1 300         | 190 - 210    | 35 + 30               | 3            | tvárováný rošt                             |
|  |               |              |                       | 1            | plech na pečení                            |



| Jídlo                       | Množství (g) | Teplota (°C) | Čas (min)  | Poloha roštu | Příslušenství   |
|-----------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|---|
| Vepřová kotleta             | 600          | 190 - 210    | 30 - 35    | 3            | Tvarovaný rošt  |
|                             |              |              |            | 1            | plech na pečení   |
| Dortový korpus 4)           | 800          | 230 - 250    | 10 - 15    | 2            | plech na pečení   |
| Plněné kynuté koláče 5)     | 1 200        | 170 - 180    | 25 - 35    | 2            | plech na pečení   |
| Pizza                       | 1 000        | 200 - 220    | 25 - 35    | 2            | plech na pečení   |
| Tvarohový koláč             | 2 600        | 170 - 190    | 60 - 70    | 2            | plech na pečení   |
| Švýcarský jablečný koláč 5) | 1 900        | 200 - 220    | 30 - 40    | 1            | plech na pečení   |
| Vánoční dort 5)             | 2 400        | 170 - 180    | 55 - 65 6) | 2            | plech na pečení   |
| Slaný lotrinský koláč 5)    | 1 000        | 220 - 230    | 40 - 50    | 1            | 1 kruhový plech (průměr: 26 cm)                           |
| Venkovský chléb 7)          | 750 + 750    | 180 - 200    | 60 - 70    | 1            | 2 hliníkové plechy (délka: 20 cm)                         |
| Rumunský piškot 1)          | 600 + 600    | 160 - 170    | 40 - 50    | 2            | 2 hliníkové plechy (délka: 25 cm) na stejné úrovni trouby |
| Rumunský piškot – tradiční  | 600 + 600    | 160 - 170    | 30 - 40    | 2            | 2 hliníkové plechy (délka: 25 cm) na stejné úrovni trouby |
| Sladké pečivo 5)            | 800          | 200 - 210    | 10 - 15    | 2            | plech na pečení   |
| Roláda 1)                   | 500          | 150 - 170    | 15 - 20    | 1            | plech na pečení   |
| Pusinky                     | 400          | 100 - 120    | 40 - 50    | 2            | plech na pečení   |
| Koláč s drobenkou 5)        | 1 500        | 180 - 190    | 25 - 35    | 3            | plech na pečení   |
| Piškotový koláč 1)          | 600          | 160 - 170    | 25 - 35    | 3            | plech na pečení   |

| Jídlo                       | Množství (g) | Teplota (°C) | Čas (min) | Poloha roštu | Příslušenství   |
|-----------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|
| Máslový koláč <sup>1)</sup> | 600          | 180 - 200    | 20 - 25   | 2            | plech na pečení |

1) Předehřejte troubu po dobu 10 minut.

2) Předehřejte troubu po dobu 15 minut.

3) Po vypnutí spotřebiče ponechte moučník v troubě dalších 7 minut.

4) Předehřejte troubu po dobu 20 minut.

5) Předehřejte troubu po dobu 10 - 15 minut.

6) Po vypnutí spotřebiče ponechte moučník v troubě dalších 10 minut.

7) Nastavte teplotu na 250 °C a předehřejte troubu po dobu 18 minut.

## 11.7 Horkovzdušné pečení

| Jídlo                                  | Množství (g)  | Teplota (°C) | Čas (min)             | Poloha roštu | Příslušenství  |
|--|---------------|--------------|-----------------------|--------------|--|
| Proužky těsta <sup>1)</sup>            | 250           | 145          | 25                    | 3            | plech na pečení  |
| Proužky těsta <sup>1)</sup>            | 250 + 250     | 145          | 25                    | 1 + 3        | plech na pečení  |
| Plochý koláč <sup>1)</sup>             | 1 000         | 150          | 30                    | 2            | plech na pečení  |
| Plochý koláč <sup>1)</sup>             | 1 000 + 1 000 | 155          | 40                    | 1 + 3        | plech na pečení  |
| Kynutý koláč s jablky                  | 2 000         | 170 - 180    | 40 - 50               | 3            | plech na pečení  |
| Jablečný koláč                         | 1 200 + 1 200 | 175          | 55                    | 2            | 2 kruhové hliníkové plechy (průměr: 20 cm) na stejné úrovni trouby |
| Malé koláčky <sup>1)</sup>             | 500           | 155          | 30                    | 2            | plech na pečení  |
| Malé koláčky <sup>1)</sup>             | 500 + 500     | 155          | 40                    | 1 + 3        | plech na pečení  |
| Piškotový koláč bez tuku <sup>1)</sup> | 350           | 160          | 30                    | 1            | 1 kruhový hliníkový plech (průměr: 26 cm)                          |
| Koblihý                                | 1 200         | 150 - 160    | 30 - 35 <sup>2)</sup> | 2            | plech na pečení  |

| Jídlo                                  | Množství (g)  | Teplota (°C) | Čas (min)             | Poloha roštu | Příslušenství   |
|--|---------------|--------------|-----------------------|--------------|---|
| Celé kuře                              | 1 400         | 180          | 55                    | 2            | tvárový rošt  |
|  |               |              |                       | 1            | plech na pečení   |
| Vepřová pečeně                         | 800           | 170 - 180    | 45 - 50               | 2            | tvárový rošt  |
|  |               |              |                       | 1            | plech na pečení   |
| Plněné kynuté koláče                   | 1 200         | 150 - 160    | 20 - 30               | 2            | plech na pečení   |
| Pizza                                  | 1 000 + 1 000 | 200 - 210    | 30 - 40               | 1 + 3        | plech na pečení   |
| Pizza                                  | 1 000         | 190 - 200    | 25 - 35               | 2            | plech na pečení   |
| Tvarohový koláč                        | 2 600         | 160 - 170    | 40 - 50               | 1            | plech na pečení   |
| Švýcarský jablečný koláč <sup>3)</sup> | 1 900         | 180 - 200    | 30 - 40               | 2            | plech na pečení   |
| Vánoční dort <sup>1)</sup>             | 2 400         | 150 - 160    | 35 - 40 <sup>2)</sup> | 2            | plech na pečení   |
| Slaný lotrinský koláč <sup>3)</sup>    | 1 000         | 190 - 210    | 30 - 40               | 1            | 1 kruhový plech (průměr: 26 cm)                           |
| Venkovský chléb <sup>4)</sup>          | 750 + 750     | 160 - 170    | 40 - 50               | 1            | plech na pečení   |
| Rumunský piškot <sup>3)</sup>          | 600 + 600     | 155 - 165    | 40 - 50               | 2            | 2 hliníkové plechy (délka: 25 cm) na stejné úrovni trouby |
| Rumunský piškot – tradiční             | 600 + 600     | 150 - 160    | 30 - 40               | 2            | 2 hliníkové plechy (délka: 25 cm) na stejné úrovni trouby |
| Sladké pečivo <sup>1)</sup>            | 800           | 190          | 15                    | 3            | plech na pečení   |
| Sladké pečivo <sup>5)</sup>            | 800 + 800     | 190          | 15                    | 1 + 3        | plech na pečení   |

| Jídlo                         | Množství (g) | Teplota (°C) | Čas (min) | Poloha roštu | Příslušenství   |
|-------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|
| Roláda <sup>1)</sup>          | 500          | 150 - 160    | 15 - 20   | 3            | plech na pečení |
| Pusinky                       | 400          | 110 - 120    | 30 - 40   | 2            | plech na pečení |
| Pusinky                       | 400 + 400    | 110 - 120    | 45 - 55   | 1 + 3        | plech na pečení |
| Koláč s drobenkou             | 1 500        | 160 - 170    | 25 - 35   | 3            | plech na pečení |
| Piškotový koláč <sup>1)</sup> | 600          | 150 - 160    | 25 - 35   | 2            | plech na pečení |
| Máslový koláč <sup>1)</sup>   | 600 + 600    | 160 - 170    | 25 - 35   | 1 + 3        | plech na pečení |

1) Předehřejte troubu po dobu 10 minut.

2) Po vypnutí spotřebiče ponechte moučník v troubě dalších 7 minut.

3) Předehřejte troubu po dobu 10 - 15 minut.

4) Nastavte teplotu na 250 °C a předehřejte troubu po dobu 10 - 20 minut.

5) Předehřejte troubu po dobu 15 minut.

## 11.8 Právý horký vzduch

| Jídlo                               | Množství (g)  | Teplota (°C) | Čas (min) | Poloha roštu | Příslušenství                              |
|-------------------------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--|
| Proužky těsta <sup>1)</sup>         | 250           | 155          | 20        | 3            | plech na pečení                            |
| Proužky těsta <sup>1)</sup>         | 250 + 250     | 150          | 20        | 1 + 3        | plech na pečení                            |
| Ploché koláč <sup>1)</sup>          | 1 000         | 155          | 35        | 2            | plech na pečení                            |
| Ploché koláč <sup>1)</sup>          | 1 000 + 1 000 | 145          | 50        | 1 + 3        | plech na pečení                            |
| Kynutý koláč s jablky <sup>1)</sup> | 2 000         | 170 - 180    | 40 - 50   | 3            | plech na pečení                            |
| Jablečný koláč <sup>1)</sup>        | 1 200 + 1 200 | 175          | 55        | 1            | 2 kruhové hliníkové plechy (průměr: 20 cm) |
| Malé koláčky <sup>1)</sup>          | 500           | 150          | 35        | 3            | plech na pečení                            |

| Jídlo                                  | Množství (g) | Teplota (°C) | Čas (min)             | Poloha roštu | Příslušenství   |
|--|--------------|--------------|-----------------------|--------------|---|
| Malé koláčky <sup>1)</sup>             | 500 + 500    | 145          | 30                    | 1 + 3        | plech na pečení   |
| Piškotový koláč bez tuku <sup>1)</sup> | 350          | 160          | 30                    | 3            | 1 kruhový hliníkový plech (průměr: 26 cm)                 |
| Koblihy                                | 1 200        | 150 - 160    | 40 - 50 <sup>2)</sup> | 3            | plech na pečení   |
| Celé kuře                              | 1 400        | 200          | 50                    | 2            | tvárový rošt  |
|  |              |              |                       | 1            | plech na pečení   |
| Vepřová kotleta                        | 600          | 180 - 200    | 30 - 40               | 2            | tvárový rošt  |
|  |              |              |                       | 1            | plech na pečení   |
| Dortový korpus <sup>3)</sup>           | 800          | 230 - 250    | 10 - 15               | 2            | plech na pečení   |
| Plněné kynuté koláče                   | 1 200        | 160 - 170    | 20 - 30               | 3            | plech na pečení   |
| Tvarohový koláč                        | 2 600        | 150 - 170    | 60 - 70               | 2            | plech na pečení   |
| Švýcarský jablčný koláč <sup>3)</sup>  | 1 900        | 180 - 200    | 50 - 40               | 3            | plech na pečení   |
| Vánoční dort <sup>1)</sup>             | 2 400        | 150 - 170    | 50 - 60 <sup>4)</sup> | 3            | plech na pečení   |
| Slaný lotrinský koláč <sup>3)</sup>    | 1 000        | 210 - 230    | 35 - 45               | 2            | 1 kruhový plech (průměr: 26 cm)                           |
| Venkovský chléb <sup>5)</sup>          | 750 + 750    | 180 - 190    | 50 - 60               | 3            | plech na pečení   |
| Rumunský piškot <sup>1)</sup>          | 600 + 600    | 150 - 170    | 40 - 50               | 2            | 2 hliníkové plechy (délka: 25 cm) na stejné úrovni trouby |

| Jídlo                           | Množství (g) | Teplota (°C) | Čas (min) | Poloha roštu | Příslušenství   |
|---------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|---|
| Rumunský piškot – tradiční      | 600 + 600    | 160 - 170    | 30 - 40   | 2            | 2 hliníkové plechy (délka: 25 cm) na stejné úrovni trouby |
| Sladké pečivo <sup>1)</sup>     | 800          | 190          | 15        | 3            | plech na pečení   |
| Sladké pečivo <sup>1)</sup>     | 800 + 800    | 200          | 15        | 1 + 3        | plech na pečení   |
| Roláda <sup>1)</sup>            | 500          | 150 - 170    | 10 - 15   | 3            | plech na pečení   |
| Pusinky                         | 400          | 100 - 120    | 50 - 60   | 2            | plech na pečení   |
| Pusinky                         | 400 + 400    | 100 - 120    | 55 - 65   | 1 + 3        | plech na pečení   |
| Koláč s drobenkou <sup>1)</sup> | 1 500        | 170 - 180    | 20 - 30   | 2            | plech na pečení   |
| Piškotový koláč <sup>1)</sup>   | 600          | 150 - 170    | 20 - 30   | 2            | plech na pečení   |
| Máslový koláč <sup>1)</sup>     | 600 + 600    | 150 - 170    | 20 - 30   | 1 + 3        | plech na pečení   |

1) Předehřejte troubu po dobu 10 minut.

2) Po vypnutí spotřebiče ponechte moučník v troubě dalších 7 minut.

3) Předehřejte troubu po dobu 15 minut.

4) Po vypnutí spotřebiče ponechte moučník v troubě dalších 10 minut.

5) Nastavte teplotu na 230 °C a předehřejte troubu po dobu 15 minut.

## 11.9 Mírné pečení

| Jídlo                       | Množství (g) | Teplota (°C) | Čas (min) | Poloha roštu | Příslušenství   |
|-----------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|
| Proužky těsta <sup>1)</sup> | 250          | 150 - 160    | 20 - 25   | 2            | plech na pečení |
| Ploché koláč <sup>1)</sup>  | 500          | 160 - 170    | 35 - 40   | 2            | plech na pečení |
| Pizza <sup>1)</sup>         | 1 000        | 200 - 210    | 30 - 40   | 2            | plech na pečení |

| Jídlo              | Množství (g) | Teplota (°C) | Čas (min) | Poloha roštu | Příslušenství   |
|--------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|
| Roláda 1)          | 500          | 160 - 170    | 20 - 30   | 2            | plech na pečení |
| Pusinky 2)         | 400          | 110 - 120    | 50 - 60   | 2            | plech na pečení |
| Piškotový koláč 1) | 600          | 160 - 170    | 25 - 30   | 2            | plech na pečení |
| Máslový koláč 1)   | 600          | 160 - 170    | 25 - 30   | 2            | plech na pečení |
| Celé kuře          | 1 200        | 220 - 230    | 45 - 55   | 2            | tvarovaný rošt  |
|                    |              |              |           | 1            | plech na pečení |

1) Nastavte teplotu na 250 °C a předehřejte troubu po dobu 20 minut.

2) Nastavte teplotu na 250 °C a předehřejte troubu po dobu 10 minut.

### 11.10 Turbo gril

| Jídlo           | Množství | Teplota (°C) | Čas (min) | Poloha roštu | Příslušenství   |
|-----------------|----------|--------------|-----------|--------------|-----------------|
| Topinky 1)      | 500      | 230          | 3 - 5     | 3            | tvarovaný rošt  |
| Půlka kuřete    | 1 200    | 200          | 25 + 25   | 2            | tvarovaný rošt  |
|                 |          |              |           | 1            | plech na pečení |
| Vepřová kotleta | 500      | 230          | 20 + 20   | 2            | tvarovaný rošt  |
|                 |          |              |           | 1            | plech na pečení |

1) Předehřejte troubu po dobu 10 minut.

### 11.11 Funkce Pizza

| Jídlo     | Množství (g) | Teplota (°C) | Čas (min) | Poloha roštu | Příslušenství   |
|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|
| Pizza     | 1 000        | 200 - 210    | 20 - 30   | 2            | plech na pečení |
| Celé kuře | 1 400        | 165 - 175    | 55 - 65   | 2            | plech na pečení |

| Jídlo                               | Množství (g) | Teplota (°C) | Čas (min) | Poloha roštu | Příslušenství   |
|-------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|
| Půlka kuřete                        | 1 350        | 165 - 175    | 30 + 35   | 3            | plech na pečení |
| Slaný lotrinský koláč <sup>1)</sup> | 1 000        | 210 - 220    | 20 - 30   | 2            | plech na pečení |

1) Předehřejte troubu po dobu 10 - 15 minut.

## 12. TROUBA – ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



### UPOZORNĚNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

### 12.1 Poznámky k čištění

- Přední stranu spotřebiče otřete měkkým hadříkem namočeným v roztoku teplé vody a mycího prostředku.
- K čištění kovových ploch použijte běžný čisticí prostředek.
- Vnitřek spotřebiče čistěte po každém použití. Hromadění mastnoty či zbytků jídel může způsobit požár. Riziko je vyšší u grilovacího pekáče.
- Odolné nečistoty odstraňte pomocí speciálního prostředku k čištění trouby.
- Vyčistěte všechno příslušenství po každém použití a nechte jej vysušit. Použijte měkký hadr a vlažnou vodu s mycím prostředkem.
- Máte-li nepřílnavé příslušenství, nečistěte je agresivními čisticími prostředky, ostrými předměty, ani je nemyjte v myčce nádobí. Mohlo by dojít k poškození nepřílnavého povrchu.

### 12.2 Spotřebiče z nerezové oceli nebo hliníku




Dvířka trouby čistěte pouze vlhkou houbou. Osušte je měkkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte ocelové drátěnky, kyseliny nebo abrazivní (pískové) prostředky, protože by mohly poškodit povrch trouby. Ovládací panel vyčistěte se stejnou opatrností.

### 12.3 Vyjmutí drážek na rošty


K vyčištění trouby vyjměte drážky na rošty.

1. Odtáhněte přední část drážek na rošty od stěny trouby.



2. Odtáhněte zadní konec drážek na rošty od stěny trouby a vytáhněte je ven.





Drážky na rošty instalujte stejným postupem v opačném pořadí.

## 12.4 Odstranění a instalace skleněných panelů trouby

Skleněné panely lze při čištění vyjmout. Počet jednotlivých skleněných panelů se liší dle modelu.



### UPOZORNĚNÍ!


Při čištění nechte dvířka trouby lehce otevřená. Když jsou plně otevřená, může jejich náhodné zavření něco poškodit.




### UPOZORNĚNÍ!

Spotřebič bez skleněných panelů nepoužívejte.

1. Otvírejte dvířka, dokud nedosáhnou úhlu přibližně 30°. Dvířka zůstanou při lehkém otevření na svém místě.



2. Uchopte okrajovou lištu na horní straně dvířek (B) na obou stranách a zatlačením směrem dovnitř uvolněte svorku těsnění.



3. Vytáhněte lištu dopředu a odstraňte ji.



### UPOZORNĚNÍ!

Při vyjímání skleněných panelů se mohou dvířka zavírat.

4. Uchopte horní okraj skleněných panelů dvířek a vytáhněte je jeden po druhém nahoru.
5. Skleněný panel omyjte vodou se saponátem. Skleněný panel pečlivě osušte.

Po vyčištění skleněné panely a dvířka trouby opět nasadte. Provedte výše uvedené kroky v opačném pořadí. Nejprve vraťte menší a potom větší panel.



### POZOR!

Oblast potisku vnitřního skleněného panelu musí směřovat k vnitřní straně dvířek.



### POZOR!

Po instalaci se dále ujistěte, že povrch rámu skleněného panelu s potiskem skla není na dotek drsný.



### POZOR!

Dávejte pozor, abyste vnitřní skleněný panel nainstalovali správně do jeho umístění.

## 12.5 Vysazení zásuvky




### UPOZORNĚNÍ!

V zásuvce neskladujte hořlavé věci a materiály (jako např. čisticí prostředky, plastové sáčky, textilní chňapky, papír nebo čisticí spreje). Při použití trouby se může zásuvka značně zahřát. Hrozí nebezpečí požáru.

Zásuvku pod troubou lze při čištění vyjmout.

1. Vytáhněte zásuvku až na doraz.



2. Pomalu zásuvku zdvihněte.

3. Zásuvku zcela vytáhněte.

Zásuvku vložte stejným postupem jako výše, ale v opačném pořadí.

## 12.6 Výměna žárovky

Na dno vnitřku spotřebiče položte měkkou látku. Zabráníte tak poškození krytu žárovky a vnitřku trouby.



### UPOZORNĚNÍ!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Před výměnou žárovky vypněte pojistky. Žárovka trouby a její kryt mohou být horké.

1. Vypněte spotřebič.
2. Vytáhněte pojistky v pojistkové skřínce nebo vypněte jistič.

## Zadní žárovka

1. Skleněným krytem otočte proti směru hodinových ručiček a sejměte jej.
2. Skleněný kryt vyčistěte.
3. Žárovku vyměňte za vhodnou žárovku odolnou proti teplotě 300 °C.
4. Nasadte skleněný kryt.

# 13. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD



### UPOZORNĚNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

## 13.1 Co dělat, když...

| Problém  | Možná příčina   | Řešení   |
|--|---|--|
| Po zapnutí generátoru jisker se neobjevují žádné jiskry. | Varná deska není zapojena do elektrické sítě nebo není připojena správně. | Zkontrolujte, zda je varná deska správně zapojena do elektrické sítě. Viz schéma zapojení.                                       |
| Po zapnutí generátoru jisker se neobjevují žádné jiskry. | Je uvolněná pojistka.   | Zkontrolujte, zda příčinou závady není pojistka. Pokud se pojistka uvolňuje opakovaně, obraťte se na autorizovaného elektrikáře. |
| Po zapnutí generátoru jisker se neobjevují žádné jiskry. | Víčko a korunka hořáku a jsou nasazeny nesprávně.                         | Umístěte správně víčko a korunku hořáku.   |

| Problém  | Možná příčina                                  | Řešení   |
|--|--|--|
| Plamen zhasíná ihned po zapálení.  | Termočlánek není dostatečně zahřátý.           | Po zapálení plamene nechte generátor jisker zapnutý ještě 10 nebo méně sekund.   |
| Kroužek plamene je nerovnoměrný.   | Korunka hořáku je ucpaná zbytky jídla.         | Ujistěte se, že není tryska zanesená a korunka hořáku je čistá.  |
| Hořáky nefungují.  | Je přerušena dodávka plynu.                    | Zkontrolujte přívod plynu.   |
| Plamen je oranžový nebo žlutý.   |  | V některých místech hořáku může mít plamen oranžovou či žlutou barvu. To je normální jev.  |
| Trouba nehřeje.  | Trouba je vypnutá.                             | Zapněte troubu.  |
| Osvětlení nefunguje.   | Vadná žárovka.                                 | Vyměňte žárovku.   |
| Na jídle a uvnitř trouby se usazuje pára a kondenzát.                    | Nechali jste jídlo v troubě příliš dlouho.     | Po dokončení přípravy nechte jídlo v troubě déle než 15–20 minut.  |
| Trouba nehřeje.  | Hodiny nejsou nastavené.                       | Nastavte hodiny.   |
| Trouba nehřeje.  | Nejsou provedena nutná nastavení.              | Zkontrolujte, zda jsou nastavení správná.  |
| Dokončení jídel trvá příliš dlouho nebo se jídla připraví příliš rychle. | Teplota je příliš vysoká nebo nízká.           | Nastavte teplotu podle potřeby. Řiďte se pokyny v návodu k použití.  |
| Na displeji se zobrazuje chybový kód, který není uvedený v tabulce.      | Jedná se závadu na elektroinstalaci.           | Troubu vypněte a znovu zapněte prostřednictvím domovní pojistky nebo ochranného spínače v pojistkové skřínce. Pokud se chybový kód na displeji zobrazí znovu, kontaktujte oddělení péče o zákazníky. |
| Na displeji trouby se objeví „0.00“ a „LED“.                             | Došlo k přerušení dodávky elektrického proudu. | Nastavte znovu čas.  |

### 13.2 Servisní údaje

Pokud problém nemůžete vyřešit sami, obraťte se prosím na autorizované servisní středisko.

Potřebné údaje pro servisní středisko najdete na typovém štítku. Typový štítek

se nachází na předním rámu vnitřní části spotřebiče. Nesundávejte typový štítek z vnitřní části spotřebiče.

**Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:**

Model (MOD.) .....

Výrobní číslo (PNC) .....

Sériové číslo (SN) .....

## 14. INSTALACE



### UPOZORNĚNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.


### 14.1 Umístění spotřebiče

Tento volně stojící spotřebič můžete umístit s kuchyňskou skříňkou po jedné nebo po obou stranách nebo v rohu.



Mezi spotřebičem a zdí za ním musí být vzdálenost alespoň 1 cm, aby šlo otevřít víko.

Pro minimální vzdálenosti při instalaci viz tabulka.



### 14.3 Ostatní technické údaje

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Kategorie spotřebiče: | I12H3B/P                  |
| Původní plyn:         | G20 (2H) 20 mbar          |
| Nový plyn:            | G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar |

### Minimální vzdálenosti

| Rozměry | mm  |
|---------|-----|
| A       | 400 |
| B       | 650 |
| C       | 150 |

### 14.2 Technické údaje

| Rozměry                  | mm     |
|--------------------------|--------|
| Výška                    | 855    |
| Šířka                    | 500    |
| Hloubka                  | 600    |
| Celkový elektrický výkon | 3035 W |
| Třída spotřebiče         | 3      |

## 14.4 Průměr obtoku

| HOŘÁK          | Ø OBTOKU 1/100 mm     |
|----------------|-----------------------|
| Pomocný        | 29 / 30 <sup>1)</sup> |
| Středně rychlý | 32                    |
| Rychlý         | 42                    |

<sup>1)</sup> Typ obtoku (Copreci / BSI) závisí na modelu.

## 14.5 Plynové hořáky pro ZEMNÍ PLYN G20 20 mbar

| HOŘÁK          | NORMÁLNÍ VÝKON kW       | SNÍŽENÝ VÝKON kW          | ZNAČKA PRO TRYSKU 1/100 mm |
|----------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Rychlý         | 3,0                     | 0,72 / 0,75 <sup>1)</sup> | 119                        |
| Středně rychlý | 2,0 / 1,9 <sup>1)</sup> | 0,43 / 0,45 <sup>1)</sup> | 96                         |
| Pomocný        | 1,0                     | 0,35                      | 70                         |

<sup>1)</sup> Typ obtoku (Copreci / BSI) závisí na modelu.

## 14.6 Plynové hořáky pro LPG G30 30 mbar

| HOŘÁK          | NORMÁLNÍ VÝKON kW | SNÍŽENÝ VÝKON kW | ZNAČKA PRO TRYSKU 1/100 mm | JMENOVITÝ PRŮTOK PLYNU g/h |
|----------------|-------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| Rychlý         | 3,0               | 0,72             | 88                         | 218,14                     |
| Středně rychlý | 2,0               | 0,43             | 71                         | 145,43                     |
| Pomocný        | 1,0               | 0,35             | 50                         | 72,71                      |

## 14.7 Plynové hořáky pro LPG G31 30 mbar

| HOŘÁK          | NORMÁLNÍ VÝKON kW | SNÍŽENÝ VÝKON kW | ZNAČKA PRO TRYSKU 1/100 mm | JMENOVITÝ PRŮTOK PLYNU g/h |
|----------------|-------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| Rychlý         | 2,6               | 0,63             | 88                         | 185,68                     |
| Středně rychlý | 1,7               | 0,38             | 71                         | 121,40                     |
| Pomocný        | 0,85              | 0,31             | 50                         | 60,70                      |


## 14.8 Připojení plynu

Před instalací sejměte štítek, který je na plynové trubce v zadní části spotřebiče.

Očistěte trubku od veškerých zbytků lepidla.

Použijte pevné přípojky nebo ohebnou hadici z nerezové oceli v souladu s

platnými předpisy. Pokud použijete ohebné kovové hadice, dbejte na to, aby se nikde nedotýkaly pohyblivých částí, ani nebyly nikde přiskřípnuté.



#### UPOZORNĚNÍ!

Trubka plynové přípojky se nesmí dotýkat části spotřebiče zobrazené na obrázku.

### 14.9 Připojení pružných nekovových hadic

Pokud je k připojení snadný přístup, můžete použít pružnou hadici. Pružné hadice musí být pevně připevněny pomocí svěrek.

Při instalaci vždy použijte držák hadice a těsnění. Pružnou hadici lze použít za následujících podmínek:

- nesmí se zahřát na vyšší než pokojovou teplotu, vyšší než 30 °C;
- nesmí být delší než 1 500 mm;
- není v žádném místě zúžená;
- nesmí být zkroucená nebo příliš napnutá;
- nesmí být v kontaktu s ostrými okraji nebo rohy;
- lze snadno kontrolovat její stav.

Při kontrole pružné hadice se ujistěte, že:

- nemá po celé délce ani na koncích trhliny, zářezy nebo známky ohoření;
- materiál není ztvrdlý, ale má svou normální pružnost;
- spojovací svorky nejsou rezavé;
- doba její životnosti není prošlá.

Zjistíte-li jakoukoli z uvedených závad, hadici neopravujte, ale vyměňte ji.



#### UPOZORNĚNÍ!

Po dokončení instalace se ujistěte, že jsou těsnění u všech spojek v pořádku a nedochází k úniku. Pro kontrolu těsnění použijte mýdlový roztok, nikoliv plamen.

Přívod plynu je umístěn na zadní straně ovládacího panelu.




#### UPOZORNĚNÍ!

Před připojením plynu odpojte spotřebič od elektrické sítě nebo vypněte pojistku v pojistkové skříni. Zavřete hlavní kohout přívodu plynu.



Spotřebič je nastaven na výchozí typ plynu. Pokud chcete nastavení změnit, vyberte držák trubky ze seznamu. Vždy použijte těsnění.



- A) Přípojka plynu (spotřebič má pouze jednu přípojku)
- B) Těsnění
- C) Nastavitelná přípojka
- D) Držák trubky pro zemní plyn
- E) Držák trubky pro LPG

### 14.10 Přizpůsobení pro různé druhy plynu



#### UPOZORNĚNÍ!

Přizpůsobení pro různé druhy plynu smí provádět pouze oprávněná osoba.


**i** Tento spotřebič pracuje na zemní plyn. Při použití správných trysek jej můžete provozovat také na zkvapalnělý plyn. Průtok plynu se upraví podle potřeby.

**!** **UPOZORNĚNÍ!**  
Před výměnou vstřikovacích trysek se ujistěte, že jsou ovladače plynových hořáků v poloze Vypnuto. Spotřebič odpojte od elektrické sítě. Nechte spotřebič vychladnout. Hrozí nebezpečí úrazu.

### 14.11 Výměna trysek varné desky

Při změně druhu plynu vyměňte trysky.

1. Sundejte mřížky určené pod nádoby.
2. Odstraňte víčka a korunky hořáku.
3. Demontujte vstřikovací trysky pomocí nástrčného klíče č. 7.
4. Nahrďte je tryskami potřebnými pro používaný druh plynu.




5. Vyměňte typový štítek (nachází se v blízkosti přívodního plynového potrubí) za takový, který odpovídá novému druhu dodávaného plynu.

**i** Tento štítek můžete najít v sáčku dodávaném se spotřebičem.

Pokud je přívodní tlak plynu jiný nebo nestálý v porovnání s požadovaným tlakem, je nutné instalovat na přívodní plynové potrubí regulátor tlaku.

### 14.12 Nastavení minimální úrovně hořáku varné desky

1. Odpojte spotřebič od sítě.
2. Odmontujte ovladač varné desky. Pokud se nelze dostat k obtokovému šroubu, před provedením nastavení sejměte ovládací panel.
3. Pomocí tenkého plochého šroubováku upravte nastavení obtokového šroubu (A). Poloha obtokového šroubu (A) záleží na modelu.



### Změna ze zemního plynu na zkvapalnělý plyn

1. Plně utáhněte obtokový šroub.
2. Vraťte ovladač zpět.

### Změna zkvapalněného plynu na zemní plyn

1. Obtokový šroub v poloze (A) vyšroubujte o cca jednu otáčku.
2. Vraťte ovladač zpět.
3. Znovu připojte spotřebič k elektrické síti.


**!** **UPOZORNĚNÍ!**  
Zástrčku zapojte do zásuvky až po namontování všech součástí na svá původní místa. Hrozí nebezpečí úrazu.

4. Zapalte hořák. Viz část „Varná deska - Denní používání“.
5. Otočte ovladač do minimální polohy.
6. Opět demontujte ovladač.
7. Obtokový šroub pomalu šroubujte dovnitř, dokud nedosáhnete minimální a stabilního plamene.
8. Vraťte ovladač zpět.

9. Nastavte ovladač na maximální průtok plynu a nechte troubu přehřát po dobu alespoň 10 minut.
10. Rychle otočte ovladačem funkcí trouby z maximální do minimální polohy průtoku plynu.

Zkontrolujte plamen. Zkontrolujte, zda plamen nezhasne, otočíte-li ovladačem z minimální do maximální polohy průtoku plynu. Na korunce hořáku musí hořet malý, rovnoměrný plamen. Pokud plamen zhasne, znovu seřídte hořák trouby.

### 14.13 Vyrovnání spotřebiče



Pomocí seřiditelných nožiček na spodku spotřebiče nastavte výšku horní pracovní plochy do stejné úrovně s ostatními povrchy.

### 14.14 Ochrana proti překlpení

Nastavte správnou výšku a umístění spotřebiče, než připojíte ochranu proti překlpení.



#### POZOR!


Ujistěte se, že jste ochranu proti překlpení nainstalovali ve správné výšce.




Přesvědčte se, že je plocha za spotřebičem hladká.

Je nutné nainstalovat ochranu proti překlpení. Pokud ji nenainstalujete, spotřebič se může překlpat.

Na vašem spotřebiči se nachází symbol zobrazený na obrázku (dle modelu), který vás upozorňuje na instalaci ochrany proti překlpení.



1. Nainstalujte ochranu proti překlpení ve výšce 317 - 322 mm pod úrovní horní pracovní plochy a 80 - 85 mm od strany spotřebiče skrze kruhový otvor na konzole. Přišroubujte jej do pevného materiálu nebo použijte vhodnou oporu (zď).



2. Tento otvor naleznete na levé straně zadní části spotřebiče. Nadzdvihněte přední stranu spotřebiče a umístěte ji doprostřed prostoru v kuchyňské lince. Jestliže je prostor mezi pracovními plochami kuchyňské linky větší, než je šířka spotřebiče, pak



musíte pro vystředění spotřebiče upravit postranní rozměr.

**i** Pokud jste změnilí rozměry sporáku, je nutné správně vyrovnat zařízení proti překlopení.


**!** **POZOR!**  
Jestliže je prostor mezi pracovními plochami kuchyňské linky větší, než je šířka spotřebiče, pak musíte pro vystředění spotřebiče upravit postranní rozměr.

## 14.15 Elektrická instalace



**!** **UPOZORNĚNÍ!**  
Výrobce nenese odpovědnost za úrazy či škody způsobené nedodržením bezpečnostních pokynů uvedených v kapitolách o bezpečnosti.

Spotřebič se dodává se síťovou zástrčkou a napájecím kabelem.

**!** **UPOZORNĚNÍ!**  
Napájecí kabel se nesmí dotýkat částí spotřebiče zobrazené na obrázku.



## 15. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Recyklujte materiály označené symbolem . Obaly vyhodte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče určené k likvidaci. Spotřebiče označené symbolem  nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.

## OBSAH

|  |    |
|--|----|
| 1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....              | 35 |
| 2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.....                  | 37 |
| 3. POPIS SPOTREBIČA.....                     | 40 |
| 4. PRED PRVÝM POUŽITÍM.....                  | 41 |
| 5. VARNÝ PANEL – KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.....  | 41 |
| 6. HORÁK - RADY A TIPY.....                  | 42 |
| 7. VARNÝ PANEL – OŠETROVANIE A ČISTENIE..... | 43 |
| 8. RÚRA – KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE .....        | 44 |
| 9. RÚRA - ČASOVÉ FUNKCIE.....                | 45 |
| 10. RÚRA - POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA.....     | 46 |
| 11. RÚRA - RADY A TIPY.....                  | 47 |
| 12. RÚRA – OŠETROVANIE A ČISTENIE.....       | 56 |
| 13. RIEŠENIE PROBLÉMOV.....                  | 59 |
| 14. INŠTALÁCIA.....                          | 60 |

## MYSLÍME NA VÁS

Ďakujeme, že ste si zakúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok, ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Dômyselný a štýlový – pri jeho návrhu sme mysleli na vás. Preto si pri každom použití môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.

Vítajte vo svete Electrolux.

**Navštívte našu stránku, kde nájdete:**



Tipy na používanie, brožúry, riešenie problémov a informácie o údržbe:  
**www.electrolux.com**



Zaregistrujte si produkt a využite tak ešte lepší servis:  
**www.registerelectrolux.com**



Do spotrebiča si môžete zakúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely:  
**www.electrolux.com/shop**

## STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM

Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.

Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.

Tieto informácie nájdete na typovom štítku.



Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny



Všeobecné informácie a tipy



Ochrana životného prostredia

Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

# 1. ⚠ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nie je zodpovedný za škody a zranenia spôsobené nesprávnou inštaláciou a používaním. Návod na používanie uchovávajte vždy v blízkosti spotrebiča, aby ste doň mohli v budúcnosti nahliadnuť.

## 1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb



### VAROVANIE!

Nebezpečenstvo udusenía, poranenia alebo trvalého postihnutia.

- Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
- Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
- Obaly uschovajte mimo dosahu detí.
- Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k spotrebiču počas prevádzky alebo keď je horúci. Prístupné časti sú horúce.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

## 1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Nainštalovať tento spotrebič a vymeniť kábel smie iba kvalifikovaná osoba.
- Spotrebič nepoužívajte prostredníctvom externého časovača ani samostatného diaľkového ovládania.
- Varenie na varnom paneli s tukom alebo olejom bez dohľadu môže byť nebezpečné a môže spôsobiť požiar.

- Nikdy sa nepokúšajte zhasiť oheň vodou, ale vypnite spotrebič a potom zakryte plameň, napr. pokrievkou alebo hasiacou prikrývkou.
- Na varnom povrchu nenechávajte žiadne predmety.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
- Kovové predmety, napríklad nože, vidličky, lyžice a pokrievky by sa nemali klásť na povrch varného panela, pretože sa môžu zohriať.
- Pred otvorením veka utrite prípadné tekutiny rozliate na veku. Pred zatvorením veka nechajte povrch varného panela vychladnúť.
- Počas činnosti sa vnútorné časti spotrebiča zohrejú na vysokú teplotu. Nedotýkajte sa ohrevných článkov v spotrebiči. Pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva alebo nádob na pečenie vždy používajte kuchynské rukavice.
- Pred údržbou odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- Dbajte na to, aby bol spotrebič pred výmenou žiarovky vypnutý, aby bolo vylúčené nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Na čistenie skla dvierok nepoužívajte drsné práškové prostriedky, ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli poškrabať povrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla.
- Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Buďte opatrní, keď sa dotýkate zásuvky na skladovanie. Môže byť horúca.
- Ak chcete vybrať zasúvacie lišty, najprv potiahnite prednú časť zasúvacích lišt a potom zadný koniec smerom od bočnej steny a vyberte ich. Pri inštalácii zasúvacích lišt zvolte opačný postup.

## 2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Tento spotrebič je vhodný pre nasledovné trhy: **CZ** **SK**

### 2.1 Inštalácia



#### **VAROVANIE!**

Tento spotrebič smie nainštalovať iba kvalifikovaná osoba.

- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Poškodený spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte.
- Dodržiavajte pokyny na inštaláciu dodané so spotrebičom.
- Pri premiestňovaní spotrebiča buďte vždy opatrní, pretože je ťažký. Vždy používajte bezpečnostné rukavice.
- Spotrebič neťahajte za rukoväť.
- Kuchynská skrinka a príslušný výklenok musia mať vhodné rozmery.
- Dodržiavajte požadovanú minimálnu vzdialenosť od iných spotrebičov a nábytku.
- Uistite sa, že konštrukcie, pod ktorými a vedľa ktorých je spotrebič nainštalovaný, sú bezpečné.
- Niektoré súčasti spotrebiča sú pod napätím. Spotrebič zabudujte do nábytku, aby ste zabránili kontaktu s nebezpečnými časťami.
- Po bokoch spotrebiča musia byť umiestnené spotrebiče alebo zariadenia nanajvyš rovnakej výšky.
- Spotrebič neinštalujte na podstavec.
- Spotrebič neinštalujte vedľa dverí ani pod okno. Predídete tak zhodzeniu horúceho kuchynského riadu zo spotrebiča pri otvorení dverí alebo okna.
- Aby ste predišli prevrnutiu spotrebiča, nezabudnite nainštalovať stabilizačné pomôcky. Pozrite si časť „Inštalácia“.
- Všetky práce spojené so zapojením do elektrickej siete smie vykonať výlučne kvalifikovaný elektrikár.
- Spotrebič musí byť uzemnený.
- Uistite sa, že elektrické údaje uvedené na typovom štítku spotrebiča zodpovedajú parametrom elektrickej siete. Ak nie, kontaktujte elektrikára.
- Vždy používajte správne inštalovanú uzemnenú zásuvku.
- Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani predlžovacie prírodné káble.
- Nedovoľte, aby sa sieťové káble dostali do kontaktu s dvierkami spotrebiča najmä vtedy, keď sú dvierka horúce.
- Zariadenie na ochranu pred dotykcom elektrických častí pod napätím a izolovaných častí treba namontovať tak, aby sa nedalo odstrániť bez nástrojov.
- Zástrčku zapojte do zásuvky až na konci inštalácie. Uistite sa, že je napájací elektrický kábel po inštalácii prístupný.
- Ak je sieťová zásuvka uvoľnená, nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
- Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej siete neťahajte za prírodný kábel. Vždy ťahajte za zástrčku.
- Použite iba správne odpájacie zariadenia: ochranné ističe alebo poistky (skrutkovacie poistky treba vybrať z držiaka).
- Elektrická sieť v domácnosti musí mať odpájacie zariadenie, ktoré umožní odpojenie spotrebiča od elektrickej siete na všetkých póloch. Vzdialenosť kontaktov odpájacieho zariadenia musí byť minimálne 3 mm.
- Skôr ako zapojíte sieťovú zástrčku do sieťovej zásuvky, úplne zavrite dvierka spotrebiča.

### 2.3 Prívod plynu

- Všetky práce súvisiace s pripojením na prívod plynu musí vykonať kvalifikovaná osoba.
- Pred inštaláciou sa ubezpečte, že sú podmienky v miestnych rozvodoch (druhu plynu a tlak plynu) a

### 2.2 Zapojenie do elektrickej siete



#### **VAROVANIE!**

Hrozí nebezpečenstvo požiaru a zásahu elektrickým prúdom.

nastavenie spotrebiča navzájom kompatibilné.

- Zabezpečte prúdenie vzduchu v okolí spotrebiča.
- Informácie o prívode plynu nájdete na typovom štítku.
- Tento spotrebič nie je pripojený k zariadeniu, ktoré odvádza spaliny. Dbajte na to, aby ste spotrebič zapojili podľa aktuálnych inštalčných predpisov. Venujte pozornosť požiadavkám ohľadne primeraného vetrania.

## 2.4 Použitie



### VAROVANIE!

Nebezpečenstvo zranenia a popálenín. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

- Tento spotrebič používajte iba v domácom prostredí.
- Nemeňte technické charakteristiky tohto spotrebiča.
- Zabezpečte, aby boli vetracie otvory voľné.
- Počas činnosti nenechávajte spotrebič bez dozoru.
- Po každom použití spotrebič vypnite.
- Keď je spotrebič v činnosti, pri otváraní dveriek postupujte opatrne. Môže dôjsť k úniku horúceho vzduchu.
- Spotrebič nepoužívajte, keď máte mokré ruky, ani keď je v kontakte s vodou.
- Nepoužívajte spotrebič ako pracovný alebo odkladací povrch.



### VAROVANIE!

Riziko požiaru a výbuchu.

- Tuky a oleje môžu pri zohriatí uvoľňovať horľavé výpary. Pri príprave jedla musia byť plamene alebo horúce predmety v dostatočnej vzdialenosti od tukov a olejov.
- Výpary uvoľňované veľmi horúcim olejom môžu spôsobiť spontánne vznietenie.
- Použitý olej, ktorý môže obsahovať zvyšky pokrmov, môže spôsobiť požiar pri nižšej teplote ako nový olej.

- Horľavé látky ani predmety, ktoré sú nasiaknuté horľavými látkami, nekladte do spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.
- Pri otváraní dveriek sa do kontaktu so spotrebičom nesmú dostať iskry ani otvorený plameň.
- Dvierka spotrebiča otvárajte opatrne. Použitím prísad s obsahom alkoholu môže vzniknúť zmes alkoholu so vzduchom.



### VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poškodenia spotrebiča.

- Aby ste predišli poškodeniu alebo zmene farby smaltu:
  - nádoby na pečenie ani iné predmety nekladte priamo na dno spotrebiča,
  - do horúceho spotrebiča nelejte vodu,
  - nenechávajte v rúre vlhký riad ani potraviny po ukončení prípravy jedla,
  - pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva postupujte opatrne.
- Zmena farby smaltu nemá žiadny vplyv na výkon spotrebiča. Nie je to nedostatok, na ktorý sa vzťahuje záruka.
- Na prípravu vlhkých koláčov používajte hlboký pekáč. Ovocné šťavy spôsobujú škvrny, ktoré môžu byť trvalé.
- Horúci kuchynský riad nenechávajte na ovládacom paneli.
- Nenechajte obsah varnej nádoby vyvrieť.
- Dávajte pozor, aby na spotrebič nespadli predmety alebo kuchynský riad. Mohlo by dôjsť k poškodeniu povrchu spotrebiča.
- Varné zóny nikdy nepoužívajte s prázdnyim kuchynským riadom ani bez riadu.
- Do zariadenia ani priamo na jeho dno nepokladajte hliníkovú fóliu.
- Riad vyrobený z liatiny, hliníka alebo s poškodeným dnom môže spôsobiť poškrabanie. Pri premiestňovaní týchto predmetov po varnom povrchu ich vždy nadvihnite.

- Zabezpečte dobré vetranie v miestnosti, kde je spotrebič nainštalovaný.
- Používajte len stabilný kuchynský riad so správnym tvarom a priemerom väčším ako rozmery horákov.
- Skontrolujte, či plameň nezhasne pri rýchlom otočení ovládača z maximálnej do minimálnej polohy.
- Používajte iba príslušenstvo dodané so spotrebičom.
- Na horák neinštalujte rozptyľovač plameňa.
- Tento spotrebič je určený iba na varenie. Nesmie byť použitý na iné účely, napríklad na vykurovanie miestnosti.

## 2.5 Ošetrovanie a čistenie



### **VAROVANIE!**

Hrozí nebezpečenstvo zranenia, požiaru alebo poškodenia spotrebiča.

- Pred údržbou vypnite spotrebič. Zástrčku napájacieho kábla vytiahnite zo zásuvky elektrickej siete.
- Skontrolujte, či je spotrebič studený. Existuje nebezpečenstvo, že sklenené panely môžu prasknúť.
- Ak sú sklenené panely dvierok poškodené, bezodkladne ich nechajte vymeniť. Obráťte sa na servisné stredisko.
- Spotrebič pravidelne čistite, aby ste predišli opotrebeniu povrchového materiálu.
- Zvyšky tuku alebo potravín v spotrebiči môžu spôsobiť požiar.
- Spotrebič čistite vlhkou mäkkou handričkou. Používajte iba neutrálne saponáty. Nepoužívajte abrazívne prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani kovové predmety.
- Ak používate sprej na čistenie rúr, dodržiavajte bezpečnostné pokyny na obale.
- Katalytický smalt (ak je k dispozícii) nečistite žiadnym čistiacim prostriedkom.
- Horáky sa nesmú umývať v umývačke riadu.

## 2.6 Veko

- Nemeňte technické charakteristiky tohto veka.
- Veko pravidelne čistite.
- Veko neotvárajte, keď je na povrchu vyliata voda.
- Pred zatvorením veka vypnite všetky horáky.
- Veko nezatvárajte, kým varný panel a rúra úplne nevychladnú.
- Sklenené veko môže pri zahriatí prasknúť (ak je k dispozícii).



## 2.7 Vnútné osvetlenie

- Žiarovka alebo halogénová žiarovka používaná v tomto spotrebiči je určená len pre domáce spotrebiče. Nepoužívajte ju na osvetlenie domácnosti.



### **VAROVANIE!**

Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

- Pred výmenou žiarovky odpojte spotrebič od zdroja napájania.
- Používajte žiarovky s rovnakými technickými parametrami.

## 2.8 Likvidácia




### **VAROVANIE!**

Nebezpečenstvo poranenia alebo udusenía.

- Informácie o správnej likvidácii spotrebiča vám poskytne váš miestny úrad.
- Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
- Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte ho.
- Odstráňte západku dvierok, aby ste zabránili uviaznutiu detí a domácich zvierat v spotrebiči.
- Sploštite vonkajšie plynové trubice.


## 3. POPIS SPOTREBIČA

### 3.1 Celkový prehľad



- 1 Ovládače varného panela
- 2 Elektronický programátor
- 3 Ovládač teploty
- 4 Kontrolka/symbol/ukazovateľ teploty
- 5 Ovládač funkcií rúry
- 6 Gril
- 7 Osvetlenie
- 8 Ventilátor
- 9 Zasúvacia lišta, vyberateľná
- 10 Úrovne v rúre

### 3.2 Rozloženie varného povrchu



- 1 Pomocný horák
- 2 Parný vývod - počet a poloha závisí od modelu
- 3 Stredne rýchly horák
- 4 Stredne rýchly horák
- 5 Rýchly horák

### 3.3 Príslušenstvo

- **Drôtený rošt**  
Na kuchynský riad, formy na koláče, pečené pokrmy.
- **Plech na pečenie**  
Na koláče a sušienky.
- **Pekáč na grilovanie/pečenie**  
Na pečenie mäsa a múčnych pokrmov alebo ako nádoba na zachytávanie tuku.

- **Voliteľné teleskopické lišty**  
Pre rošty a plechy. Môžete si ich objednať samostatne.
- **Skladovacia zásuvka**  
Skladovacia zásuvka sa nachádza pod dutinou rúry.



## 4. PRED PRVÝM POUŽITÍM



### VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

### 4.1 Prvé čistenie



Ak gril visí nadol, zatlačte ho k stropu dutiny spotrebiča nad držiaky, ktoré sú na vnútorných stenách spotrebiča.

Zo spotrebiča vyberte vyberateľné zasúvacie lišty a príslušenstvo.




Pozrite si kapitolu „Ošetrovanie a čistenie“.


Pred prvým použitím spotrebič vyčistite. Príslušenstvo a zasúvacie lišty dajte späť na ich pôvodné miesto.

### 4.2 Nastavenie času

Pred prvým použitím rúry je potrebné nastaviť čas.

Keď spotrebič pripojíte k elektrickému napájaniu alebo po výpadku napájacieho napätia, začne displej automaticky blikať.




1. Stlačte tlačidlo voľby . Rozsvieti sa symbol zapnutého časomera.
2. Pomocou tlačidiel  $+$  alebo  $-$  nastavte správny denný čas.

Približne po piatich sekundách prestane zobrazenie času blikať a displej bude zobrazovať nastavený denný čas. Ak chcete zmeniť čas, zapnite spotrebič a súčasne stlačte tlačidlá  $+$  a  $-$  alebo .

Keď blika stípec medzi hodinami a minútami, stlačením tlačidla  $+$  alebo  $-$  nastavte nový čas.

### 4.3 Prvé zohriatie rúry

Pred prvým použitím treba prázdny spotrebič zohriať, aby sa vypálil zvyšný tuk.

1. Nastavte funkciu  a maximálnu teplotu.
2. Spotrebič nechajte spustený jednu hodinu.
3. Nastavte funkciu  a maximálnu teplotu. Maximálna teplota pre túto funkciu je 210 °C.
4. Nechajte spotrebič v činnosti 15 minút.
5. Nastavte funkciu  a maximálnu teplotu.
6. Nechajte spotrebič v činnosti 15 minút.

Príslušenstvo sa môže zohriať viac než zvyčajne. Spotrebič môže produkovať zápach a dym. Je to normálne. Zabezpečte dostatočné vetranie.

## 5. VARNÝ PANEL – KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE



### VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

### 5.1 Zapálenie horáka




Pred položením kuchynského riadu horák vždy zapáľte.



### VAROVANIE!

Buďte veľmi opatrní, keď používate otvorený oheň v kuchyni. Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť pri nevhodnom zaobchádzaní s plameňom.

1. Otočte ovládač varného panela proti smeru hodinových ručičiek do maximálnej polohy prívodu plynu  a stlačte ho.
2. Otočný ovládač varného panela držte stlačený 10 alebo menej sekúnd, aby

sa zohrial termočlánok. Ak to neurobite, prívod plynu sa preruší.

3. Keď je plameň pravidelný, upravte ho.



#### **VAROVANIE!**

Otočný ovládač nedržte stlačený dlhšie ako 15 sekúnd. Ak sa horák nezapáli ani po 15 sekundách, uvoľnite otočný ovládač, otočte ho do vypnutej polohy a počkajte najmenej 1 minútu a skúste znova zapáliť horák.



Ak sa horák ani po opakovaných pokusoch nezapáli, skontrolujte, či je v správnej polohe korunka a kryt horáka.



Ak nemáte elektrinu, horák možno zapáliť aj bez elektrického zapalovača. V tomto prípade sa priblížte k horáku s plameňom, stlačte príslušný gombík a otočte ho do maximálnej polohy. Otočný ovládač držte stlačený 10 alebo menej sekúnd, aby sa zohrial termočlánok.



Ak plameň na horáku náhodou zhasne, otočte otočný ovládač do vypnutej polohy a pred opakovaním pokusu o zapálenie horáka počkajte minimálne 1 minútu.

## 6. HORÁK - RADY A TIPY



#### **VAROVANIE!**

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

### 6.1 Kuchynský riad




#### **VAROVANIE!**

Jednu varnú nádobu nikdy nedávajte na dva horáky.



Generátor iskier sa môže automaticky spustiť pri zapnutí napájania, po inštalácii alebo výpadku elektriny. Je bežné.

## 5.2 Prehľad horáka



A) Kryt horáka

B) Korunka horáka

C) Zapalovacia sviečka

D) Termočlánok

## 5.3 Zhasínanie horáka

Plameň sa zhasína otočením ovládača do polohy **I**.



#### **VAROVANIE!**

Pred odstraňovaním hrncov z horáka vždy znížte plameň na minimum alebo ho vypnite.



#### **VAROVANIE!**

Na horáky nekladte nestabilné alebo poškodené nádoby, aby nedošlo k vyliatiu pokrmu a zraneniu.



#### **POZOR!**

Uistite sa, že rukoväte nie sú nad predným okrajom varného panelu.

**POZOR!**

Dbajte na to, aby boli varné nádoby vycentrované nad horákmi, aby bola zabezpečená maximálna stabilita a nižšia spotreba plynu.

## 6.2 Priemery kuchynského riadu

**VAROVANIE!**

Používajte kuchynský riad s priemerom zodpovedajúcim veľkosti horákov.

| Horák          | Priemer kuchynského riadu (mm) |
|----------------|--------------------------------|
| Rýchly         | 160 - 220                      |
| Stredne rýchly | 140 - 220                      |
| Pomocný        | 120 - 180                      |

## 6.3 Šetrenie energie

- Na kuchynský riad podľa možnosti vždy položte pokrievku.
- Keď tekutina začne vriieť, znížte plameň tak, aby tekutina len slabo vrela.

# 7. VARNÝ PANEL – OŠETROVANIE A ČISTENIE

**VAROVANIE!**

Pozrite si kapitoly oľadne bezpečnosti.

## 7.1 Všeobecné informácie

- Varný panel očistíte po každom použití.
- Dbajte na to, aby bola dolná časť kuchynského riadu vždy čistá.
- Škrabance a tmavé škvrny na povrchu neovplyvňujú funkčnosť varného panela.
- Používajte špeciálny čistič určený na povrch varného panela.
- Diely z nehrdzavejúcej ocele umyte vodou a utrite ich dosucha mäkkou handrou.

## 7.2 Čistenie varného panela

- **Okamžite odstráňte:** roztopený plast, plastovú fóliu a potraviny s obsahom cukru. V opačnom prípade môžu nečistoty poškodiť varný panel.
- **Po dostatočnom vychladnutí varného panela odstráňte:** usadeniny vodného kameňa, škvrny od vody, masné škvrny, lesklé kovové farebné ťľaky. Varný panel vyčistíte vlhkou handričkou a malým množstvom umývacieho prostriedku. Po čistení utrite varný panel mäkkou handričkou.
- Nečistoty zo smaltovaných dielov, viečok a korúnok odstráňte teplou

mydlovou vodou a pred opätovným nasadením ich dôkladne osušte.

## 7.3 Čistenie zapaľovacej sviečky

Funkciu zapaľovania zabezpečuje keramická zapaľovacia sviečka s kovovou elektródou. Tieto časti udržiavajte vždy čisté, aby ste predišli ťažkostiam pri zapaľovaní, a kontrolujte, či nie sú otvory korunky horáka zanesené.

## 7.4 Mriežky nad horákmi



Podstavce na varné nádoby nie sú vhodné na umývanie v umývačke riadu. Musíte ich umývať ručne.

1. V záujme jednoduchšieho čistenia varného panela odstráňte podstavce na hrnce.



Pri umiestňovaní podstavcov postupujte opatrne, aby ste zabránili poškodeniu hornej časti varného panela.

2. Smaltovaný povrch môže mať niekedy drsné okraje, preto buďte opatrní pri ručnom umývaní a sušení podstavcov na nádobu. V prípade

- potreby odstráňte odolné škrvny použitím čistiacej pasty.
- Po vyčistení podstavcov na varné nádoby skontrolujte, či sú v správnej polohe.
  - Skontrolujte, či sú ramená podstavcov na varné nádoby v strede horáka v záujme jeho správneho fungovania.

## 7.5 Pravidelná údržba

Pravidelne žiadajte svoje miestne autorizované servisné stredisko o kontrolu stavu rúrky na prívod plynu a adaptéra tlaku, ak je použitý.

## 8. RÚRA – KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE



### VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

### 8.1 Zapnutie a vypnutie spotrebiča



**V závislosti od modelu môže mať váš spotrebič ovládače, ukazovatele alebo žiarovky:**





- Ukazovateľ sa rozsvieti, keď sa rúra zohrieva.
- Žiarovka sa rozsvieti, keď je spotrebič v prevádzke.
- Symbol zobrazuje, či otočný ovládač ovláda jednu z varných zón, funkcií rúry alebo teplotu.






- Otočením otočného ovládača funkcií rúry nastavte príslušnú funkciu.
- Otočením ovládača teploty nastavte teplotu.
- Ak chcete spotrebič vypnúť, otočte otočné ovládače funkcií rúry a teploty do polohy vypnutia.

### 8.2 Bezpečnostný termostat

Nesprávna prevádzka spotrebiča alebo chybné súčasti môžu spôsobiť nebezpečné prehriatie. Aby sa tomu predišlo, rúra je vybavená bezpečnostným termostatom, ktorý preruší dodávku energie. Po poklese teploty sa rúra opäť automaticky zapne.


### 8.3 Funkcie rúry

| Sym-bol   | Funkcie rúry           | Použitie   |
|---|------------------------|--|
| 0   | Poloha Vypnuté         | Spotrebič je vypnutý.  |
|  | Osvetlenie rúry        | Na zapnutie osvetlenia bez funkcie pečenia.  |
|  | Tradičné pečenie       | Na pečenie múčnych jedál a mäsa na jednej úrovni.  |
|  | Dolný ohrev            | Na pečenie koláčov s chrumkavým spodkom a na zaváranie.  |
|  | Pečenie s ventilátorom | Na pečenie mäsových alebo nemäsových pokrmov pri rovnakej teplote rúry vo viacerých úrovniach bez rizika prenosu vône. |

| Sym-bol   | Funkcie rúry         | Použitie  |
|---|----------------------|---|
|  | Teplovzdušné pečenie | Ak chcete piecť zároveň na 2 úrovniach a sušiť potraviny. Nastavte o 20 - 40 °C nižšiu teplotu ako pri funkcii Tradičné pečenie.  |
|  | Ľahké pečenie        | Na pečenie vo formách a sušenie na jednej úrovni rúry pri nízkej teplote.   |
|  | Turbo gril           | Na pečenie väčších kusov mäsa alebo hydiny s kosťami na jednej úrovni. Tiež na gratinovanie a zapekanie.  |
|  | Pizza                | Na pečenie jedla na jednej úrovni, pri ktorom chcete dosiahnuť intenzívne zhnednutie na povrchu a chrumkavú kôrku na spodku. Nastavte o 20 – 40 °C nižšiu teplotu ako pri funkcii Tradičné pečenie. |
|  | Rozmrazovanie        | Na rozmrazovanie mrazených potravín   |


## 9. RÚRA - ČASOVÉ FUNKCIE

### 9.1 Displej




- A) Ukazovateľ času funkcií Trvanie a Koniec
- B) Displej časomera
- C) Ukazovateľ aktívneho časomera
- D) Ukazovateľ kuchynského časomera

### 9.2 Tlačidlá

| Tlačidlo  | Funkcia        | Popis                       |
|---|----------------|-----------------------------|
| —   | MINUS          | Na nastavenie času.         |
|  | CLOCK (hodiny) | Nastavenie časovej funkcie. |
| +   | PLUS           | Na nastavenie času.         |


## 9.3 Tabuľka s časovými funkciami




| Časová funkcia  | Použitie          |   |
|---|-------------------|---|
|  | Kuchynský časomer | Nastavenie odpočítavania času (1 min – 23 h 59 min). Táto funkcia nemá vplyv na prevádzku spotrebiča. |
| <b>dur</b>  | Trvanie           | Na nastavenie času pečenia v rúre (1 min - 10 h).   |
| <b>End</b>  | Koniec            | Na nastavenie času, kedy sa má rúra vypnúť (1 min - 10 h).  |



Ak chcete, aby sa spotrebič zapol a vypol automaticky, môžete súčasne použiť funkcie Trvanie a Koniec: najprv nastavte Trvanie a potom Koniec.

### 9.4 Nastavenie časových funkcií

Pre funkcie Trvanie (dur) a Koniec (End) nastavte funkciu rúry a teplotu pre prípravu pokrmu. Toto nie je potrebné v prípade kuchynského časomera .

1. Opakovane stláčajte tlačidlo , dovtedy, kým nezačne blikat' ukazovateľ požadovanej časovej funkcie.
2. Stláčaním tlačidla  alebo  nastavte požadovanú časovú funkciu.




Časová funkcia sa zapne. Na displeji sa zobrazí ukazovateľ časovej funkcie, ktorú ste nastavili. Pri funkcii Koniec a Trvanie sa na displeji zobrazí aj symbol A.

3. Po uplynutí nastaveného času začne blikat' ukazovateľ časovej funkcie a asi na 2 minúty zaznie zvukový signál. Signál sa vypína stlačením ľubovoľného tlačidla.






Pri funkciách Trvanie a Koniec sa spotrebič vypne automaticky.

### 9.5 Zrušenie časových funkcií

1. Opakovane stláčajte tlačidlo , až kým nezačne blikat' ukazovateľ požadovanej funkcie.
2. Naraz stlačte a podržte tlačidlá  a .

Časová funkcia sa o niekoľko sekúnd vypne.

### 9.6 Zmena zvukového signálu

1. Ak si chcete vypočítať aktuálny zvukový signál, stlačte a podržte tlačidlo .
  2. Opakovaným stláčaním tlačidla  zmeníte signál.
  3. Uvoľnite tlačidlo .
- Posledný tón, ktorý ste nastavili, je novým zvukovým signálom.
4. Počkajte 5 sekúnd na automatické potvrdenie nastavenia.



Ak bol spotrebič odpojený od sieťového napájania alebo došlo k výpadku napájania, nastaví sa pôvodný tón zvukovej signalizácie.

## 10. RÚRA - POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA




### VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

### 10.1 Vkladanie príslušenstva

Drôtený rošt:


- i** Drôtený rošt má špeciálny tvar zadnej časti, čo napomáha cirkulácii tepla.



Rošt zasunúť medzi vodiace lišty zvolenej úrovne rúry. Dvojitú bočnú hranu by mali byť na zadnej strane rúry a smerovať nahor.

Plech:


- i** Plech na pečenie nezasúvajte úplne k zadnej stene dutiny rúry. Tým by sa zabránilo cirkulácii horúceho vzduchu okolo plechu. Jedlo môže prihorieť, najmä v zadnej časti plechu.



Plech alebo pekáč vložte medzi vodiace tyče zasúvacích lišt. Skontrolujte, či sa nedotýka zadnej steny dutiny rúry.

Drôtený rošt spolu s hlbokým pekáčom:

Hlboký pekáč zasunúť do vodiacich lišt zvolenej úrovne rúry a drôtený rošt zasunúť vyššie.



## 11. RÚRA - RADY A TIPY



### VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly oľhadne bezpečnosti.



Teploty a časy pečenia uvedené v tabulkách sú iba orientačné. Závisia od konkrétneho receptu, množstva a kvality použitých prísad.

### 11.1 Všeobecné informácie

- Spotrebič má štyri úrovne na zasunutie príslušenstva. Úrovne sa číslujú smerom od dna spotrebiča.
- Spotrebič je vybavený špeciálnym systémom, ktorý cirkuluje vzduch a neustále recykluje paru. Pomocou tohto systému môžete piecť v parnom prostredí a pripravovať pokrmy jemné vo vnútri a chrumkavé na povrchu. Skracuje čas varenia a znižuje spotrebu energie na minimum.
- V spotrebiči alebo na sklenených paneloch dvierok sa môže

kondenzovať vlhkosť. Je to normálne. Pri otváraní dveriek počas pečenia vždy ustúpte od spotrebiča. V záujme zníženia kondenzácie nechajte spotrebič zapnutý 10 minút pred varením.

- Vlhkosť odstráňte po každom použití spotrebiča.
- Neumiestňujte predmety priamo na dno rúry ani neprikrývajte časti rúry alebo jej príslušenstvo alobalom. Mohlo by to zmeniť výsledky pečenia a poškodiť smalt.

## 11.2 Pečenie múčnych pokrmov

- Vaša rúra na pečenie môže pri pečení fungovať inak ako spotrebič, ktorý ste používali doteraz. Prispôbte svoje zvyčajné nastavenia (teplota, čas prípravy jedla) a úrovne v rúre hodnotám v tabuľkách.
- Výrobca odporúča, aby ste prvýkrát použili nižšiu teplotu.
- Ak nemáte k dispozícii informácie pre konkrétny recept, riaďte sa pokynmi pre veľmi podobný pokrm.
- Ak pečiete koláče na viacerých úrovniach, čas pečenia môžete predĺžiť o 10 až 15 minút.
- Koláče a pečivo sa pri rôznych výškach spočiatku neopečú rovnako dohned. V takomto prípade nemeňte nastavenie teploty. Rozdiely sa vyrovnajú počas pečenia.
- Pri dlhších časoch pečenia môžete približne 10 minút pred uplynutím času pečenia rúru vypnúť a využiť tak zvyškové teplo rúry.

Keď pripravujete mrazený pokrm, plechy v rúre sa môžu počas pečenia zdeformovať. Keď plechy znova vychladnú, deformácia zmizne.

## 11.3 Pečenie koláčov

- Neotvárajte dverka rúry pred uplynutím 3/4 nastaveného času pečenia.
- Ak pri pečení používate súčasne dva plechy, nechávajte medzi nimi jednu voľnú úroveň.

## 11.4 Pečenie mäsa a rýb

- Na prípravu nadmerne mastných pokrmov použite hlboký pekáč, aby ste predišli vytvoreniu škvŕn, ktoré môžu byť trvalé.
- Pred krájaním mäsa ho nechajte odstáť približne 15 minút, aby z neho nevytiekla šťava.
- Aby počas pečenia v rúre nevznikalo príliš mnoho dymu, pridajte do hlbokého pekáča trochu vody. Kondenzácii dymu zabránite, ak vodu pridáte vždy, keď sa odparí.

## 11.5 Čas pečenia

Čas pečenia závisí od typu pokrmu, jeho konzistencie a objemu.

Spočiatku sledujte priebeh pečenia. Pri používaní spotrebiča sami zistíte najvhodnejšie nastavenia (varný stupeň, čas pečenia, atď.) pre kuchynský riad, recepty a množstvá, ktoré používate.

## 11.6 Tradičné pečenie

| Pokrm                    | Množstvo (g) | Teplota (°C) | Čas (min) | Úroveň v rúre | Príslušenstvo    |
|--------------------------|--------------|--------------|-----------|---------------|------------------|
| Prúžky pečiva            | 250          | 150          | 25 - 30   | 3             | plech na pečenie |
| Plochý koláč 1)          | 1000         | 160 - 170    | 30 - 35   | 2             | plech na pečenie |
| Kysnutý koláč s jablkami | 2000         | 170 - 190    | 40 - 50   | 3             | plech na pečenie |



| Pokrm                                | Množstvo (g) | Teplota (°C) | Čas (min)         | Úroveň v rúre | Príslušenstvo                              |
|--------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|---------------|--|
| Jablkový koláč <b>2)</b>             | 1200 + 1200  | 180 - 200    | 50 - 60           | 1             | 2 okrúhle hliníkové formy (priemer: 20 cm) |
| Malé koláčiky <b>1)</b>              | 500          | 160 - 170    | 25 - 30           | 2             | plech na pečenie                           |
| Piškótový koláč bez tuku <b>1)</b>   | 350          | 160 - 170    | 25 - 30           | 1             | 1 okrúhla hliníková forma (priemer: 26 cm) |
| Koláč pečený v pekáči                | 1500         | 160 - 170    | 45 - 55 <b>3)</b> | 2             | plech na pečenie                           |
| Celé kura                            | 1350         | 200 - 220    | 60 - 70           | 2             | drôtený rošt                               |
|                                      |              |              |                   | 1             | plech na pečenie                           |
| Kurča, polovica                      | 1300         | 190 - 210    | 35 + 30           | 3             | drôtený rošt                               |
|                                      |              |              |                   | 1             | plech na pečenie                           |
| Bravčová kotleta                     | 600          | 190 - 210    | 30 - 35           | 3             | Drôtená polica                             |
|                                      |              |              |                   | 1             | plech na pečenie                           |
| Plackový chlieb <b>4)</b>            | 800          | 230 - 250    | 10 - 15           | 2             | plech na pečenie                           |
| Plnený kysnutý koláč <b>5)</b>       | 1200         | 170 - 180    | 25 - 35           | 2             | plech na pečenie                           |
| Pizza                                | 1000         | 200 - 220    | 25 - 35           | 2             | plech na pečenie                           |
| Tvarohový koláč                      | 2600         | 170 - 190    | 60 - 70           | 2             | plech na pečenie                           |
| Švajčiarsky jablkový koláč <b>5)</b> | 1900         | 200 - 220    | 30 - 40           | 1             | plech na pečenie                           |
| Vianočka <b>5)</b>                   | 2400         | 170 - 180    | 55 - 65 <b>6)</b> | 2             | plech na pečenie                           |
| Slaný lotrinský koláč <b>5)</b>      | 1000         | 220 - 230    | 40 - 50           | 1             | 1 okrúhla forma (priemer: 26 cm)           |

| Pokrm                              | Množstvo (g) | Teplota (°C) | Čas (min) | Úroveň v rúre | Príslušenstvo  |
|------------------------------------|--------------|--------------|-----------|---------------|--|
| Gazdovský chlieb <b>7)</b>         | 750 + 750    | 180 - 200    | 60 - 70   | 1             | 2 hliníkové formy (dĺžka: 20 cm)                         |
| Rumunský piškótvý koláč <b>1)</b>  | 600 + 600    | 160 - 170    | 40 - 50   | 2             | 2 hliníkové formy (dĺžka: 25 cm) na rovnakej úrovni rúry |
| Rumunský piškótvý koláč – tradičný | 600 + 600    | 160 - 170    | 30 - 40   | 2             | 2 hliníkové formy (dĺžka: 25 cm) na rovnakej úrovni rúry |
| Kysnuté buchty <b>5)</b>           | 800          | 200 - 210    | 10 - 15   | 2             | plech na pečenie   |
| Piškótvá roláda <b>1)</b>          | 500          | 150 - 170    | 15 - 20   | 1             | plech na pečenie   |
| Snehové pusinky                    | 400          | 100 - 120    | 40 - 50   | 2             | plech na pečenie   |
| Koláč s mrveničkou <b>5)</b>       | 1500         | 180 - 190    | 25 - 35   | 3             | plech na pečenie   |
| Piškótvý koláč <b>1)</b>           | 600          | 160 - 170    | 25 - 35   | 3             | plech na pečenie   |
| Maslový koláč <b>1)</b>            | 600          | 180 - 200    | 20 - 25   | 2             | plech na pečenie   |

**1)** Rúru predhrievajte 10 minút.

**2)** Rúru predhrievajte 15 minút.

**3)** Po vypnutí spotrebiča nechajte koláč v rúre ešte 7 minút.

**4)** Rúru predhrievajte 20 minút.

**5)** Rúru predhrievajte 10 - 15 minút.

**6)** Po vypnutí spotrebiča nechajte koláč v rúre ešte 10 minút.

**7)** Teplotu nastavte na 250 °C a rúru predhrievajte 18 minút.

## 11.7 Ventilátor s ohrevom

| Pokrm                   | Množstvo (g) | Teplota (°C) | Čas (min) | Úroveň v rúre | Príslušenstvo    |
|-------------------------|--------------|--------------|-----------|---------------|------------------|
| Prúžky pečiva <b>1)</b> | 250          | 145          | 25        | 3             | plech na pečenie |

| Pokrm                                  | Množstvo (g) | Teplota (°C) | Čas (min)             | Úroveň v rúre | Príslušenstvo  |
|--|--------------|--------------|-----------------------|---------------|--|
| Prúžky pečiva <sup>1)</sup>            | 250 + 250    | 145          | 25                    | 1 + 3         | plech na pečenie   |
| Plochý koláč <sup>1)</sup>             | 1000         | 150          | 30                    | 2             | plech na pečenie   |
| Plochý koláč <sup>1)</sup>             | 1000 + 1000  | 155          | 40                    | 1 + 3         | plech na pečenie   |
| Kysnutý koláč s jablkami               | 2000         | 170 - 180    | 40 - 50               | 3             | plech na pečenie   |
| Jablkový koláč                         | 1200 + 1200  | 175          | 55                    | 2             | 2 okrúhle hliníkové formy (priemer: 20 cm) na rovnakej úrovni rúry |
| Malé koláčiky <sup>1)</sup>            | 500          | 155          | 30                    | 2             | plech na pečenie   |
| Malé koláčiky <sup>1)</sup>            | 500 + 500    | 155          | 40                    | 1 + 3         | plech na pečenie   |
| Piškótový koláč bez tuku <sup>1)</sup> | 350          | 160          | 30                    | 1             | 1 okrúhla hliníková forma (priemer: 26 cm)                         |
| Koláč pečený v pekáči                  | 1200         | 150 - 160    | 30 - 35 <sup>2)</sup> | 2             | plech na pečenie   |
| Celé kura                              | 1400         | 180          | 55                    | 2             | drôtený rošt   |
|  |              |              |                       | 1             | plech na pečenie   |
| Bravčové pečené                        | 800          | 170 - 180    | 45 - 50               | 2             | drôtený rošt   |
|  |              |              |                       | 1             | plech na pečenie   |
| Plnený kysnutý koláč                   | 1200         | 150 - 160    | 20 - 30               | 2             | plech na pečenie   |
| Pizza                                  | 1000 + 1000  | 200 - 210    | 30 - 40               | 1 + 3         | plech na pečenie   |
| Pizza                                  | 1000         | 190 - 200    | 25 - 35               | 2             | plech na pečenie   |
| Tvarohový koláč                        | 2600         | 160 - 170    | 40 - 50               | 1             | plech na pečenie   |

| Pokrm                                    | Množstvo (g) | Teplota (°C) | Čas (min)             | Úroveň v rúre | Príslušenstvo  |
|--|--------------|--------------|-----------------------|---------------|--|
| Švajčiarsky jablkový koláč <sup>3)</sup> | 1900         | 180 - 200    | 30 - 40               | 2             | plech na pečenie   |
| Vianočka <sup>1)</sup>                   | 2400         | 150 - 160    | 35 - 40 <sup>2)</sup> | 2             | plech na pečenie   |
| Slaný lotrinský koláč <sup>3)</sup>      | 1000         | 190 - 210    | 30 - 40               | 1             | 1 okrúhla forma (priemer: 26 cm)                         |
| Gazdovský chlieb <sup>4)</sup>           | 750 + 750    | 160 - 170    | 40 - 50               | 1             | plech na pečenie   |
| Rumunský piškótvý koláč <sup>3)</sup>    | 600 + 600    | 155 - 165    | 40 - 50               | 2             | 2 hliníkové formy (dĺžka: 25 cm) na rovnakej úrovni rúry |
| Rumunský piškótvý koláč – tradičný       | 600 + 600    | 150 - 160    | 30 - 40               | 2             | 2 hliníkové formy (dĺžka: 25 cm) na rovnakej úrovni rúry |
| Kysnuté buchty <sup>1)</sup>             | 800          | 190          | 15                    | 3             | plech na pečenie   |
| Kysnuté buchty <sup>5)</sup>             | 800 + 800    | 190          | 15                    | 1 + 3         | plech na pečenie   |
| Piškótvá roláda <sup>1)</sup>            | 500          | 150 - 160    | 15 - 20               | 3             | plech na pečenie   |
| Snehové pusinky                          | 400          | 110 - 120    | 30 - 40               | 2             | plech na pečenie   |
| Snehové pusinky                          | 400 + 400    | 110 - 120    | 45 - 55               | 1 + 3         | plech na pečenie   |
| Koláče s mrveňičkou                      | 1500         | 160 - 170    | 25 - 35               | 3             | plech na pečenie   |
| Piškótvý koláč <sup>1)</sup>             | 600          | 150 - 160    | 25 - 35               | 2             | plech na pečenie   |

| Pokrm                       | Množstvo (g) | Teplota (°C) | Čas (min) | Úroveň v rúre | Príslušenstvo    |
|-----------------------------|--------------|--------------|-----------|---------------|------------------|
| Maslový koláč <sup>1)</sup> | 600 + 600    | 160 - 170    | 25 - 35   | 1 + 3         | plech na pečenie |

1) Rúru predhrievajte 10 minút.

2) Po vypnutí spotrebiča nechajte koláč v rúre ešte 7 minút.

3) Rúru predhrievajte 10 - 15 minút.

4) Teplotu nastavte na 250 °C a rúru predhrievajte 10 - 20 minút.

5) Rúru predhrievajte 15 minút.

## 11.8 Teplovzdušné pečenie

| Pokrm                                  | Množstvo (g) | Teplota (°C) | Čas (min)             | Úroveň v rúre | Príslušenstvo                              |
|--|--------------|--------------|-----------------------|---------------|--|
| Prúžky pečiva <sup>1)</sup>            | 250          | 155          | 20                    | 3             | plech na pečenie                           |
| Prúžky pečiva <sup>1)</sup>            | 250 + 250    | 150          | 20                    | 1 + 3         | plech na pečenie                           |
| Plochý koláč <sup>1)</sup>             | 1000         | 155          | 35                    | 2             | plech na pečenie                           |
| Plochý koláč <sup>1)</sup>             | 1000 + 1000  | 145          | 50                    | 1 + 3         | plech na pečenie                           |
| Kysnutý koláč s jablkami <sup>1)</sup> | 2000         | 170 - 180    | 40 - 50               | 3             | plech na pečenie                           |
| Jablkový koláč <sup>1)</sup>           | 1200 + 1200  | 175          | 55                    | 1             | 2 okrúhle hliníkové formy (priemer: 20 cm) |
| Malé koláčiky <sup>1)</sup>            | 500          | 150          | 35                    | 3             | plech na pečenie                           |
| Malé koláčiky <sup>1)</sup>            | 500 + 500    | 145          | 30                    | 1 + 3         | plech na pečenie                           |
| Piškótový koláč bez tuku <sup>1)</sup> | 350          | 160          | 30                    | 3             | 1 okrúhla hliníková forma (priemer: 26 cm) |
| Koláč pečený v pekáči                  | 1200         | 150 - 160    | 40 - 50 <sup>2)</sup> | 3             | plech na pečenie                           |

| Pokrm                                    | Množstvo (g) | Teplota (°C) | Čas (min)             | Úroveň v rúre | Príslušenstvo  |
|--|--------------|--------------|-----------------------|---------------|--|
| Celé kura                                | 1400         | 200          | 50                    | 2             | drôtený rošt   |
|  |              |              |                       | 1             | plech na pečenie   |
| Bravčová kotleta                         | 600          | 180 - 200    | 30 - 40               | 2             | drôtený rošt   |
|  |              |              |                       | 1             | plech na pečenie   |
| Plackový chlieb <sup>3)</sup>            | 800          | 230 - 250    | 10 - 15               | 2             | plech na pečenie   |
| Plnený kysnutý koláč                     | 1200         | 160 - 170    | 20 - 30               | 3             | plech na pečenie   |
| Tvarohový koláč                          | 2600         | 150 - 170    | 60 - 70               | 2             | plech na pečenie   |
| Švajčiarsky jablkový koláč <sup>3)</sup> | 1900         | 180 - 200    | 50 - 40               | 3             | plech na pečenie   |
| Vianočka <sup>1)</sup>                   | 2400         | 150 - 170    | 50 - 60 <sup>4)</sup> | 3             | plech na pečenie   |
| Slaný lotrinský koláč <sup>3)</sup>      | 1000         | 210 - 230    | 35 - 45               | 2             | 1 okrúhla forma (priemer: 26 cm)                         |
| Gazdovský chlieb <sup>5)</sup>           | 750 + 750    | 180 - 190    | 50 - 60               | 3             | plech na pečenie   |
| Rumunský piškótový koláč <sup>1)</sup>   | 600 + 600    | 150 - 170    | 40 - 50               | 2             | 2 hliníkové formy (dĺžka: 25 cm) na rovnakej úrovni rúry |
| Rumunský piškótový koláč – tradičný      | 600 + 600    | 160 - 170    | 30 - 40               | 2             | 2 hliníkové formy (dĺžka: 25 cm) na rovnakej úrovni rúry |
| Kysnuté buchty <sup>1)</sup>             | 800          | 190          | 15                    | 3             | plech na pečenie   |
| Kysnuté buchty <sup>1)</sup>             | 800 + 800    | 200          | 15                    | 1 + 3         | plech na pečenie   |
| Piškótová roláda <sup>1)</sup>           | 500          | 150 - 170    | 10 - 15               | 3             | plech na pečenie   |

| Pokrm                            | Množstvo (g) | Teplota (°C) | Čas (min) | Úroveň v rúre | Príslušenstvo    |
|----------------------------------|--------------|--------------|-----------|---------------|------------------|
| Snehové pusinky                  | 400          | 100 - 120    | 50 - 60   | 2             | plech na pečenie |
| Snehové pusinky                  | 400 + 400    | 100 - 120    | 55 - 65   | 1 + 3         | plech na pečenie |
| Koláč s mrveničkou <sup>1)</sup> | 1500         | 170 - 180    | 20 - 30   | 2             | plech na pečenie |
| Piškótový koláč <sup>1)</sup>    | 600          | 150 - 170    | 20 - 30   | 2             | plech na pečenie |
| Maslový koláč <sup>1)</sup>      | 600 + 600    | 150 - 170    | 20 - 30   | 1 + 3         | plech na pečenie |

1) Rúru predhrievajte 10 minút.

2) Po vypnutí spotrebiča nechajte koláč v rúre ešte 7 minút.

3) Rúru predhrievajte 15 minút.

4) Po vypnutí spotrebiča nechajte koláč v rúre ešte 10 minút.

5) Teplotu nastavte na 230 °C a rúru predhrievajte 15 minút.

## 11.9 Ľahké pečenie

| Pokrm                          | Množstvo (g) | Teplota (°C) | Čas (min) | Úroveň v rúre | Príslušenstvo    |
|--------------------------------|--------------|--------------|-----------|---------------|------------------|
| Prúžky pečiva <sup>1)</sup>    | 250          | 150 - 160    | 20 - 25   | 2             | plech na pečenie |
| Plochý koláč <sup>1)</sup>     | 500          | 160 - 170    | 35 - 40   | 2             | plech na pečenie |
| Pizza <sup>1)</sup>            | 1000         | 200 - 210    | 30 - 40   | 2             | plech na pečenie |
| Piškótová roláda <sup>1)</sup> | 500          | 160 - 170    | 20 - 30   | 2             | plech na pečenie |
| Snehové pusinky <sup>2)</sup>  | 400          | 110 - 120    | 50 - 60   | 2             | plech na pečenie |
| Piškótový koláč <sup>1)</sup>  | 600          | 160 - 170    | 25 - 30   | 2             | plech na pečenie |
| Maslový koláč <sup>1)</sup>    | 600          | 160 - 170    | 25 - 30   | 2             | plech na pečenie |

| Pokrm     | Množstvo (g) | Teplota (°C) | Čas (min) | Úroveň v rúre | Príslušenstvo    |
|-----------|--------------|--------------|-----------|---------------|------------------|
| Celé kura | 1200         | 220 - 230    | 45 - 55   | 2             | drôtený rošt     |
|           |              |              |           | 1             | plech na pečenie |

1) Teplotu nastavte na 250 °C a rúru predhrievajte 20 minút.

2) Nastavte teplotu 250 °C a rúru predhrievajte 10 minút.

### 11.10 Turbo gril

| Pokrm            | Množstvo | Teplota (°C) | Čas (min) | Úroveň v rúre | Príslušenstvo    |
|------------------|----------|--------------|-----------|---------------|------------------|
| Hrianky 1)       | 500      | 230          | 3 - 5     | 3             | drôtený rošt     |
| Kurča, polovica  | 1200     | 200          | 25 + 25   | 2             | drôtený rošt     |
|                  |          |              |           | 1             | plech na pečenie |
| Bravčová kotleta | 500      | 230          | 20 + 20   | 2             | drôtený rošt     |
|                  |          |              |           | 1             | plech na pečenie |

1) Rúru predhrievajte 10 minút.

### 11.11 Funkcia Pizza

| Pokrm                    | Množstvo (g) | Teplota (°C) | Čas (min) | Úroveň v rúre | Príslušenstvo    |
|--------------------------|--------------|--------------|-----------|---------------|------------------|
| Pizza                    | 1000         | 200 - 210    | 20 - 30   | 2             | plech na pečenie |
| Celé kura                | 1400         | 165 - 175    | 55 - 65   | 2             | plech na pečenie |
| Kurča, polovica          | 1350         | 165 - 175    | 30 + 35   | 3             | plech na pečenie |
| Slaný lotrinský koláč 1) | 1000         | 210 - 220    | 20 - 30   | 2             | plech na pečenie |

1) Rúru predhrievajte 10 - 15 minút.

## 12. RÚRA – OŠETROVANIE A ČISTENIE



### VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

### 12.1 Poznámky k čisteniu

- Prednú stranu spotrebiča očistite mäkkou tkaninou namočenou v teplej vode s prídavkom čistiaceho prostriedku.



- Na čistenie kovových povrchov použite bežný čistiaci prostriedok.
- Vnútro spotrebiča vyčistíte po každom použití. Hromadenie tuku alebo zvyškov jedál môže mať na následok vznik požiaru. Riziko je vyššie pri grilovacom pekáči.
- Odolné nečistoty odstráňte špeciálnym čistiacim prostriedkom pre rúry na pečenie.
- Po každom použití vyčistite všetko príslušenstvo a nechajte ho uschnúť. Použite mäkkú tkaninu namočenú v teplej vode s prídavkom čistiaceho prostriedku.
- Ak máte príslušenstvo s nelepivým povrchom, nečistite ho agresívnymi prostriedkami, ostrými predmetmi ani v umývačke riadu. Môže to spôsobiť poškodenie neprílnavého povrchu.

## 12.2 Antikorové alebo hliníkové spotrebiče




Dvierka rúry čistíte iba vlhkou špongiou. Vysušte ich mäkkou handričkou. Nikdy nepoužívajte ocelové drôtenky, kyseliny ani abrazívne materiály, ktoré by mohli poškodiť povrch rúry. S rovnakou obozretnosťou čistíte aj ovládací panel rúry.


## 12.3 Vybratie zasúvacích líšt

Ak chcete rúru vyčistiť, vyberte zasúvacie líšty.

1. Odtiahnite prednú časť zasúvacích líšt od bočnej steny.



2. Potiahnite zadnú časť líšt od bočnej steny a líšty vyberte.



Pri inštalácii zasúvacích líšt zvolte opačný postup.

## 12.4 Odstránenie a inštalácia sklenených panelov rúry

Vnúterné sklenené panely môžete po vybratí vyčistiť. Počet sklenených panelov sa líši v závislosti od modelu.



### VAROVANIE!


Počas čistenia nechajte dvierka rúry mierne pootvorené. Dvierka sa pri plnom otvorení môžu náhodne zatvoriť, čo môže spôsobiť poškodenie.




### VAROVANIE!

Spotrebič nepoužívajte bez sklenených panelov.

1. Dvierka otvorte do uhla približne 30°. Dvierka stoja samostatne, keď sú mierne otvorené.



2. Uchopte rám dvierok (B) na hornom okraji dvierok po oboch stranách a zatlačte ho dovnútra, aby sa uvoľnili upevňovacie západky.



3. Rám dveriek vyberte potiahnutím dopredu.

**VAROVANIE!**

Keď vyberiete sklenené panely, dverka rúry sa pokúšajú zatvoriť.

4. Uchopte horný okraj sklenených panelov dveriek a nadvihnite ich jeden po druhom.
5. Sklenený panel umyte vodou s prídavkom saponátu. Sklenený panel dôkladne osušte.

Po dokončení čistenia nainštalujte sklenené panely a dverka rúry. Zvoľte opačný postup. Najprv namontujte menší panel, potom ten väčší.

**POZOR!**

Sklenený panel s potlačou na vnútornej strane musí smerovať tvárou k vnútornej strane dveriek.

**POZOR!**

Po inštalácii skontrolujte, či nie je povrch skleneného panela na mieste potlače na dotyk drsný.

**POZOR!**

Uistite sa, že ste vnútorný sklenený panel namontovali do lôžok správne.


## 12.5 Vybratie zásuvky

**VAROVANIE!**

V zásuvke neskladujte horľavé predmety (ako napr. čistiace materiály, plastové tašky, kuchynské rukavice, papier ani čistiace spreje). Pri používaní rúry sa zásuvka môže zohriať. Hrozí nebezpečenstvo požiaru.

Zásuvka na riad pod rúrou sa dá pri čistení vybrať.

1. Vytiahnite zásuvku až na doraz.



2. Opatrne nadvihnite zásuvku.
3. Zásuvku úplne vytiahnite von. Ak chcete nainštalovať zásuvku, zvoľte opačný postup.

## 12.6 Výmena žiarovky

Na spodnú časť dutiny rúry položte handričku. Zabrániť tak poškodeniu skleneného krytu a vnútra rúry.

**VAROVANIE!**

Hrozí nebezpečenstvo usmrtenia elektrickým prúdom! Pred výmenou žiarovky odpojte poistku (spotrebič nesmie byť pod napätím). Osvetlenie rúry a sklenený kryt žiarovky môžu byť horúce.

1. Spotrebič vypnite.
2. Odstráňte poistky z poistkovej skrine alebo prerušte elektrický obvod (spotrebič nesmie byť pod napätím).

## Zadná žiarovka

1. Sklenený kryt otočte doľava a vyberte ho.
2. Sklenený kryt vyčistite.
3. Vymeňte žiarovku za vhodnú teplovzdornú žiarovku odolnú do teploty 300 °C.
4. Nasadte sklenený kryt.

## 13. RIEŠENIE PROBLÉMOV



### VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

### 13.1 Čo robiť, keď...

| Problém  | Možná príčina   | Riešenie   |
|--|---|--|
| Keď sa pokúsite aktivovať generátor iskier, nevychádza žiadna iskra.   | Varný panel nie je pripojený ku zdroju elektrického napájania alebo je pripojený nesprávne. | Skontrolujte, či je varný panel správne pripojený k zdroju elektrického napájania. Pozrite si schému zapojenia.                |
| Keď sa pokúsite aktivovať generátor iskier, nevychádza žiadna iskra.   | Je vyhodенá poistka.  | Skontrolujte, či je príčinou poruchy práve poistka. Ak sa poistka vyhodí opakovane, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára. |
| Keď sa pokúsite aktivovať generátor iskier, nevychádza žiadna iskra.   | Kryt a korunka horáka nie sú položené správne.  | Položte kryt a korunku horáka správne.   |
| Plameň zhasne okamžite po zapálení.                                    | Termočlánok nie je dostatočne zohriaty.   | Po zapálení plameňa držte generátor iskier aktívny približne 10 sekúnd.  |
| Kruh plameňa nie je rovnomerný.  | Korunka horáka je upchatá zvyškami potravín.  | Uistite sa, že dýza nie je zablokovaná a korunka horáka je čistá.  |
| Horáky nefungujú.  | Nie je prívod plynu.  | Skontrolovať plynovú prípojku.   |
| Plameň je zafarbený na oranžovo alebo žltý.                            |   | V niektorých oblastiach horáka sa môže plameň zdať oranžový alebo žltý. Je to normálne.  |
| Rúra sa nezohrieva.  | Rúra je vypnutá.  | Zapnite rúru.  |
| Nesvieti žiarovka.   | Žiarovka je vypálená.   | Vymeňte žiarovku.  |
| Vnútri rúry a na jedlách sa zráža para a vytvára sa skondenzovaná voda | Jedlo ste nechali v rúre príliš dlho.   | Po ukončení pečenia ne nechávajte jedlá v rúre dlhšie ako 15 – 20 minút.   |

| Problém   | Možná príčina                                | Riešenie  |
|---|--|---|
| Rúra sa nezohrieva.   | Nie sú nastavené hodiny.                     | Nastavte čas.   |
| Rúra sa nezohrieva.   | Nie sú nastavené potrebné nastavenia.        | Skontrolujte, či sú nastavenia správne.   |
| Príprava jedla trvá veľmi dlho alebo naopak, jedlá sú hotové príliš rýchlo. | Teplota je príliš nízka alebo príliš vysoká. | V prípade potreby upravte teplotu. Postupujte podľa pokynov v návode.   |
| Na displeji je zobrazený chybový kód, ktorý nie je v tabuľke.               | Došlo k poruche električky.                  | Pomocou domovej poistky alebo bezpečnostného vypínača v poistkovej skrini vypnite rúru a znovu ju zapnite.<br>Ak sa na displeji znovu zobrazí chybový kód, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. |
| Na displeji rúry sa zobrazí „00.00“ a „LED“.                                | Došlo k výpadku elektrického napájania.      | Znova nastavte presný čas.  |

### 13.2 Servisné údaje

Ak problém nedokážete odstrániť sami, zavolajte predajcu alebo autorizované servisné stredisko.

Údaje potrebné pre autorizované servisné stredisko nájdete na typovom

štítku. Typový štítok sa nachádza na prednom ráme vnútorného priestoru spotrebiča. Neodstraňujte typový štítok z vnútorného priestoru spotrebiča.

#### Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Model (MOD.)         | ..... |
| Číslo výrobku (PNC)  | ..... |
| Sériové číslo (S.N.) | ..... |

## 14. INŠTALÁCIA



### VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.




Medzi spotrebičom a stenou ponechajte vzdialenosť približne 1 cm, aby sa dalo otvoriť veko.

### 14.1 Umiestnenie spotrebiča

Váš voľne stojaci spotrebič môžete nainštalovať so skrinkami na jednej alebo po oboch stranách a do rohu.

Minimálne vzdialenosti pre inštaláciu nájdete v tabuľke.



#### Minimálne vzdialenosti

| Rozmer | mm  |
|--------|-----|
| A      | 400 |

| Rozmer | mm  |
|--------|-----|
| B      | 650 |
| C      | 150 |

#### 14.2 Technické údaje

| Rozmer                    | mm     |
|---------------------------|--------|
| Výška                     | 855    |
| Šírka                     | 500    |
| Hĺbka                     | 600    |
| Celkový elektrický príkon | 3035 W |
| Trieda spotrebiča         | 3      |

#### 14.3 Ostatné technické údaje

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Kategória spotrebiča | I12H3B/P                  |
| Plyn - pôvodný:      | G20 (2H) 20 mbar          |
| Náhrada plynu:       | G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar |

#### 14.4 Priemery obtoku

| HORÁK          | Ø OBTOK 1/100 mm      |
|----------------|-----------------------|
| Pomocný        | 29 / 30 <sup>1)</sup> |
| Stredne rýchly | 32                    |
| Rýchly         | 42                    |

<sup>1)</sup> Typ obtoku (Copreci / BSI) závisí od modelu.

#### 14.5 Plynové horáky pre ZEMNÝ PLYN G20 20 mbar

| HORÁK          | NORMÁLNY VÝ-<br>KON kW  | ZNÍŽENÝ VÝKON kW          | ZNAČKA DÝZY<br>1/100 mm |
|----------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Rýchly         | 3,0                     | 0,72 / 0,75 <sup>1)</sup> | 119                     |
| Stredne rýchly | 2,0 / 1,9 <sup>1)</sup> | 0,43 / 0,45 <sup>1)</sup> | 96                      |
| Pomocný        | 1,0                     | 0,35                      | 70                      |

<sup>1)</sup> Typ obtoku (Copreci / BSI) závisí od modelu.

## 14.6 Plynové horáky pre LPG G30 30 mbar

| HORÁK          | NORMÁLNY VÝKON kW | ZNÍŽENÝ VÝKON kW | ZNAČKA DÝZY 1/100 mm | MENOVITÝ PRIETOK PLYNU g/hod. |
|----------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------------------------|
| Rýchly         | 3,0               | 0,72             | 88                   | 218,14                        |
| Stredne rýchly | 2,0               | 0,43             | 71                   | 145,43                        |
| Pomocný        | 1,0               | 0,35             | 50                   | 72,71                         |


## 14.7 Plynové horáky pre LPG G31 30 mbar

| HORÁK          | NORMÁLNY VÝKON kW | ZNÍŽENÝ VÝKON kW | ZNAČKA DÝZY 1/100 mm | MENOVITÝ PRIETOK PLYNU g/hod. |
|----------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------------------------|
| Rýchly         | 2,6               | 0,63             | 88                   | 185,68                        |
| Stredne rýchly | 1,7               | 0,38             | 71                   | 121,40                        |
| Pomocný        | 0,85              | 0,31             | 50                   | 60,70                         |

## 14.8 Prívod plynu

Pred montážou dajte dole nálepku z plynovej rúry v zadnej časti spotrebiča. Rúru vyčistite od zvyškov lepidla.

Použite pevné prípojky alebo nerezovú ohybnú rúrku, vyhovujúce platným normám. Ak použijete ohybné kovové rúrky, uistite sa, že sa nedotýkajú pohyblivých častí alebo že nie sú pokrútené a stlačené.



### VAROVANIE!

Rúrka plynového prívodu sa nesmie dotýkať časti spotrebiča zobrazenej na obrázku.

## 14.9 Pripojenie ohybných nekovových hadíc

Ak máte jednoduchý prístup k pripojeniu, môžete použiť pružnú rúru. Ohybná hadica musí byť pevne pripojená pomocou svoriek.

Pri montáži vždy použite držiak potrubia a tesnenie. Pružnú rúrku môžete použiť v týchto prípadoch:

- ak sa nemôže zahriať na vyššiu ako izbovú teplotu, teda na viac ako 30 °C,
  - ak nesmie byť dlhšia ako 1500 mm,
  - ak sa nikde nezužuje,
  - ak je skrútená alebo napnutá,
  - ak sa nikde nedotýka ostrých hrán alebo rohov predmetov,
  - ak je možno jej stav jednoducho zistiť.
- Pri kontrole pružnej rúry sa uistíte:
- na nej nie sú praskliny, zárezy, znaky obhorenia na koncoch, ale aj po celej dĺžke,
  - materiál nestvrdol a či je stále správne ohybný,
  - upevňovacie svorky nezhrdzaveli,
  - neuplynula doba životnosti.

Ak spozorujete jednu alebo viac chýb, hadicu neopravujte, ale ju vymeňte.



#### VAROVANIE!

Po dokončení inštalácie sa uistite, že každý spoj správne tesní a nedochádza k priesaku. Na kontrolu tesnosti použite mydlový roztok, a nie plameň.

Prípojka prívodu plynu sa nachádza na zadnej strane ovládacieho panela.




#### VAROVANIE!

Pred pripojením plynovej prípojky odpojte spotrebič od elektrického napájania, alebo vypnite poistky v poistkovej skrini. Zatvorte hlavný ventil plynovej prípojky.



Spotrebič je štandardne nastavený pre plyn. Ak chcete toto nastavenie zmeniť, zo zoznamu vyberte držiak rúry. Vždy použite tesnenie.



- A) Bod pripojenia plynu (pre spotrebič sa používa iba jeden bod)
- B) Tesnenie
- C) Nastaviteľná prípojka
- D) Držiak hadice na zemný plyn
- E) Držiak hadice na propán-bután

## 14.10 Prispôsobenie rôznym druhom plynu



#### VAROVANIE!

Úpravu na iný druh plynu prenechajte kvalifikovanej osobe.



Tento spotrebič používa zemný plyn. So správnymi dýzami je prevádzka možná aj s propán-butánom. Rýchlosť prútu plynu sa dá nastaviť podľa potreby.




#### VAROVANIE!

Pred výmenou dýz sa uistite, že sú plynové gombíky vo vypnutej polohe. Odpojte spotrebič od elektrického napájania. Nechajte ho vychladnúť. Hrozí nebezpečenstvo poranenia.

## 14.11 Výmena dýz horáka

Dýzy vymeňte pri zmene typu plynu.

1. Odstráňte podstavce na varné nádoby.
2. Odstráňte kryty a korunky z horáka.
3. Dýzy meňte pomocou zakladacieho kľúča č. 7.
4. Dýzy vymeňte za tie, ktoré sú potrebné pre typ použitého plynu.



5. Typový štítok (nachádza sa v blízkosti rúrky prívodu plynu) vymeňte za štítok pre nový druh privádzaného plynu.




Tento štítok nájdete vo vrecku priloženom k spotrebiču.

Ak je tlak prívodu plynu premenlivý alebo sa líši od požadovaného tlaku, namontujte na prívodnú plynovú rúru vhodný adaptér tlaku.

## 14.12 Nastavenie minimálnej úrovne horáka varného panela

1. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
2. Odstráňte otočný ovládač varného panela. Ak nemáte prístup k obtokovej skrutke, odmontujte pred začiatkom nastavovania ovládací panel.
3. Obtokovú skrutku (A) nastavte tenkým a plochým skrutkovačom. Poloha obtokovej skrutky (A) závisí od modelu.



## Prepnite zo zemného plynu na kvapalný plyn

1. Úplne dotiahnite obtokovú skrutku.
2. Vložte ovládač späť.

## Zmena z kvapalného plynu na zemný plyn

1. Odskrutkujte obtokovú skrutku v polohe (A) o približne jednu otáčku.
2. Vložte ovládač späť.
3. Spotrebič zapojte do elektrickej siete.




**VAROVANIE!**  
Zástrčku prívodného kábla zapojte do zásuvky iba v prípade, že všetky diely sú na svojom pôvodnom mieste. Hrozí nebezpečenstvo poranenia.

4. Zapáľte horák.

- Pozrite si kapitolu „Varný panel - každodenné používanie“.
5. Otočte ovládač do minimálnej polohy.
  6. Opäť vyberte ovládač.
  7. Pomaly dotiahujte obtokovú skrutku, kým nebude plameň minimálny a stabilný.
  8. Vložte ovládač späť.
  9. Nastavte maximálnu polohu prítoku plynu na ovládači rúry a nechajte rúru hriať minimálne 10 minút.
  10. Rýchlo otočte ovládač funkcií rúry z maximálnej polohy na minimálnu polohu prívodu plynu.
- Skontrolujte plameň. Skontrolujte, či plameň nezhasne pri otočení ovládača do minimálnej polohy. Na korunke horáka rúry musí byť malý pravidelný plameň. Ak plameň zhasne, opäť nastavte horák rúry.

## 14.13 Vyrovnanie spotrebiča



Na vyrovnanie vrchnej plochy spotrebiča do vodorovnej polohy a v súlade s okolitými povrchmi použite malé nožičky v spodnej časti spotrebiča.

## 14.14 Ochrana proti prevráteniu

Pred pripnutím ochrany proti prevráteniu nastavte spotrebič do správnej výšky a polohy.



**POZOR!**  
Dbajte na to, aby ste ochranu proti prevráteniu nainštalovali do správnej výšky.




Uistite sa, že je povrch za spotrebičom hladký.




Je potrebné nainštalovať ochranu proti prevráteniu. Ak ju nenainštalujete, spotrebič sa môže prevrátiť.

Váš spotrebič má symbol uvedený na obrázku (ak je to vhodné), ktorý vás upozorňuje na inštaláciu ochrany proti prevráteniu.



1. Ochranu proti prevráteniu nainštalujte 317 - 322 mm pod horným povrchom spotrebiča a 80 - 85 mm od strany spotrebiča do kruhového otvoru na konzole. Priskrutkujte ju k pevnému materiálu alebo použite vhodnú výstuž (stenu).



2. Otvor nájdete na ľavej strane v zadnej časti spotrebiča. Nadvihnite prednú časť spotrebiča a spotrebič zasuňte do stredy priestoru medzi skrinkami. Ak je priestor medzi skrinkami väčší ako je šírka spotrebiča, je potrebné upraviť bočnú vzdialenosť tak, aby bol spotrebič vycentrovaný.



Ak ste zmenili rozmery sporáka, musíte správne zarovnať ochranu proti prevráteniu.



### POZOR!

Ak je priestor medzi skrinkami väčší ako je šírka spotrebiča, je potrebné upraviť bočnú vzdialenosť tak, aby bol spotrebič vycentrovaný.

## 14.15 Elektrická inštalácia




### VAROVANIE!

Výrobca nenesie zodpovednosť v prípade, že nedodržíte bezpečnostné opatrenia uvedené v kapitole Bezpečnosť.



Tento spotrebič sa dodáva s napájacou zástrčkou a káblom.

**VAROVANIE!**

Napájací kábel sa nesmie dotýkať časti spotrebiča zobrazenej na obrázku.



## 15. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Recyklujte materiály so symbolom .  
 Obal hodte do príslušných kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotrebičov. Nelikvidujte spotrebiče označené symbolom  spolu s odpadom z domácnosti. Výrobok odovzdajte v miestnom recyklačnom zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.



[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)



892966011-A-102014